Manual de Operação

C

Eletrocardiógrafo

CARDIOCARE Q50 / Q70

ÍNDICE

1. INDICAÇÃO DE USO	7
2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	8
2.1 CONFIGURAÇÃO DO ELETROCARDIÓGRAFO	9
2.1.1 Vista Superior	9
2.1.2 Vista Inferior	
2.1.3 Vista Frontal	
2.1.4 Vista Posterior	
2.1.5 Vista Lateral Esquerda	
2.1.6 Vista Lateral Direita	
2.2 CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO DE ESPIROMETRIA	
2.2.1 Vista Frontal	
2.2.2 Vista Lateral Esquerda	
2.2.3 Vista Lateral Direita	
2.2.4 Vista Posterior	
2.3 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO	
2.3.1 Indicador do Status da Bateria	
2.3.2 Substituição da Bateria	
2.3.3 Particularidades da Bateria	
3. TELAS DO EQUIPAMENTO	16
3.1 TELA INICIAL	
3.1.1 Painel de Controle	
3.2 TELA DE ECG	
3.3 TELA DE ESPIROMETRIA	
3.4 TELA DE GERENCIAMENTO DE DADOS – WORKLIST	
3.5 TELA DE GERENCIAMENTO DE DADOS – LISTA DE ARQUIVOS	
4. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA	23
4.1 CONFIGURAÇÕES GERAIS	
4.1.1 Idioma	
4.1.2 Tela Inicial	
4.1.3 Formato da data	
4.1.4 Unidade de Altura	
4.1.5 Unidade de Peso	
4.1.6 Volume	
4.1.7 Iluminação da tela	
4.1.8 Configuração do Touch (Calibração)	
4.1.9 Configuração da Etnia	
4.2 CONFIGURAÇÕES MENU HOSPITAL	
4.3 CONFIGURAÇÕES DO SERVIDOR	
4.3.1 Configuração do Servidor EMR	
4.3.2 Configuração do Servidor PACS	27
4.3.2.1 Configuração do Worklist (Worklist) do Servidor	27
4.3.2.2 Configuração do Armazenamento do Servidor	28
4.3.2.3 Transmissão Simultânea para o servidor EMR	28
4.3.3 Configuração do Servidor GDT	
4.3.4 Configuração do Servidor WEB	
4.4 CONFIGURAÇÕES DA IMPRESSORA (opcional)	
4.4.1 Tamanho do papel	
4.4.2 Qualidade da Impressão	
4.5 CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA DE SERVIÇO	
4.5.1 Redefinir completamente	
4.5.2 Deletar dados	
4.5.3 Gerenciar a conta	
4.5.4 Informações do Sistema	

4.6 CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA	
4.6.1 Modo de Espera Automático	
4.6.2 Desligamento Automático	
4.6.3 Único Usuário	
4.7 CONFIGURAÇÕES DE FABRICAÇÃO	
5. CONFIGURAÇÕES DO ECG	34
5.1 AJUSTAR O LAYOUT	
5.2 INFORMAÇÕES DO PACIENTE	
5.2.1 ID do Paciente	
5.2.2 Nome	
5.2.3 Data de Nascimento e Idade	
5.2.4 Sexo	
5.2.5 Altura	
5.2.6 Peso	
5.2.7 Etnia	
5.2.8 Fumante	
5.2.9 Urgência	
5.2.10 Marca-passo	
5.2.11 Outros	
5.2.12 Leitor de Código de Barras	
5.3 CONFIGURAÇÃO GERAL DO ECG	
5.3.1 Ajuste da velocidade	
5.3.2 Ajuste do ganho	
5.3.3 Ajuste do filtro	
5.3.3.1 Filtro de Base	43
5.3.3.2 Filtro de Rede C.A	43
5.3.3.3 Filtro Passa Baixa	43
	40
5.5.3.4 Filtro Muscular	43
5.3.4 Filtro Muscular	43 43
5.3.4 Filtro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto	43 43 43
5.3.4 Filtro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG	43 43 43 44 44
5.3.4 Pitro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG	43 43 43 44 44 44
5.3.4 Filtro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG. 5.4.1 Análise do ECG. 5.4.2 ECG de Longa Duração	43 43 44 44 44 45 46
5.3.4 Pintro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão	43 43 43 44 44 45 46 46
 5.3.3.4 Filtro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 	43 43 43 44 44 45 46 46 46
 5.3.3.4 Filtro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 	43 43 44 44 44 45 46 46 46 47
 5.3.3.4 Filtro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO 	43 43 44 44 45 46 46 46 46 47 47
 5.3.3.4 Filtro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO 5.5.1 Gravação do relatório 	43 43 44 44 44 45 46 46 46 47 47 48
 5.3.3.4 Filtro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO 5.5.1 Gravação do relatório 5.5.2 Canal de Ritmo 	43 43 44 44 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48
 5.3.3.4 Filtro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO 5.5.1 Gravação do relatório 5.5.2 Canal de Ritmo 5.5.3 Beat Report 	43 43 43 44 44 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49
 5.3.3.4 Filtro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO 5.5.1 Gravação do relatório 5.5.2 Canal de Ritmo 5.5.3 Beat Report 5.5.4 Formato de Apresentação 	43 43 43 44 44 44 45 46 46 46 46 47 47 48 48 48 49 49
 5.3.3.4 Filtro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO 5.5.1 Gravação do relatório 5.5.2 Canal de Ritmo 5.5.3 Beat Report 5.5.4 Formato de Apresentação 5.5.5 Formulário de Ritmo 	43 43 43 44 44 45 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48 48 49 49 49
 5.3.3.4 Fittro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO 5.5.1 Gravação do relatório 5.5.2 Canal de Ritmo 5.5.3 Beat Report 5.5.4 Formato de Apresentação 5.5.5 Formulário de Ritmo 5.5.6 Relatório Do Ritmo (Tamanho do Ritmo) 	43 43 43 44 44 45 46 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 49 49 49 49 49 49
5.3.4 Filtro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO 5.5.1 Gravação do relatório 5.5.2 Canal de Ritmo 5.5.3 Beat Report 5.5.4 Formato de Apresentação 5.5.5 Formulário de Ritmo 5.5.6 Relatório Do Ritmo (Tamanho do Ritmo) 5.6 CONFIGURAÇÃO DA ANÁLISE	43 43 43 44 44 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 45 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 49 47 47 48 49 49 47 47 48 49 49 49 47 49
 5.3.4 Pritro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO 5.5.1 Gravação do relatório 5.5.2 Canal de Ritmo 5.5.3 Beat Report 5.5.4 Formato de Apresentação 5.5.5 Formulário de Ritmo 5.5.6 Relatório Do Ritmo (Tamanho do Ritmo) 5.6 CONFIGURAÇÃO DA ANÁLISE 5.6.1 Intervalo QT corrigido (QTc) 	43 43 43 43 44 44 45 46 46 46 46 47 47 47 47 47 49 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 49 55 555 5555555555
 5.3.4 Pritro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO 5.5.1 Gravação do relatório 5.5.2 Canal de Ritmo 5.5.3 Beat Report 5.5.4 Formato de Apresentação 5.5.5 Formulário de Ritmo 5.5.6 Relatório Do Ritmo (Tamanho do Ritmo) 5.6 CONFIGURAÇÃO DA ANÁLISE 5.6.1 Intervalo QT corrigido (QTC) 5.6.2 Algoritmo 	43 43 43 43 44 44 45 46 46 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 48 48 49 48 48 48 49 48 48 49 49 49 47 47 48 49 58 58 58 58 58 58
 5.3.4 Phitro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO 5.5.1 Gravação do relatório 5.5.2 Canal de Ritmo 5.5.3 Beat Report 5.5.4 Formato de Apresentação 5.5.5 Formulário de Ritmo 5.5.6 Relatório Do Ritmo (Tamanho do Ritmo) 5.6 CONFIGURAÇÃO DA ANÁLISE 5.6.1 Intervalo QT corrigido (QTC) 5.6.3 Eletrodos 	43 43 43 44 44 44 45 46 46 46 46 47 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50 58 58 58
 5.3.4 Pitro Muscular. 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG. 5.4.1 Análise do ECG. 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO 5.5.1 Gravação do relatório 5.5.2 Canal de Ritmo 5.5.3 Beat Report 5.5.4 Formato de Apresentação 5.5.5 Formulário de Ritmo 5.5.6 Relatório Do Ritmo (Tamanho do Ritmo) 5.6 CONFIGURAÇÃO DA ANÁLISE 5.6.1 Intervalo QT corrigido (QTc) 5.6.3 Eletrodos 5.6.4 Limites de Bradicardia e Taquicardia 	43 43 43 44 44 44 45 46 46 46 46 47 47 47 48 49 50 58 58 58 58 58
 5.3.4 Piltro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO 5.5.1 Gravação do relatório 5.5.2 Canal de Ritmo 5.5.3 Beat Report 5.5.4 Formato de Apresentação 5.5.5 Formulário de Ritmo 5.5.6 Relatório Do Ritmo (Tamanho do Ritmo) 5.6 CONFIGURAÇÃO DA ANÁLISE 5.6.1 Intervalo QT corrigido (QTc) 5.6.3 Eletrodos 5.6.4 Limites de Bradicardia e Taquicardia 5.7 AJUSTE DA DATA E HORA DO SISTEMA 	43 43 43 44 44 44 45 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 49 50 58 58 58 58 58 58
 5.3.3.4 Pintro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO 5.5.1 Gravação do relatório 5.5.2 Canal de Ritmo 5.5.3 Beat Report 5.5.4 Formato de Apresentação 5.5.5 Formulário de Ritmo 5.5.6 Relatório Do Ritmo (Tamanho do Ritmo) 5.6 CONFIGURAÇÃO DA ANÁLISE 5.6.1 Intervalo QT corrigido (QTc) 5.6.2 Algoritmo 5.6.3 Eletrodos 5.7 AJUSTE DA DATA E HORA DO SISTEMA 5.8 CONFIGURAÇÃO DA REDE 	43 43 43 44 44 44 45 46 46 46 46 47 47 48 48 48 48 49 50 50 50 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59
 5.3.4 Pitro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG 5.4.1 Análise do ECG 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO 5.5.1 Gravação do relatório 5.5.2 Canal de Ritmo 5.5.3 Beat Report 5.5.4 Formato de Apresentação 5.5.5 Formulário de Ritmo 5.5.6 Relatório Do Ritmo (Tamanho do Ritmo) 5.6 CONFIGURAÇÃO DA ANÁLISE 5.6.1 Intervalo QT corrigido (QTc) 5.6.3 Eletrodos 5.6.4 Limites de Bradicardia e Taquicardia 5.7 AJUSTE DA DATA E HORA DO SISTEMA 5.8.1 Configuração Wireless 	43 43 43 44 44 44 45 46 46 46 47 47 47 48 48 49 50 58 58 58 58 58 58 58 59
5.3.3.4 Pitro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG. 5.4.1 Análise do ECG. 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO 5.5.1 Gravação do relatório 5.5.2 Canal de Ritmo 5.5.3 Beat Report 5.5.4 Formato de Apresentação 5.5.5 Formulário de Ritmo 5.5.6 Relatório Do Ritmo (Tamanho do Ritmo) 5.6.6 Lintervalo QT corrigido (QTc) 5.6.3 Eletrodos 5.6.4 Limites de Bradicardia e Taquicardia 5.7 AJUSTE DA DATA E HORA DO SISTEMA 5.8.1 Configuração Wireless 5.8.1 Configuração Wireless 5.9 CONFIGURAÇÕES DA IMPRESSORA (opcional)	43 43 43 44 44 44 45 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 49 50 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59
5.3.3.4 Pitro Muscular 5.3.4 Demo 5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto 5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG. 5.4.1 Análise do ECG. 5.4.2 ECG de Longa Duração 5.4.3 Pré-Visualização da Impressão 5.4.4 Rápida Impressão 5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO) 5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO 5.5.1 Gravação do relatório 5.5.2 Canal de Ritmo 5.5.3 Beat Report 5.5.4 Formato de Apresentação 5.5.5 Formulário de Ritmo 5.5.6 Relatório Do Ritmo (Tamanho do Ritmo) 5.6.1 Intervalo QT corrigido (QTc) 5.6.3 Eletrodos 5.6.4 Limites de Bradicardia e Taquicardia 5.7 AJUSTE DA DATA E HORA DO SISTEMA 5.8.1 Configuração Wireless 5.9 CONFIGURAÇÕO DA IMPRESSORA (opcional) 5.9.1 Formato do relatório de ritmo	43 43 43 44 44 44 45 46 46 46 46 47 47 48 48 48 48 48 49 50 50 50 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

6.1 CONFIGURAÇÃO DO MODO DIAGNÓSTICO.	63	2
6.2 GRAVAÇÃO DO FCG DE 10 SEGUNDOS	62	2
6.2 GRAVAÇÃO DO ECO DE 10 SEGONDOS		2
		2
	61	5
7.1 ΟΡΕΛΑΙΙΩÕES DADA INSTALAÇÃO		л
	0-	т Л
		+ л
		+ E
7.4 INSTALAÇÃO DO PAPEL		5
	0.	י ד
	0/	, 7
7.5.1 Rede LAN		/ 0
7.5.2 Neue VLAN	Do	0 0
7.5.5 USO de Redes inapropriadas	Da	р о
		Ð
	08	^
		9
		9
8.3 PREPARAÇAO PARA A ELETROCARDIOGRAFIA		4
8.3.1 Posicionamento correto dos eletrodos	······································	4
8.3.2 Gravação de ECGs durante a destibrilação		5
8.3.3 Conexao de Eletrodo	/!	5
8.3.3.1 Pontos de Verificação		
8.3.3.2 Conexão do Cabo Paciente	75	
8.3.3.3 Como Conectar os Eletrodos	75	
8.3.3.4 Precauções contra mau contato	76	_
8.4 OBTENÇAO DO ECG		6
8.5 FUNÇAO BUFFER		7
8.5.1 Tela Relatório	7	7
8.5.2 Tela <i>Disclosure</i> Modo Ao Vivo		8
8.6 DESCRIÇAO DAS MEDIDAS		D
9. FUNÇOES DO WORKLIST	82	_
9.1 BUSCA		2
9.2 EXECUÇAO DO EXAME		2
9.3 DELETAR EXAMES	83	3
9.4 ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE		3
9.5 VISUALIZAR AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE	83	3
9.6 CONFIGURAÇÕES DO WORKLIST		3
9.6.1 Pesquisa via Código de Barras		4
9.6.2 Exibir item da tabela		4
9.6.3 Retorno Automático para o Worklist		4
10. FUNÇÕES DA LISTA DE ARQUIVOS	84	
10.1 BUSCA DE ARQUIVOS		4
10.2 SELEÇÃO DE ARQUIVOS		5
10.3 IMPRESSÃO DE ARQUIVOS		5
10.4 VISUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS		5
10.5 VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PACIENTE	8	5
10.6 CONFIGURAÇÕES DA LISTA DE ARQUIVOS		6
10.6.1 Pesquisa via Código de Barras	86	
10.6.2 Exibir item da tabela	86	
10.6.3 Remover Arquivos Antigos	86	
10.6.4 Exportar Arquivos	87	
10.6.5 Configurações da Impressão		8
10.6.6 Configurações da função AUTO de arquivos		9

10.7 TRANSMISSÃO DE DADOS (REDE)	
10.8 IMPORTAR DADOS	
11. INTERFACE DO USUÁRIO	92
11.1 FUNÇÕES DO USUÁRIO	
12. MÓDULO DE ESPIROMETRIA	94
12.1 INSTALAÇÃO DO MÓDULO DE ESPIROMETRIA	
12.2 INSTALAÇÃO DO BOCAL	
12.3 INSTRUÇÃO DE USO - ESPIROMETRIA	
12.3.3 INSERIR AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE	
12.4 TESTE DA CAPACIDADE VITAL FORÇADA (CVF)	
12.4.1 Teste de Base	100
12.4.1.1 Seleção dos Melhores Resultados	. 102
12.4.1.2 Tecla "Novo"	103
12.4.1.3 Imprimir o Resultado	103
12.4.1.4 Transmitir	104
12.4.1.5 Função Auto	104
12.4.1.6 Sair	104
12.4.2 Pós Teste	104
12.5 TESTE DA CAPACIDADE VITAL LENTA (CVL)	106
12.6 TESTE DA VENTILAÇÃO VOLUNTÁRIA MÁXIMA (VVM)	109
12.7 CALIBRAÇÃO DO MÓDULO DE ESPIROMETRIA	110
12.8 CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO DE ESPIROMETRIA	113
12.8.1 Configuração Geral de Espirometria	113
12.8.1.1 CVF (CAPACIDADE VITAL FORÇADA)	. 113
12.8.1.2 Impressão da CVF (CAPACIDADE VITAL FORÇADA)	. 115
12.8.1 Configuração Ambiente de Teste de Espirometria	115
13. ESPECIFICAÇÕES	116
13.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	116
13.2 ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA	116
13.3 ESPECIFICAÇÕES GERAIS	117
13.5 ESPECIFICAÇÕES DA ESPIROMETRIA	
13.7 ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO	
14. LIMPEZA E DESINFECÇAO	
15. MANUTENÇAO	120
15.1 Inspeção diaria	
15.2 Inspeçao Periodica	
15.3 Manutenção Preventiva	
16. SOLUÇAO DE PROBLEMAS	121
16.1 MENSAGENS DO SISTEMA	
	129
18. ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA	.129
19. PRECAUÇUES, CUIDADUS, ADVERTENCIAS E CONTRAINDICAÇUES	.130
19.1 ADVERTENCIAS	
	122
	124
	124
22. ΑΓΚΕΣΕΙΝΙΑΥΑΟ CUIVIERCIAL DU ΥΚΟΡΟΙΟ	.134
22.1 ΡΑΚΤΕΣ Ε ΑΛΕΣΣΟΚΙΟΣ ΙΙΝΟΙΟΣΟΣ	134 135

23. SIMBOLOGIA	135
23.1 SIMBOLOGIA DO EQUIPAMENTO	135
23.2 SIMBOLOGIA DA EMBALAGEM	137
24. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ELETROMAGNÉTICA	138

Leia cuidadosamente este Manual antes de operar o dispositivo.

É proibido a cópia completa ou parcial deste Manual sem a autorização prévia do Fabricante.

O **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet** somente deve ser utilizado por profissionais de saúde treinados e familiarizados com as técnicas implicadas e após serem lidas as instruções de uso.

Certifique-se de manter este Manual em fácil acesso, próximo ao dispositivo.

Após abrir a embalagem, primeiramente verifique todos os componentes em relação aos padrões especificados.

Certifique-se de que a configuração do produto está completa e em perfeitas condições.

O fabricante ou detentor do registro do produto reserva-se ao direito de realizar alterações e melhorias no Manual e no Produto aqui descritos, a qualquer momento, sem aviso prévio.

As avaliações através deste dispositivo não representam ou substituem a avaliação médica, em nenhuma hipótese.

1. INDICAÇÃO DE USO

O exame de ECG (eletrocardiograma) provou ser um dos exames diagnósticos mais úteis na medicina clínica. O eletrocardiograma é também empregado rotineiramente na avaliação de pacientes com desfibriladores implantados e marca-passos, bem como para detectar lesão miocárdica, isquemia e a presença de infarto prévio. Além da sua utilidade na doença coronária isquêmica, o ECG, em conjunto com o monitoramento ambulatorial de ECG, é particularmente útil no diagnóstico de distúrbios do ritmo cardíaco e na avaliação da síncope. O exame também é indicado para detectar e diagnosticar distúrbios pulmonares, como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), fibrose cística e fibrose pulmonar, através do módulo de espirometria.

O **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet** apresenta como finalidade adquirir, analisar, exibir e registrar as informações obtidas pelo exame de eletrocardiograma em pacientes adultos e pediátricos. O sistema fornece doze canais simultâneos de ECG e análise interpretativa. O algoritmo de interpretação dos 12 canais fornece informações analíticas a respeito das condições cardíacas do paciente, e, portanto, seus resultados em conjunto com outras informações clínicas pertinentes, devem ser sempre analisados e validados por um profissional médico especializado na área.

O **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet** destina-se para uso em hospitais ou instituições médicas sob a supervisão direta de um profissional de saúde autorizado e capacitado.

Além do exame de ECG, o equipamento contempla um módulo opcional de espirometria. O teste de diagnóstico espirométrico tem como finalidade analisar a função pulmonar basal e deve apenas ser realizado mediante prescrição médica, em pacientes adultos e pediátricos com idade igual ou superior a 5 anos, dependendo da clínica geral, contextos especializados e hospitalares. Desta forma, o exame é capaz de mensurar os parâmetros respiratórios do paciente, incluindo a capacidade vital forçada (CVF), capacidade de volume lenta (CVL), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), ventilação voluntária máxima (VVM) e volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1).

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Equipamento de medição e registro de ECG (eletrocardiograma) de 12 (doze) canais simultâneos.
- Além de fornecer parâmetros necessários para o diagnóstico, registro de ECG e diagnósticos automáticos, aumenta a eficiência na gestão de exames ao providenciar registros de ECG e impressão de relatórios quando as informações do paciente são inseridas no equipamento.
- Capacidade de transmitir os dados registrados para um computador conectado à rede, o qual é responsável pela gestão de arquivos.
- Apresenta um design orientativo que permite a realização de exames com o uso de apenas um botão.
- Armazena, transfere e imprime os dados obtidos através do diagnóstico automático.
- Fornece ao usuário os parâmetros necessários e o diagnóstico automático, os quais são imprescindíveis para o diagnóstico do paciente, juntamente com o registro da espirometria.
- Após a obtenção do diagnóstico automático é possível imprimir os resultados do ECG em uma folha A4/ papel carta, em conjunto com os resultados da espirometria para gerenciar de forma eficaz registro do paciente ou do usuário.
- Apresenta como alternativa de alimentação uma bateria interna recarregável, o que garante elevada portabilidade e permite seu uso em emergências.
- Os 12 canais podem ser configurados de diversas formas, como: 3 canais + 3 ritmos, 3 canais + 1 ritmo, 6 canais + 1 ritmo e 12 canais.
- O ritmo de um canal adquirido durante um determinado período (1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ou 30 minutos) é impresso em uma folha A4 ou em papel tamanho carta.
- Os ritmos dos 12 canais são impressos simultaneamente em tempo real.
- A frequência cardíaca, intervalo PR, intervalo RR, intervalo QRS, intervalo QT, intervalo QTc, eixo P-R-T e os tamanhos SV1/RV1/R+S necessários para o diagnóstico são automaticamente calculados e fornecidos no relatório junto com o ECG.
- O Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet é capaz de fornecer automaticamente os resultados do diagnóstico do ECG de pacientes adultos e pediátricos.
- Detecta em tempo real 13 tipos de arritmia.
- É disponibilizada a Função *Disclosure*, para salvar e exibir os dados do ECG por até 30 minutos. Essa função auxilia no diagnóstico de arritmias.
- Quando um ECG é armazenado, há a possibilidade de alterar as configurações do filtro, ganho, velocidade da impressão, canais e ritmos. Esses parâmetros são úteis para o diagnóstico.
- Apresenta uma impressora opcional Z-Folder, que facilita a gestão do papel.
- Possibilidade de inserir as informações do paciente ou usuário e imprimi-las, o que contribui com a gestão de arquivos.
- Facilidade de uso e mobilidade do equipamento, visto que, é equipado com uma bateria interna recarregável.
- Memória interna de até 500 exames, com possibilidade de transferi-los para o computador, ou armazená-los na memória USB.
- Diversos protocolos são suportados para permitir a conexão do equipamento à rede de hospitais (EMR, PACS etc.).
- É possível monitorar o progresso da capacidade pulmonar ou o valor obtido em tempo real através da tela LCD, e o melhor resultado é automaticamente escolhido após 3 ou 8 testes.
- Possibilidade de verificar o resultado do diagnóstico automático ao inserir as informações do paciente.



 É possível transferir o resultado do teste da capacidade pulmonar para um computador conectado à rede, para armazenar o resultado a longo prazo e imprimi-lo utilizando uma impressora conectada ao computador.

2.1 CONFIGURAÇÃO DO ELETROCARDIÓGRAFO

2.1.1 Vista Superior



1 Tela LCD.

- ② Luz LED: Indica o status da bateria ou a conexão a uma fonte de energia.
- (3) Botão Liga/ Desliga: Deve ser pressionado por 3 segundos.
- (4) Painel de controle: Para selecionar as funções desejadas.
- (5) Teclado (Somente para o modelo Cardio Q70).

2.1.2 Vista Inferior



① Compartimento da bateria.

2.1.3 Vista Frontal





2.1.4 Vista Posterior



1) Porta de Conexão do cabo de alimentação CA.

(2) Terminal de Aterramento.

③Entradas USB (Porta de Espirometria).

(4) Porta HDMI: Para a conexão HDMI de monitores externos.

(5) Porta LAN: Para conexão LAN de dispositivos externos.

NOTA

A especificação da saída HDMI deste equipamento corresponde a 1024 x 600 @ 60Hz. Dependendo da especificação do monitor, a tela pode não exibir a saída, portanto, verifique essa questão previamente ao uso.

É recomendado utilizar computadores, monitores, USB e notebook certificados pelas normas IEC para conectar ao equipamento.

2.1.5 Vista Lateral Esquerda



1 Porta da impressora (opcional).

2.1.6 Vista Lateral Direita



- 1) Porta de conexão ao cabo paciente.
- 2 Entrada USB: Para conexão de equipamentos externos, incluindo o módulo de espirometria.



Atenção!

Há riscos de choque elétrico caso a porta de conexão do cabo de alimentação do equipamento estiver danificada ou se o cabo não puder ser fixado ao corpo do equipamento. Nestes casos, não utilize o equipamento, entre em contato imediatamente com o Suporte Técnico ou Assistência Técnica Autorizada. Não abra o gabinete do equipamento, pois pode causar choques elétricos. A reparação ou desmonte do equipamento só pode ser realizada pelo Suporte Técnico ou Assistência Técnica Autorizada.

2.2 CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO DE ESPIROMETRIA

2.2.1 Vista Frontal



1 Tampa de fixação do bocal.

(2) Interruptor de bloqueio da tampa.

(3) Lâmpada de Operação: indica o status da operação (verde).

(4) Encaixe para o bocal.

2.2.2 Vista Lateral Esquerda



- ① Tampa de fixação do bocal.
- (2) Interruptor de bloqueio da tampa.
- 3 Cabo de conexão.
- (4) Encaixe para o bocal.

2.2.3 Vista Lateral Direita



① Tampa de fixação do bocal.

2 Cabo de conexão.

(3) Encaixe para o bocal.

2.2.4 Vista Posterior



1 Tampa de fixação do bocal.

- 2 Interruptor de bloqueio da tampa.
- 3 Cabo de conexão.
- (4) Encaixe para o bocal.

2.3 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO

O **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50/ Q70 Bionet** apresenta duas fontes de alimentação, através da bateria interna recarregável e alimentação via cabo CA. Durante a operação do equipamento, caso o fornecimento de energia via cabo CA seja interrompido, o equipamento passa a ser energizado pela bateria interna e simultaneamente o ícone da carga da bateria é exibido no canto superior da tela LCD.

Quando a bateria estiver fraca, um alarme soará, e, portanto, é necessário conectar imediatamente o equipamento a uma fonte de alimentação CA. Caso contrário, o equipamento desligará automaticamente em determinado momento.

Ao conectar o equipamento a energia CA, o indicador LED da conexão CA presente no painel de controle do equipamento, ficará verde. Quando a bateria interna estiver instalada, o equipamento é carregado no modo de carregamento automático.





2.3.1 Indicador do Status da Bateria

O status da bateria interna é exibido da seguinte forma na tela LCD:

- Bateria totalmente carregada.
- 📃 : Bateria com meia carga.
- 🗔 : Bateria com baixa carga.
- Bateria guase descarregada.
- Bateria carregando.

2.3.2 Substituição da Bateria

Ao substituir a bateria deste dispositivo, utilize a mesma especificação de bateria:

• Bateria recarregável Li-íon 10.8V-6500mA

A bateria interna será carregada automaticamente enquanto o dispositivo estiver conectado à energia CA, e, portanto, não pode ser carregada separadamente do dispositivo. A bateria tem a capacidade de ser recarregada aproximadamente 300 vezes ou mais. Quando a bateria estiver totalmente carregada, porém descarregando em menos de 20 minutos de uso do equipamento, é um sinal de que a bateria deve ser substituída. Caso haja vazamento ou danos na bateria, substitua-a imediatamente.

2.3.3 Particularidades da Bateria

A bateria recarregável é constituída por células de lítio-íon. Cada bateria contém um circuito de medição da capacidade elétrica remanescente e um circuito de proteção. O descarregamento é provocado pela corrente exigida pelo circuito integrado da bateria de lítio-íon.

A bateria interna é descarregada automaticamente devido à natureza das células de lítio-íon e a taxa de descarregamento automático aumenta proporcionalmente a cada 10°C de temperatura, ou seja, a perda da retenção da bateria é maior em ambientes com temperaturas elevadas.

À medida que a bateria se deteriora, o sistema de carregamento é afetado, resultando na redução da capacidade total de carregamento da bateria.

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DA BATERIA	20°C a 25°C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DA BATERIA ACOPLADA AO	15°C a 20°C
EQUIPAMENTO	





A exibição da carga da bateria é precisa apenas quando a bateria está funcionando normalmente. A capacidade ou o tempo de operação de uma bateria desgastada ou defeituosa é significantemente comprometida. Assim, o fabricante recomenda substituir a bateria após aproximadamente 2 anos de uso. Sem a conexão CA, demora até 15 segundos para a exibição da capacidade da bateria recarregável interna. A vida útil da bateria depende da frequência de uso.

O uso contínuo da bateria interna reduz sua vida útil bem como reduz o tempo para sua substituição. Certifique-se de recarregar a bateria antes dela descarregar por completo.

Não utilize baterias danificadas no equipamento.

Ao substituir a bateria, certifique-se de sua polaridade.

O uso de uma bateria não recomendada pelo fabricante pode acarretar danos ao equipamento. Não incinere a bateria ou armazene a altas temperaturas. Esta ação pode resultar em lesões graves ou a morte. Certifique-se de conectar o equipamento a uma fonte de alimentação com aterramento de proteção. Verifique o desempenho da bateria a cada 6 meses.

Após substituir a bateria deteriorada, encaminhe esta a um posto de coleta específico deste tipo de resíduo.

3. TELAS DO EQUIPAMENTO

3.1 TELA INICIAL

Ao inicializar **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet**, será solicitado o login do usuário e, posteriormente, a seguinte tela é exibida com os ícones dos menus Worklist/ Eletrocardiograma/ Espirometria/ Lista de Arquivos, nesta sequência.

- Modelo Cardio Q50



- Modelo Cardio Q70



3.1.1 Painel de Controle

Possui um teclado de membrana com cinco teclas de funções específicas, ícones indicativos das funções e indicadores LED de energia.



Descrição das teclas do Teclado de Membrana e indicadores LED:

1	AUTO	 Pressione brevemente esta tecla para realizar o exame de ECG, armazenar os registros obtidos, transferir os dados e imprimir os resultados do exame. Ao pressionar esse botão por um período de 3 segundos, o sinal é adquirido durante 10 segundos ou por um determinado período (1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos ou 30 minutos). O sinal é processado e fornecido no formato escolhido.
2	RHYTHM	O ritmo cardíaco é continuamente impresso ou preparado como relatório.
3	СОРУ	Os dados armazenados previamente serão processados e impressos conforme realizado anteriormente ou então mediante alterações na configuração.
4	ESC	É possível cancelar a operação ou voltar para o modo anterior por aceder ao menu principal.
5	0 🗭	Indicador da conexão CA. O LED permanece na cor verde quando o equipamento está conectado a alimentação CA.
6	0 ∉⊒	Indicador da carga da bateria com a conexão CA. Durante a operação do equipamento, se o LED estiver verde, a bateria está completamente carregada. Caso o LED fique vermelho, indica que a bateria está carregando.



3.2 TELA DE ECG

Ao clicar no menu ECG a tela abaixo será exibida. Consulte a descrição dos itens presentes na tela de ECG.



① Identificação do paciente: Toque nesse campo para introduzir as informações do paciente.

(2) Modo atual de tempo de registro do ECG entre: 10s, 1m, 3m, 5m ou 10m.T oque nesse campo para ajustar.

③ Frequência Cardíaca do paciente.

(4) Status de conexão dos eletrodos. Clique nesse ícone para visualizar o posicionamento correto dos eletrodos.

(5) Ícone *Study Queue*: Fila de espera dos exames realizados offline, para posterior envio para o sistema.

- 6 Status de conexão ao dispositivo externo (leitor de código de barras).
- ⑦ Status de conexão ao dispositivo externo (memória USB).
- (8) Status da conexão à rede: Toque nesse campo para configurar a rede.
- (9) Status da bateria ou o Status da conexão de energia CA.
- 1 Data e horário atuais: Toque nesse campo para ajustar a data e horário.
- (1) Velocidade de impressão: Toque nesse campo para ajustar a velocidade de impressão.
- (12) Ganho: Toque nesse campo para ajustar o ganho.
- (13) Filtro: Toque nesse campo para ajustar o filtro.
- (14) Formato de impressão: Toque nesse botão para definir a tela e o formato de impressão.
- (15) *Disclosure*: Toque nesse botão para executar a função *Disclosure*.
- (16) Configuração do menu.
- (1) Ir para: Toque nesse campo para acessar outros menus, como ECG, Espirometria, Arquivo ou Worklist.



A faixa de frequência cardíaca detectada corresponde a 30-300 bpm e ±3 bpm de margem de erro.

3.3 TELA DE ESPIROMETRIA

Consulte abaixo as descrições dos itens presentes na tela de espirometria.



- (1) Identificação do paciente: Toque nesse campo para introduzir as informações do paciente.
- (2) Ícone *Study Queue*: Fila de espera dos exames realizados offline, para posterior envio para o sistema.
- ③ Status de ligação do dispositivo externo (leitor de código de barras).
- ④ Status de ligação do dispositivo externo (memória USB).
- (5) Ícone de conexão ao módulo de espirometria.
- 6 Status da conexão à rede: Toque nesse campo para configurar a rede.
- 🕖 Status da bateria ou o Status da conexão de energia CA.
- (8) Data e horário atuais: Toque nesse campo para ajustar a data e horário.
- (9) Teste da Capacidade Vital Forçada.
- 1 Teste da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.
- (11) Teste da Capacidade de Volume lento.
- 12) Teste da Ventilação Voluntária Máxima.
- Menu de Calibração.
- (14) Configuração do menu.
- (5) Toque nesse campo para acessar outros menus, como ECG, espirometria, arquivos ou Worklist.



3.4 TELA DE GERENCIAMENTO DE DADOS - WORKLIST

Ļ	Ļ	_ ↓ ↓				$\downarrow \downarrow \downarrow$	ŧ	Ļ
a w	orklist 🔤	1/9 🕨				💷 😢 뫎	b	2019-05-0
	ID		Name	Sex	Age	DateTime	-	Study
	05082710	1	akdq	м	43yr	2019-05-08 11:07	7:30	ECG
	05082710		akdq	м	43yr	2019-05-08 11:07	19	SVC
	05082710		akdq	м	43yr	2019-05-08 11:07	7:16	MVV
	05082710	1	akdq	м	43yr	2019-05-08 11:07	7:04	FVC
	05082705	s	wxmb	F	64yr	2019-05-08 11:06	3:02	ECG
	05082704		dviw	м	54yr	2019-05-08 11:05	5:56	ECG
	05082703		vhivj	м	32yr	2019-05-08 11:05	5:49	ECG
	05082702		tnhe	м	46yr	2019-05-08 11:05	5:45	ECG
	05082701	1	odovj	м	42yr	2019-05-08 11:05	5:39	ECG
Se	elect Exam	Update	Patient			Setup	G	io To
1	1							

Ao entrar no menu Worklist, a seguinte tela será exibida:

- 1 Pesquisa do Worklist.
- (2) Ir para página anterior.
- ③ Página atual/ número total de arquivos por página.
- (4) Ir para a próxima página.
- (5) Status de conexão de um dispositivo externo (leitor de código de barras).
- 6 Status de conexão de um dispositivo externo (Memória USB).
- ⑦ Status da conexão à rede: Toque nesse campo para configurar a rede.
- 8 Status da bateria ou o Status da conexão de energia CA.
- (9) Data e horário atuais: Toque nesse campo para ajustar a data e horário.
- (1) Campo multi-seleção: Ativado apenas quando os servidores EMR, GDT ou WEB estão conectados.
- (1) Ir para a tela de exame.
- (12) Botão de atualização do Worklist: Esse botão tem sua função alterada para deletar quando os servidores estão conectados.
- (13) Informação do paciente.
- (14) Configuração do menu.
- (5) Toque nesse campo para acessar outros menus, como ECG, espirometria, arquivos ou Worklist.



3.5 TELA DE GERENCIAMENTO DE DADOS - LISTA DE ARQUIVOS

		2	3	4			5	6	78	9	10
à	File		1/43	Ď			t I		* ★ ? 品	¢	2019-05-13 17:56:42
	ID			Name		Sex	Age	C	ateTime	-	Study
1	1234598765123	45		Bionet		м	45yr	2019-0)5-13 17:0	1:07	FVC+
2	1234567890123	45		bionet		м	32yr	2019-0	5-10 18:5	3:49	ECG
3	1234567890123	45		bionet		м	32yr	2019-0	5-10 18:5	2:09	ECG
4	1234567890123	45		bionet		м	32yr	2019-0	5-10 13:4	9:15	ECG
5	w2456780643	2		ljio		F	45yr	2019-0	4-30 18:5	0:35	FVC
6	w2456780643	2		ljio		F	45yr	2019-0	04-30 18:4	2:25	FVC
7	w2456780643	2		ljio		F	45yr	2019-0	4-30 18:1	6:15	FVC
8	w2456780643	2		ljio		F	45yr	2019-0	4-30 17:3	5:26	FVC
9	w2456780643	2		ljio		F	45yr	2019-0	04-30 16:0	5:59	FVC
10	w2456780643	2		ljio		F	45yr	2019-0	4-30 15:4	6:15	FVC
	Select Pr	int	Delete		View	Patie	nt	Set	up	G	ο Το
	1 1		Ť		Ť	Î		Î			Ť
	1) 12		13		14	(15)		(16)		(17)

Ao clicar no menu Lista de Arquivos, a tela abaixo será exibida.

- 1) Pesquisa da Lista de Arquivos.
- 2 Ir para página anterior.
- (3) Página atual/ número total de arquivos por página.
- (4) Ir para a próxima página.
- (5) Ícone *Study Queue*: Lista de transmissões falhadas.
- 6 Status de conexão de um dispositivo externo (leitor de código de barras).
- ⑦ Status de conexão de um dispositivo externo (Memória USB).
- 8 Status da conexão à rede: Toque nesse botão para configurar a rede.
- (9) Status da bateria ou o Status da conexão de energia CA.
- 1 Data e horário atuais: Toque nesse campo para ajustar a data e horário.
- 1 Campo multi-seleção
- (12) Campo para imprimir.
- (13) Campo para deletar.
- (14) Campo pré-visualização.
- (15) Informações do paciente.
- (16) Configuração do menu.

(17) Toque nesse botão para acessar outros menus, como ECG, espirometria, arquivos ou Worklist.

4. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Selecione o campo "Configurações" na tela de ECG para ativar o menu de configurações, e então clique em "Sistema" e navegue entre os menus "Geral", "Hospital", "Rede", "Registro" e "Serviço".

4.1 CONFIGURAÇÕES GERAIS

		Setting		
ECG	Spiro F	ile Worklist	System	
General Hospital Server Printer Service Security Manufacture	Language Start Option Date Format Height Unit Weight Unit Volume Brightness	English File yyyy-mm-dd cm kg on 10 Defau	Touch Race Default 00%	Calibration Asian
		Ok Ca	ncel	

4.1.1 Idioma

Selecione o idioma desejado e posteriormente clique em "OK", para configurar. Consulte abaixo, os idiomas disponíveis:

Change Language					
🗸 English	한국어	Français	Polski		
Deutsch	中國語	Português	Magyar		
Română	Italiano	Türkçe	Español		
русский язык					
	Ok	Cancel			

NOTA Mesmo que o idioma definido não seja o inglês, alguns termos, como diagnósticos, podem ser exibidos no idioma inglês.



4.1.2 Tela Inicial

No campo "Opção inicial" determine a tela que será exibida quando o equipamento for inicializado. Selecione a tela a seguir que contempla a função que será mais frequentemente utilizada: Tela Principal, ECG, Espirometria, Arquivos e Worklist.

4.1.3 Formato da data

Selecione o formato de data desejado. O formato de data definido, será aplicado tanto na tela quanto na impressão do relatório.

4.1.4 Unidade de Altura

Selecione a unidade de altura de acordo com o sistema métrico local, para inserir a altura do paciente. As unidades disponíveis são: *cm* e *inches*.

4.1.5 Unidade de Peso

Selecione a unidade de peso de acordo com o sistema métrico local, para inserir o peso do paciente. As unidades disponíveis são: *kg* e *lbs*.

4.1.6 Volume

Selecione essa função para ativar o volume do touch. Caso contrário, mantenha desativado.



4.1.7 Iluminação da tela

É possível ajustar o brilho da tela LCD, ao deslizar o ícone abaixo no intervalo de 0 a 100% de iluminação, conforme desejado.



4.1.8 Configuração do Touch (Calibração)

Defina as coordenadas do painel tátil. Ao clicar no menu "Touch", uma tela preta será exibida, na qual se configura a calibração do painel tátil. Introduza as coordenadas, como indicado na tela, para redefini-las. O painel tátil pode não funcionar adequadamente caso a introdução exata das coordenadas falhe.

NOTA
- Ao clicar em "Calibração" no campo "Touch", a tela desaparece e assim, o equipamento está
pronto para definir a calibração.
 Os botões ficam desativados até a calibração ser concluída.

4.1.9 Configuração da Etnia

Selecione a etnia inserindo a informação por padrão.

4.2 CONFIGURAÇÕES MENU HOSPITAL

Ao selecionar o menu "Hospital", é possível inserir o nome do hospital bem como o nome do médico responsável pelo exame. Para inserir essas informações, clique no campo em branco, desta forma, um teclado digital será exibido para preencher as informações.

9		Setting
ECG	Spiro File	Worklist
General		-
Hospital	Hospital	
Server	Doctor	
Printer		
Service		
		New
		Ok Cancel

4.3 CONFIGURAÇÕES DO SERVIDOR

Para conectar o equipamento a um servidor (EMR, PACS, GDT ou WEB), selecione o servidor pretendido, em seguida clique em "Editar". A tela de configuração específica do servidor escolhido será exibida.

		Settir	ng	
ECG	Spiro	File Wor	klist System	
General		Connect to		
Hospital		C EMR	Edit	
Printer		PACS	Edit	
Service		🦲 GDT	Edit	
Manufacture		WEB	Edit	
Default				
Ok Cancel				

4.3.1 Configuração do Servidor EMR

Para conectar o equipamento ao servidor EMR, preencha os seguintes campos:

- <u>Protocolo</u>: Selecione um protocolo para compartilhar os arquivos (FTP, SMB v1 ou SMB v2).
- IP do Servidor: Insira o IP do servidor do arquivo compartilhado.
- <u>Endereço da Pasta Compartilhada</u>: Insira o caminho da pasta de arquivos compartilhados.
- <u>ID</u>: Insira a ID para utilizar os arquivos compartilhados.
- <u>Senha</u>: Insira a senha de segurança para utilizar o arquivo compartilhado.
- <u>Verificação</u>: Clique em "Verificar" para verificar se a conexão ao servidor de arquivos compartilhados foi bem-sucedida.

EMR Server Setting			
Protocol	FTP 🔽		
Server IP	192.168.50.161		
Shared Folder Address	share		
ID	rnd		
PW	******		
verify			
OK Cancel Default			

4.3.2 Configuração do Servidor PACS

Para conectar o equipamento ao servidor PACS, preencha as seguintes informações do equipamento:

- <u>AE Title e Porta</u>: Insira o AE Title e Porta para o Eletrocardiógrafo CardioCare Q50/ Q70 Bionet .
- <u>Modalidade</u>: Insira a modalidade de ECG e Espirometria.
- <u>Código de Exame de Espirometria</u>: Insira o Código do exame para CFV, DPOC, CVL, VVM.
- <u>Codificação de Caracteres</u>: Selecione o idioma específico. Ao encaminhar o arquivo ao servidor PACS, é necessário selecionar um padrão de caracteres adequado para exibi-los em cada idioma.



4.3.2.1 Configuração do Worklist (Worklist) do Servidor.

- <u>IP, Porta e AE Title</u>: Insira o IP, AE Title e porta para o Worklist do servidor.
- <u>Verificar</u>: Após inserir as informações acima, clique no botão "Verificar" para que a conexão entre o Servidor do Worklist seja testada e confirmada.
- <u>Intervalo de Datas</u>: Configure o intervalo de datas que o Worklist deve ser consultado.

LISTA	DESCRIÇÃO
Hoje (hoje-hoje)	Para obter a lista de hoje.
	Defina o começo e o final das datas de hoje.
Hoje (hoje- x)	Para obter a lista de hoje.
	Defina apenas onde se inicia a data de hoje.
Ontem-Amanhã	Para obter a lista no intervalo de ontem até amanhã.
Sete dias seguintes	Para obter a lista no intervalo de hoje até a semana
	seguinte.
Sete dias anteriores	Para obter a lista da semana passada até hoje.

 <u>Atualização automática do Worklist</u>: Ao selecionar essa função, a atualização do Worklist será executada automaticamente, ao entrar na tela do Worklist.



4.3.2.2 Configuração do Armazenamento do Servidor

- <u>IP, Porta e AE Title</u>: Insira o IP, AE Title e Porta do Servidor de Armazenamento.
- <u>Verificação</u>: Após inserir as informações acima, clique no botão "Verificar" para que a conexão entre o Servidor de Armazenamento seja testada e confirmada.
- <u>Contagem de Tentativas</u>: Selecione o número de tentativas de retransmissão, para que, caso ocorra um erro de transmissão na comunicação de dados, o servidor tente novamente transmitir os dados.
- <u>Intervalo de Tentativas</u>: Selecione o intervalo de tentativas de retransmissão, para que, caso ocorra um erro de transmissão na comunicação de dados, o servidor tente novamente transmitir os dados.

NOTA - Para conectar ao servidor PACS, é necessário inserir o IP do dispositivo manualmente. Caso o IP esteja definido para DHCP, o IP do dispositivo pode ser alterado sempre que o equipamento é ligado. Se o IP alterado for diferente do IP do dispositivo registrado no servidor PACS, a conexão ao servidor pode ser prejudicada.

4.3.2.3 Transmissão Simultânea para o servidor EMR

É possível transmitir os dados tanto para o servidor PACS quanto para o servidor EMR, de forma simultânea.

4.3.3 Configuração do Servidor GDT

Ao selecionar o servidor GDT, a tela abaixo será exibida para inserir as informações adicionais solicitadas. Clique em cada campo para inserir os dados solicitados, em seguida um teclado digital será exibido para o preenchimento das informações.



- <u>Tipo de Operação</u>: Defina o modo de operação do GDT do equipamento:
 - Servidor: Cardio Q50/ Cardio Q70 recebe solicitações e comandos.
 - Cliente: Cardio Q50/ Cardio Q70 encaminha solicitações e comandos.
- <u>Pasta Compartilhada</u>: Insira o formato de compartilhamento das informações sobre a pasta e data utilizada pelo protocolo GDT.
- <u>Caminho</u>: Insira o caminho da pasta compartilhada, onde o arquivo GDT será compartilhado.
- <u>ID</u>: Insira o ID para acessar a pasta compartilhada.



- <u>Senha</u>: Insira a senha de segurança para acessar a pasta compartilhada.
- <u>Data</u>: Formato de data do arquivo.
- <u>Receptor / Fornecedor</u>: Insira o nome e abreviação (3 letras iniciais) de cada um dos EMR e Cardio Q50/ Cardio Q70 que serão utilizados para o protocolo GDT.
- <u>Tipo</u>: Selecione o tipo de arquivo para transferir ao servidor GDT.
 - < token do destinatário >< token do número de remetente>.<incremento>
 - < token de receptor><token do remetente>. GDT
 - < token do receptor>< token do número de remetente>_<incremento>. GDT
- <u>Imagem</u>: Selecione o formato da imagem para o arquivo que será compartilhado pelo protocolo GDT.

Ao finalizar o preenchimento correto de todos os campos mencionados, será exibida a seguinte mensagem na região superior da tela, indicando uma conexão bem-sucedida.

V3V4V5V6	0 🛿 💈	4 🖹	2021-09-09 14:21:08	
	Worklist Changed			
-yy		~~~		

4.3.4 Configuração do Servidor WEB

Ao selecionar a transmissão WEB, a tela abaixo será exibida. Para inserir as informações adicionais solicitadas, clique nos campos em branco de cada item, em seguida, o teclado digital será exibido para o preenchimento das informações.



- <u>URL</u>: Insira o endereço da web para conectá-lo.
- <u>Caminho</u>: Insira o caminho dentro do servidor para transmitir os arquivos.
- <u>ID</u>: Insira o ID dos usuários para acessar o servidor.
- <u>Senha</u>: Insira a senha de segurança para acessar o servidor.
- <u>DNS</u>: Insira o IP do servidor que suporta o sistema de nomes de domínio.



Após preencher todos os campos mencionados, clique no botão "Verificar" para verificar a conexão com o servidor WEB. Se esta conexão for bem-sucedida, a mensagem "Conexão bem-sucedida" será exibida. Caso contrário, a mensagem "Falha na Conexão" aparecerá.



4.4 CONFIGURAÇÕES DA IMPRESSORA (opcional)

Defina as configurações básicas da impressora, clique nos campos abaixo e selecione a definição desejada. Ao finalizar a configuração, é possível realizar uma impressão teste, para verificar os parâmetros escolhidos. Neste teste, dois padrões de ondas são impressos, grade e onda triangular.

		Setting		
ECG	Spiro F	File Worklist	System	
General	Built in Printers			
Hospital	Paper Size	A4 💟	Print Line	Normal
Server	Test Date			
Printer	- Test Plint	Print		
Service				
		De	foult	
		Ok	Cancel	

4.4.1 Tamanho do papel

Defina o tamanho do papel de impressão. Há duas opções disponíveis:

- A4: Papel tamanho A4.
- Carta: Papel tamanho carta.



4.4.2 Qualidade da Impressão

Defina a espessura da linha dos traçados de ECG e caracteres. Há três opções disponíveis: Fino, Normal e Espesso.

4.5 CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA DE SERVIÇO

Ao selecionar o menu "Serviço", a seguinte tela será exibida:

	Setting		
ECG	Spiro File Worklist System		
General	User Set		
Hospital	Full Reset Delete All Files Account		
Server			
Printer	System Information Device ID C-AABBCC Device Alias Cardio		
Service	Detail Information Show		
Security			
Manufacture			
	Default		
	Denaurt		
Ok Cancel			

4.5.1 Redefinir completamente

Todas as configurações são inicializadas no padrão de fábrica. Para efetuar a inicialização, insira a senha de segurança.

NOTA
A senha dos usuários não pode ser utilizada para a redefinição completa.

4.5.2 Deletar dados

É possível excluir todos os dados presentes nos menus "Arquivos" e "Worklist". Essa ação só pode ser efetuada quando inserida a senha de segurança.



4.5.3 Gerenciar a conta

Ao clicar no item "Conta" o operador será direcionado para o gerenciamento das informações do usuário para utilizar o equipamento. Consulte o capítulo "11. INTERFACE DO USUÁRIO".

NOTA
- Caso esqueça a senha de segurança, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
- Regras para definir uma senha:
Para 10 ou mais caracteres: uma combinação de duas letras maiúsculas, duas letras minúsculas,
números, e caracteres especiais.
Para 8 ou mais caracteres: três combinações de letras maiúsculas, letras minúsculas, números e
caracteres especiais.

4.5.4 Informações do Sistema

Neste campo insira o ID e identificação do equipamento. Além disso, ao clicar no botão "Exibir", é possível obter mais informações sobre o equipamento.

4.6 CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA

Setting			
ECG	Spiro File Worklist System		
General Hospital Server Printer Service Security Manufacture	Auto Standby off 🗹 Auto Shutdown off 🗹 Single Sign On 💽 on		
	Ok Cancel		

4.6.1 Modo de Espera Automático

Quando o equipamento não é utilizado durante um limite de tempo, para fins de segurança, é possível ativar o modo de espera. Após esse período limite, o programa bloqueia equipamento e a iluminação da tela é reduzida para diminuir o consumo de energia. Assim, para reativar o programa, é necessário entrar novamente com o login do usuário.

Defina um período limite para o modo espera (10 minutos ou 30 minutos). Desta forma, após o tempo estipulado, o programa será encerrado.



4.6.2 Desligamento Automático

Quando o equipamento não é utilizado durante um período limite, ative o desligamento automático. Desta forma, quando o equipamento não é utilizado por determinado tempo, ele automaticamente desligará. Defina um período limite para o modo espera (10 minutos ou 30 minutos). Desta forma, após o tempo estipulado, o programa será encerrado.

4.6.3 Único Usuário

O fabricante recomenda ativar a configuração de único usuário apenas para equipamentos manuseados por um único usuário ou por um número limitado de usuário, pois pode comprometer a segurança. Habilite essa função, para ativar a autenticação do sistema de identificação do usuário e senha de segurança.

Quando a função é ativada, nenhum login é solicitado ao inicializar o programa, pois a autenticação do usuário é realizada automaticamente pelo equipamento.

Além disso, se for definido um limite de tempo, não é necessário inserir a senha para reativar a função. As configurações estão apenas disponíveis com uma conta de administrador.

4.7 CONFIGURAÇÕES DE FABRICAÇÃO

Com a função fabricação, é possível alterar aspectos relacionados às atualizações e opções do equipamento. Caso precise de quaisquer alterações, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

5. CONFIGURAÇÕES DO ECG

Ao ligar o equipamento, as barras superiores e inferiores em conjunto com a janela gráfica serão exibidas na tela LCD. A barras exibem os menus para configuração do ECG, mencionados abaixo:

- Barra superior: Informação do paciente, Modo de teste, Frequência Cardíaca, Falha dos eletrodos, Status de conexão de um equipamento externo, Status da rede, Status de energia, data e horário.
- Barra inferior: Velocidade de impressão, Ganho, Filtro, Formulário de impressão, *Disclosure* e Configuração.

Para ajustar as configurações de determinado campo, clique no menu desejado. Ao finalizar a alteração, clique no botão "Ok" para finalizar a alteração. Caso deseje cancelar a ação clique no botão "Cancelar".



5.1 AJUSTAR O LAYOUT

Há dois modos de layout disponíveis para exibição das derivações do ECG, 6x2 e 3x4+1. Para ajustar o layout, selecione na seguinte ordem, os menus: Configuração >> ECG >> Geral >> Ver Tela.

TIPO	DESCRIÇÃO
6x2	Seis canais são delineados simultaneamente em duas colunas. (I~aVF / V1~V6)
3x4+1	Três canais são delineados simultâneamente em quatro colunas, e um canal de ritmo é delineado na última linha.



No modo 3x4+1, as derivações são exibidas conforme a imagem abaixo.



Além do formato do layout, é possível alterar a cor do fundo da tela do ECG. Estão disponíveis as cores branco ou preto. Para ajustar a cor de fundo, selecione na seguinte ordem, os menus: Configuração >> ECG >> Geral >> Background.



Na opção tela de fundo preta, as derivações serão exibidas sem as linhas de grade, conforme a imagem abaixo:



5.2 INFORMAÇÕES DO PACIENTE

Entre no menu de identificação do paciente localizado na barra superior da tela, para inserir o número de identificação, nome, idade, sexo, altura e peso do paciente.

Os campos marcados com o ícone de verificação "**W**" são obrigatórios para preenchimento.

Patient Info				
iD 🧹				
Last Name				
First Name				
Birthday	(yyyy-mm-dd)	Age years		
Gender	Male 🗹	Department		
Height	cm	Room No.		
Weight	kg	Study Description		
Race	Asian 🗹	Accession No.		
Smoke	O No	Referring Physician		
Urgent	O No	Pacemaker 💭 No		
	OK Cancel	New Re-Exam		

Diagnósticos automáticos são obtidos baseando-se na gravação de 10 segundos do ECG. Essa função está disponível para pacientes pediátricos e adultos, sendo efetuada de acordo com a idade do paciente. Ao finalizar o preenchimento dos dados, clique na botão "Ok" para salvar a configuração ou clique no botão "Cancelar" para cancela-la. Ao clicar no botão "Novo" irá inicializar todas as informações inseridas.

5.2.1 ID do Paciente

Insira a sequência de números utilizada no protocolo do hospital para identificar os dados do paciente, em específico.

Ao clicar no campo obrigatório de ID, será exibido na tela um teclado digital composto por letras e números, para digitar o ID do paciente.

Clique na tecla " (Caps Lock), localizada no canto inferior direito, para alternar entre as letras maiúsculas e minúsculas.

Para salvar o ID do paciente, clique na tecla " (Enter), logo após, o teclado digital será ocultado.


NOTA - Não é possível utilizar caracteres (\', . / * |: " <> ?) para identificação do paciente. - Utilize apenas letras e números para identificação. Caso seja inserido caracteres em latim ou russo, um erro pode ocorrer no momento da transferência de arquivos para um servidor ou memória USB.

5.2.2 Nome

Insira o primeiro e o último nome do paciente, ao clicar nos campos "Primeiro Nome" e "Último Nome".

5.2.3 Data de Nascimento e Idade

Clique no campo "Nascimento" para inserir a data de nascimento do paciente. Ao clicar nesse campo a janela abaixo será exibida para preenchimento obrigatório das informações.



Enter Patient's Birthday		
<u>·</u> _·_		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		\otimes
-	L	×

Após o preenchimento da data de nascimento, a idade será calculada e preenchida automaticamente.

NOTA
- É possível inserir a idade em semanas ou dias caso não seja viável inserir a idade em anos.
- Se a idade não for indicada, um diagnóstico no padrão adulto será fornecido.

5.2.4 Sexo

Clique no campo obrigatório "Sexo" para selecionar as opções Masculino ou Feminino.

5.2.5 Altura

Clique no campo "Altura" para inserir a altura do paciente. Caso a unidade de medida da altura esteja definida em polegadas, é possível ajustar a unidade, conforme desejado, na Configuração Geral do Sistema.

5.2.6 Peso

Clique no campo "Peso" para inserir o peso do paciente.

Este campo deve ser obrigatoriamente preenchido quando o equipamento é utilizado na função de espirometria.

5.2.7 Etnia

Clique no campo obrigatório "Etnia" para inserir a etnia do paciente. Há 3 formas de registrar essa informação: Oriental, Branco e Negro.

Este campo deve ser obrigatoriamente preenchido quando o equipamento é utilizado na função de espirometria.

5.2.8 Fumante

Registre se o paciente é fumante, ao marcar a resposta "SIM" ou "NÃO".

Este campo deve ser obrigatoriamente preenchido quando o equipamento é utilizado na função de espirometria.



5.2.9 Urgência

Marque esse campo conforme a condição do paciente, caso ele necessite de cuidados urgentes.

5.2.10 Marca-passo

Defina se a posição do marca-passo deve ser apresentada no modo RHYTHM ou no diagnóstico quando o sinal do marca-passo é detectado.

Apenas quando essa função está ativada, a posição do marca-passo é especificada. Caso contrário, a posição não é identificada.

A função do marca-passo está definida como inativada no padrão de fábrica. Portanto, apenas nos casos em que o paciente utiliza marca-passo essa função deve ser ativada.

NOTA Caso os eletrodos estejam com defeito ou posicionados incorretamente, o sinal do marca-passo pode não ser detectado.

5.2.11 Outros

Além de inserir o ID do paciente, é possível inserir informações complementares, como departamento, número do quarto, descrição do estudo, número do atendimento e médico de referência.

5.2.12 Leitor de Código de Barras

O **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50/ Q70 Bionet** permite a utilização de um teclado digital ou leitor de código de barras USB, de modo a utilizar estes dispositivos na identificação do paciente e com o intuito de escanear o código de barras. Desta forma, as informações do paciente obtidas através do leitor de código de barras são inseridas automaticamente no equipamento, sem a necessidade de digitá-las.

Geralmente, os leitores de código de barras USB são compatíveis com todos os produtos USB. No entanto, devido a inconsistências na implementação de métodos de entrada do leitor de código de barras, é necessário verificar se o modelo é suportado pela Bionet.

Modelos de entrada suportados pelos produtos da Bionet: padrões internacionais, USB.

Os produtos abaixo foram testados e certificados pela Bionet para uso nos Eletrocardiógrafos CardioCare Q50 / Q70 Bionet.

N⁰	FABRICANTE	MODELO	IMAGEM DO PRODUTO
1	Symbol	LS-2208	symbol



2	Honeywell	MS5145	A CONTRACT OF CONTRACT.
3	ZEBEX	Z-3110	
4	Honeywell	DS2208	

ΝΟΤΑ
- O usuário deve ler o manual do leitor de código de barras para obter informações completas e
verificar o modelo de entrada antes de iniciá-lo.
- Cada leitor de código de barras tem um código de inicialização específico do produto.

5.3 CONFIGURAÇÃO GERAL DO ECG

Para ajustar as configurações do ECG, clique no campo "Configuração", localizado na barra inferior da tela de ECG. Em seguida, a tela abaixo será exibida:



Para inserir valores predefinidos em cada campo da tela, clique no botão "Predefinição". Em seguida, clique no botão "OK" para salvar as configurações ou clique no botão "Cancelar" para cancelar as configurações.

5.3.1 Ajuste da velocidade



Ajuste a largura do sinal de ECG na tela e no relatório de impressão dos dados. Os valores disponíveis para velocidade de impressão são: 5mm/s, 12,5mm/s, 50mm/s, e 100mm/s. Basicamente isso significa que em 1 segundo é registrado 5 mm, ou 12,5mm, e assim por diante, de dados do ECG.



NOTA

- Se for definido o tamanho do Ritmo de monitoração no relatório, o sinal será sempre impresso a uma velocidade de 25mm/s independentemente da configuração da velocidade escolhida.

- Quando definido o modo de gravação de 1 minuto, o sinal será sempre impresso a uma velocidade de 25mm/s.

- Quando definido o modo de gravação de 3, 5, 10, 20 e 30 minutos, o sinal será sempre impresso a uma velocidade de 12,5mm/sec.

5.3.2 Ajuste do ganho

Ajuste o ganho se o tamanho do sinal de ECG estiver demasiadamente grande a ponto de se sobrepor aos canais adjacentes, ou se for demasiadamente curto para decifrar.

Opções de configurações:

- Defina os mesmos valores de ganho para os eletrodos periféricos (I, II, III, avR, aVL, aVF) e os eletrodos precordiais (V1, V2, V3, V4, V5, V6): 2,5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV e 20mm/mV.

- Defina valores diferentes de ganho para os eletrodos periféricos e precordiais "AUTO": eletrodos periféricos 10mm/mV / eletrodos precordiais 5mm/mV.

Exemplo: a opção 10mm/mV significa que o sinal de 1mV é registrado em uma tela de 10mm de tamanho.

O ganho é exibido em conjunto com o nome de cada canal, no lado esquerdo da barra inferior.





NOTA

Ao definir o modo de gravação para 3, 5, 10, 20 e 30 minutos, o tamanho da impressão torna-se fixo, correspondendo à 5.0mm/mV.

5.3.3 Ajuste do filtro

O Relatório do exame, além de exibir as derivações do ECG, pode conter sinais indesejados/ interferências, como ruído CA, derivação da linha de base causada pela respiração, ruído gerado por um campo elétrico próximo, sinais eletromiográficos (EMG), entre outros. A aplicação de filtros pode ajudar a reduzir ou remover essas interferências.

Para configurar os filtros, selecione na barra de menu inferior o item "Filtro", desta forma, a seguinte tela exibirá os filtros disponíveis.

Todos os filtros aplicados são indicados no canto inferior esquerdo do relatório impresso.





5.3.3.1 Filtro de Base

A derivação da linha de base é um ruído provocado pela respiração do paciente durante o exame de ECG. Este ruído pode ser visto como sinais de ECG sobrepostos em uma grande parábola.

O filtro de base pode ser definido como desligado, 0.05Hz, 0.1Hz OU 0.2Hz. O padrão de fábrica é definido como 0.2Hz.

5.3.3.2 Filtro de Rede C.A

O filtro de rede C.A remove o ruído de energia e pode ser configurado como desligado (neste caso, o filtro não é aplicado), 50Hz ou 60Hz.

Se o filtro estiver configurado para 50Hz ou 60Hz, o filtro de CA removerá o ruído de energia de 50Hz ou 60Hz, respectivamente.

No Brasil, o filtro CA deverá ser configurado para 60Hz. Verifique as propriedades de sua fonte de energia antes de configurar as propriedades do filtro CA.

Utilizando a energia da bateria, não haveria interferência de Rede Elétrica. Nesse caso, se necessário, defina a configuração do filtro CA como "OFF" se desejar que o sinal de ECG não seja filtrado quando utilizando energia da bateria.

5.3.3.3 Filtro Passa Baixa

Se o sinal de ECG estiver com muito ruído, o Filtro Passa Baixa (LPF) poderá ser aplicado. Para o filtro passa-baixa, são oferecidas as opções de 40Hz, 100Hz, 150Hz e desligado. A opção 40Hz significa que o filtro removerá qualquer sinal indesejado com frequências acima de 40Hz.

5.3.3.4 Filtro Muscular

O filtro muscular é responsável por remover o sinal eletromiográfico (EMG), este ruído é gerado pelos músculos ou órgãos do paciente. Quando o EMG é particularmente alto, acaba dificultando o exame de ECG, e nestes casos, é necessário aplicar o filtro muscular.

NOTA

O fabricante recomenda utilizar os filtros nos seguintes parâmetros:

- Filtro de base: 0.1Hz.

- Filtro de rede C.A: 50Hz ou 60Hz.

- Filtro Passa Baixa: 150Hz.

Caso o ruído seja demasiadamente alto, aplique o filtro muscular.

É possível obter um sinal adequado quando os filtros são utilizados corretamente, caso contrário a qualidade do sinal de ECG pode tornar-se fraca.

5.3.4 Demo

Este menu coloca o **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet** em modo de demonstração. Quando estiver configurado para "ON", um sinal de ritmo normal de 60 bpm será exibido no dispositivo com a mensagem "DEMO" indicada e centralizada. Desta maneira, os usuários podem testar funções de ritmo, diagnóstico, impressão de cópia, comunicação de PC e outras funções diversas no equipamento. Para desativar o modo Demo, reinicie o equipamento ou então, desmarque o item do menu.



5.3.5 Configuração do Eletrodo Solto

Quando a conexão entre o paciente e a derivação não for satisfatória, uma falha de conexão poderá ocorrer. Nesse caso, você pode escolher se deseja ter a mensagem de falha na página principal do ECG ou não. Selecionar o menu 'Eletrodo Solto' alternará as opções entre "ON" e "OFF" no menu.

- "ON" ativa a exibição da mensagem
- "OFF" desabilita a exibição da mensagem.

Quando essa função é ativada e é detectada uma falha na conexão do eletrodo, a seguinte mensagem será exibida na barra superior da tela principal do ECG:

RA LL LA V1 V2 V3 V4 V5 V6

NOTA

- Se o eletrodo RA falhar, todas as derivações serão desabilitadas (linhas isoelétricas).
- Se LA falhar, a derivação I e as precordiais V1 V6 não serão indicados.
- Se o eletrodo RL falhar, a mensagem de eletrodo solto pode não ser mostrada e os tipos de onda de todos os eletrodos podem ser indicados.
- Se o eletrodo LL falhar, a derivação II e precordiais V1 V6 não serão indicados.
- Se ocorrer uma falha de conexão durante o monitoramento ou a gravação, um alarme sonoro soará e uma caixa de mensagem será exibida na tela.

- Nenhum sinal de marca passo será detectado se uma das vias estiver desconectada. Além disso, se ocorrer uma falha de conexão, volte a medir o ECG, pois pode afetar a medição pelo dispositivo.

5.4 CONFIGURAÇÃO DO REGISTRO DE ECG





5.4.1 Análise do ECG

Defina as opções de Análise do ECG registrado.

Nível

Determine o nível do diagnóstico automático de 10 segundos de registro.

- Nível básico: Fornece apenas diagnósticos críticos com o valor dos critérios de diagnóstico aumentados.
- Nível profissional: São fornecidos diversos diagnósticos de acordo com os critérios de diagnóstico padrão.

• Análise ST

Defina o diagnóstico do segmento ST durante o diagnóstico automático de 10 segundos de registro.

- AUTO: O ponto J associado ao nível ST é automaticamente configurado no momento da impressão.
- 60msec: O ponto J é configurado como 60ms.
- 80msec: O ponto J é configurado como 80ms.

• Diagnóstico em tempo real

Defina o diagnóstico em tempo real na tela principal do ECG. Ative essa função para indicar o diagnóstico ao detectar uma arritmia, até mesmo no modo espera, quando a gravação não está sendo efetuada. Quando ativada, o diagnóstico de arritmia é exibido na região superior esquerda da tela de ECG, conforme a imagem abaixo:



5.4.2 ECG de Longa Duração

Esta função tem como objetivo reproduzir 1CH por um período mais longo, de 1, 3, 5, ou 10 minutos. Defina o eletrodo para fornecer o período estendido.

NOTA
- O diagnóstico em tempo real é emitido com base nas derivações do ECG de longa duração.
- Defina o eletrodo II, pois em geral é o maior. No entanto, se a derivação não for extensa o
suficiente, escolha outro eletrodo que se encaixa melhor na situação.

5.4.3 Pré-Visualização da Impressão

Configure essa função como "Ativada" para permitir a exibição de uma pré-visualização do diagnóstico. Caso contrário, desative a função "Off".

Ao finalizar o exame de ECG, pressione o botão "Gravar", "Auto" ou "Rede" para obter a pré-visualização dos resultados do teste. Clique no botão "OK" para imprimir, armazenar ou transferir os dados. Caso queira cancelar essa ação, clique no botão "Cancelar".



5.4.4 Rápida Impressão

Configure o equipamento para rápida impressão, desta forma, uma vez que os dados pré-armazenados durante um determinado período (0-10 segundos) são utilizados, o tempo de aquisição e fornecimento dos dados é reduzido.

NOTA -Se configurar com a opção rápida impressão, o botão de diagnóstico deve ser pressionado somente após a estabilização do sinal de ECG. Uma vez que, os dados previamente armazenados são utilizados durante um determinado período, o diagnóstico e impressão podem ser afetados, caso os dados não tenham sido estabilizados.



- A opção de rápida impressão está disponível apenas para gravações de 10 segundos. Não está disponível para registros de longa duração (1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos ou 30 minutos).

- O fabricante recomenda utilizar a função "Disclosure", caso pretenda que a secção de arritmia seja fornecida.

5.4.5 Botão de um toque (Botão AUTO)

Para executar a função do botão AUTO, toque na tela principal de ECG. Defina como ativado para exibir o botão AUTO na tela. Clique neste ícone para executar a função AUTO.

Para alterar a localização do botão na tela, mantenha pressionado o botão e o mova para a localização desejada.



5.5 CONFIGURAÇÃO DO RELATÓRIO DE REGISTRO



5.5.1 Gravação do relatório

Defina o formato de impressão do relatório de ECG, conforme a tabela abaixo:

FORMATO DO RELATÓRIO	DESCRIÇÃO
	O ECG de 10 segundos será gravado como:
	I, II e III durante os primeiros 2,5 segundos;
	aVR, aVL e aVF para os próximos 2,5 segundos;
3CH + 3	V1, V2, V3 para os próximos 2,5 segundos;
	V4, V5, V6 nos próximos 2,5 segundos.
	3 canais de ritmo serão gravados por 10 segundos na parte
	inferior.
	O ECG de 10 segundos será gravado como:
	I, II e III durante os primeiros 2,5 segundos;
	aVR, AVL e aVF para os próximos 2,5 segundos;
3CH + 1	V1, V2, V3 para os próximos 2,5 segundos;
	V4, V5, V6 nos próximos 2,5 segundos.
	Um canal de ritmo será gravado por 10 segundos na parte
	inferior.
	O ECG de 10 segundos será gravado como:
	I, II, III, aVR, aVL e aVF para os primeiros 5 segundos;
6CH + 1	V1, V2, V3, V4, V5 e V6 nos próximos 5 segundos.
	Um canal de ritmo será gravado por 10 segundos na parte
	interior.
1001	Os 12 canais de ritmo serão gravados simultaneamente como:
12CH	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6 por 10 segundos.
	O ECG de 8 segundos sera gravado como:
6CH + 1 (ST)	1, II, III, aVR, aVL e aVF para os primeiros 4 segundos;
	V1, V2, V3, V4, V5 e V6 para os proximos 4 segundos, com o
	10 sogundos na parte inferior
	To segundos na parte interior.
	US fittinus i, ii, iii, dv_{R} , dv_{L} , dv_{F} , v_{I} , v_{Z} , v_{S} , v_{4} , v_{5} , v_{0} Sd0
1CH+ 3	gravado por 10 segundos na parte inferior
	gravado por to segundos na parte interior.

5.5.2 Canal de Ritmo

É possível configurar as derivações de ritmo (Derivações Longas), nos relatórios de diagnóstico para as opções: "3CH + 1", "6CH + 1", "3CH + 3", "6CH +1 (ST)", "1CH 60s" ou "1CH +3".

É possível selecionar até 3 derivações longas (10seg) no relatório de '3CH + 3', mas nos relatórios de '3CH + 1' e '6CH + 1' será exibido apenas o canal 1CH.

Por padrão de fábrica, as 3 derivações longas são definidas como II, V1 e V5.



5.5.3 Beat Report

Após a impressão do relatório do ECG, selecione entre as opções Texto, Guia e Vector, como impressão do relatório complementar. Para a impressão do Beat Report, a velocidade é fixa, correspondendo a 50mm/s, independentemente da configuração da velocidade escolhida.

FORMATO DE IMPRESSÃO	DESCRIÇÃO
Texto	Um relatório complementar em formato de texto, com
	os parâmetros de diagnóstico será impresso.
Guia	Um relatório complementar em formato de guia, com
	os parâmetros de diagnóstico será impresso.
	Um relatório complementar em formato de vetor, com
Vector	os parâmetros de diagnóstico será impresso, marcando
	o vetor QRS com uma seta.
Mapa ST (B)	Um relatório complementar em formato de Mapa ST
	será impresso, com um traçado em barra.
Mapa ST (D)	Um relatório complementar em formato de Mapa ST
	será impresso, com um traçado pontilhado.

5.5.4 Formato de Apresentação

Defina o formato de apresentação dos 12 canais de ECG, com base na tabela abaixo:

FORMATO DE APRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
Padrão	Os 12 canais de ECG são apresentados na ordem
	padrão: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6.
Cabrera	Os 12 canais de ECG são apresentados na ordem
	Cabrera: aVL, I, -aVR, II, aVF, III, V1, V2, V3, V4, V5 e
	V6.

5.5.5 Formulário de Ritmo

FORMATO DE IMPRESSÃO	DESCRIÇÃO
	3 canais são impressos simultaneamente.
	I, II e III são impressos primeiramente, e para alterar a
	impressão dos canais, pressione novamente o botão
3CH	RHYTHM no painel de controle. Cada vez que esse
	botão é pressionado, a sequência dos canais é
	modificada, na seguinte ordem: I~III -> aVR~aVF ->
	V1~V3 -> v4~v6 -> I~III, e assim por diante.
	6 canais são impressos simultaneamente.
	l~aVR são impressos primeiramente, e para alterar a
	impressão dos canais, pressione novamente o botão
6CH	RHYTHM no painel de controle. Cada vez que esse
	botão é pressionado, a sequência dos canais é
	modificada, na seguinte ordem: I~aVF -> V1~V6 ->
	I~aVF, e assim por diante.
12CH	Os 12 canais são impressos simultaneamente.



NOTA

Para alterar a impressão dos canais com o botão RHYTHM nas configurações 3CH e 6CH, o tamanho do ritmo deve ser definido para continuar.

5.5.6 Relatório Do Ritmo (Tamanho do Ritmo)

Defina em tempo real o tamanho do relatório a ser impresso. Há duas opções:

- Relatório: Aproximadamente 10 segundos de dados são impressos no formato do relatório.

- Contínuo: Os canais pré-definidos são impressos de forma contínua até o botão "ESC", localizado no painel de controle, ser pressionado.

NOTA Quando o tamanho do ritmo é definido como Relatório, a velocidade de impressão é fixa, correspondendo a 25mm/s.

A seguir observe alguns exemplos de Formatos de Relatório:

• Formato de impressão do Ritmo (3CH)



• Formato de Impressão do Ritmo (6CH)



• Formato de Impressão do Ritmo (12CH)



• Formato do Relatório em 3 canais e três derivações longas (3CH + 3RHY)



• Formato do Relatório em 3 canais e uma derivação longa (3CH + 1RHY)



• Formato do Relatório em 6 canais e uma derivação longa (6CH + 1RHY)



• Formato do Relatório em 12 canais simultâneos (12CH)



• Formato do Relatório em 6 canais simultâneos com uma derivação longa e Mapa ST (6CH + 1 [ST])



Relatório de Registro (1CH +3)



• Relatório de Registro (Relatório Cabrera)



• Formato do Relatório de Ritmo (Beat Report – Text)



• Formato do Relatório de Ritmo (Beat Report – Vector)



• Formato de Relatório de Ritmo (Beat Report – Guia)



• Formato de Impressão do Diagnóstico (Beat Report – Mapa ST [B])



• Formato de Impressão do Diagnóstico (Beat Report – Mapa ST [D])



5.6 CONFIGURAÇÃO DA ANÁLISE

Setting		
ECG	Spiro F	ile Worklist System
General	OTc	Bazett 🔽
Record	aro	
Print Form	Algorithm	Bionet 🔽
Analysis	Electrode	12 lead 🔽
	Brady Limit (40-60)	HR < 50
	Tachy Limit (80-130) HR ≥ 100	
		Default
Ok Cancel		

5.6.1 Intervalo QT corrigido (QTc)

O intervalo QT corrigido (QTc) calcula o intervalo QT em uma frequência cardíaca padrão de 60 bpm. Há quatro fórmulas oficiais: Bazett, Hodges, Fridericia e Framingham.

5.6.2 Algoritmo

Há duas opções de algoritmos (Bionet ou Glasgow) para analisar os registros de 10 segundos. O algoritmo Bionet acompanha o produto, sendo destinado para analisar os registros de 10 segundos de ECG. Já o algoritmo Glasgow é opcional, devendo ser adquirido separadamente.

5.6.3 Eletrodos

Ao utilizar o algoritmo Glasgow, escolha entre os padrões de 12 derivações ou V4R pediátrico. Essa função está inativada para o algoritmo Bionet.

5.6.4 Limites de Bradicardia e Taquicardia

Ao utilizar o algoritmo Glasgow, defina o critério de diagnóstico. Esta configuração é necessária para o diagnóstico automático em tempo real na tela principal de ECG. Essa função está inativada para o algoritmo Bionet.



5.7 AJUSTE DA DATA E HORA DO SISTEMA

O ícone de data e hora está localizado ao lado direito da barra superior da tela do menu principal. Toque neste ícone para configurar a data e/ou hora do sistema. Após redefinir este campo, toque na opção "OK" para confirmar os parâmetros ajustados.



ΝΟΤΑ

- Se qualquer parâmetro (ano, mês, dia, hora ou minuto) for ajustado nas configurações de data e hora do sistema, o segundo valor será automaticamente inicializado em 00, o qual não pode ser definido arbitrariamente.

- Se o sistema de data e hora for ajustado, todos os dados Disclosure gravados no equipamento serão deletados.

5.8 CONFIGURAÇÃO DA REDE

Defina as informações da rede para permitir a comunicação entre o **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50/ Q70 Bionet** e um computador externo através da rede. Para acessar as configurações da rede, clique no ícone de rede "", localizado no lado direito da barra no menu principal do ECG, e a seguinte tela será exibida:



Clique no item DHCP, e verifique que os campos do IP do dispositivo, máscara de rede e gateway são preenchidos e definidos automaticamente. Caso o item DHCP não for selecionado, é necessário preencher manualmente os campos mencionados acima. Desta forma, ao clicar em cada campo, um teclado digital aparecerá para inserir os valores definidos.

NOTA

- Quando os dados são preenchidos manualmente, é necessário inserir o valor atribuídos pelo responsável pela informatização, para que assim, os IPs dos dispositivos não se sobreponham aos outros dispositivos.

- Para conectar ao servidor PACS, é necessário inserir o IP do dispositivo manualmente. Caso o IP seja idêntico ao definido no DHCP, o IP do dispositivo por ser alterado cada vez que o equipamento é iniciado. Já quando um IP é configurado de uma forma divergente do IP registrado no servidor PACS, a conexão pode não ser efetuada.

5.8.1 Configuração Wireless

Inicialmente, para configurar a rede Wireless, conecte o adaptador USB Wireless LAN à porta USB do **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50/ Q70 Bionet**. Para conectar-se a uma rede, selecione a opção disponíveis com fios ou sem fios. No caso da rede sem fios, ative o campo Wireless e em seguida clique no botão "AP Search". Desta forma, a tela abaixo será exibida:



BOTÃO	DESCRIÇÃO
6	Pesquisar novamente o ponto de acesso.
	Ir para página anterior / para próxima página.
Connect	Conectar ao ponto de acesso selecionado.
Setup Network	Tela de Configuração da Rede.

Siga as instruções abaixo para conectar à rede Wi-Fi:

- 1. Selecione o ponto de acesso que deseja se conectar.
- 2. Clique em conectar. Caso o ponto de acesso solicite uma senha, insira-a antes de conectar.



- 3. Se a conexão for bem-sucedida, o ícone de rede "■", localizado na barra superior da tela, irá alterar para "¬?". Caso contrário, será exibido o ícone " ?", que corresponde a falha na conexão.
- Adaptador USB Wireless Homologado

Adaptador USB Wireless Homologado compatível com os Eletrocardiógrafos CardioCare Q50/ Q70 Bionet:

FABRICANTE	MODELO
TP-LINK	TL-WN725N

NOTA
- Utilize um Adaptador USB Wireless devidamente homologado.
- O usuário deve configurar a senha de segurança do ponto de acesso para usar a rede sem fio.
- Se o ponto de acesso não requer autenticação, a conexão é automática, sem a necessidade de
inserir uma senha de segurança.
- No caso de haver uma conexão automática com o Ponto de Acesso, sem a configuração da Senha
de Segurança, a segurança da comunicação de rede ficará desprotegida.
- Recomenda-se usar o idioma ocidental para o nome da rede sem fio (SSID). Se for inserido um
caractere em coreano ou em outros idiomas, caracteres ilegíveis podem aparecer.
- Recomenda-se conectar até oito dispositivos na mesma rede sob um estado normal do ponto
de acesso.
- Devido à natureza da rede sem fio, a conectividade pode ser precária dependendo do ambiente.



Atenção!

A conexão do Adaptador USB Wireless ao equipamento pode levar até 15 segundos para ser reconhecida. Durante esse período, não remova o dispositivo o adaptador, pois pode prejudicar o seu funcionamento.

5.9 CONFIGURAÇÕES DA IMPRESSORA (opcional)

Para imprimir o relatório de ECG em tempo real, pressione o botão "RHYTHM" localizado no painel de controle.

É possível configurar a velocidade do ritmo entre 5mm/s, 25mm/s e 50mm/s. Para o ganho, é possível configurar a velocidade entre 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV e auto.

5.9.1 Formato do relatório de ritmo

Configure o formato do relatório (3CH, 6CH ou 12CH), quando a impressão é realizada em tempo real (modo ritmo).

Ao pressionar o botão "RHYTHM", a mensagem "RHYTHM" é exibida na tela e a impressão é iniciada de acordo com a velocidade definida inicialmente. Para encerrar a impressão, pressione o botão "ESC", localizado no painel de controle.

O padrão para o modo RHYTHM é definido como '12CH'.

- Impressão de 3 canais: Para imprimir 3 canais simultaneamente (I ~ III / aVR ~ aVF / V1~ V3 / V4 ~ V6). Se desejar alterar o canal, pressione o botão 'RHYTHM' no painel de controle.

- Impressão de 6 canais: Para imprimir 6 canais simultaneamente (I \sim aVF / V1 \sim V6). Se desejar alterar o canal, pressione 'RHYTHM' no painel de controle.

- Impressão de 12 canais: para imprimir 12 canais ao mesmo tempo (I ~ V6).



NOTA

- A impressão em tempo real é suportada até 50mm/s.

- Não tente acoplar ou retirar o dispositivo USB enquanto a impressora está sendo operada, pois essa ação pode causar ruídos no módulo da impressora.

6. CONFIGURAÇÕES DO BOTÃO 'AUTO'

Pressione brevemente o botão "AUTO" para diagnosticar o ECG adquirido durante o tempo definido, bem como para salvar, transmitir e imprimir o resultado.

Pressione o botão "AUTO" por aproximadamente 3 segundos para diagnosticar o ECG adquirido durante o tempo definido, bem como para imprimir o resultado.

6.1 CONFIGURAÇÃO DO MODO DIAGNÓSTICO

Toque no ícone "⁽⁾" localizado na região superior e central da tela principal, o qual é responsável por alterar a duração do modo de gravação. Desta forma, determine a duração de aquisição dos dados de ECG para o diagnóstico.

Change Record Period				
V 10 seconds	1 minute	3 minutes	5 minutes	
10 minutes	20 minutes	30 minutes		
	Ok	Cancel		

6.2 GRAVAÇÃO DO ECG DE 10 SEGUNDOS

Pressione o botão "AUTO" para adquirir o ECG de 10 segundos. Em seguida, um temporizador é exibido na região superior da tela, conforme a imagem abaixo.

¥	123 456 789 0 abcd efgh	@10s	V 60	RA LL LA V1 V2 V3 V4 V5 V6	🛄 😰 器	ß	2019-05-08 17:39:17
_				00:05			
] [l	~ <u></u>	An	ala l'anaga	p		

O diagnóstico é automaticamente realizado com base no ECG de repouso de 10 segundos, e a tela de prévisualização é exibida, conforme a imagem abaixo. Clique no botão "OK" se os dados obtidos são confiáveis.





Defina as configurações de pré-visualização em Configurações -> ECG -> Gravação -> Pré-Visualização

6.3 GRAVAÇÃO DO ECG DE LONGA DURAÇÃO

Ao clicar no modo de gravação do ECG "⁽¹⁾", defina o tempo de duração da gravação, entre 1, 3, 5, 10, 20 ou 30 minutos. Posteriormente, pressione o botão "AUTO" para realizar o diagnóstico automático.

NOTA

 O diagnóstico automático efetua automaticamente a interpretação do ECG, utilizando os valores dos parâmetros detectados nas derivações P, QRS, e T, do ECG adquirido. A análise dos resultados pode não ser consistente com a interpretação médica.

- O diagnóstico automático é apenas utilizado com o propósito de melhorar a confiabilidade e precisão do diagnóstico durante o tratamento médico, a interpretação dos resultados cabe ao profissional da saúde, que em conjunto com os resultados clínicos do paciente e outros testes complementares, possui o discernimento sobre os resultados.

6.4 IMPRESSÃO DA CÓPIA DO DIAGNÓSTICO

É possível reimprimir os dados armazenados com as mesmas configurações utilizadas anteriormente, ou imprimi-las redefinindo as configurações de Filtro, Ganho, Velocidade, Canal, Ritmo, entre outras. Quando o diagnóstico é emitido, pressione o botão "COPY", localizado no painel de controle, para imprimir

Quando o diagnóstico é emitido, pressione o botão "COPY", localizado no paínel de controle, para imprimir um relatório com as configurações alteradas aplicadas aos dados armazenados.

NOTA Não é possível utilizar a função do botão "COPY" se alterar o modo do diagnóstico após o diagnóstico ser emitido.



7. INSTALAÇÃO

O operador, ou responsável pelo equipamento, deve assegurar que o equipamento será usado em um suporte adequado e que as restrições de uso (ex: radiação, gases inflamáveis, temperatura e umidade) sejam respeitadas. O responsável deve assegurar que todos os usuários e operadores do equipamento sejam treinados para seu uso e tenham acesso aos seus manuais. Se esses cuidados não forem tomados na instalação, os requisitos de desempenho e segurança poderão estar comprometidos.

7.1 PRECAUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Utilize o equipamento preferencialmente a uma temperatura entre 10°C e 40°C e umidade relativa entre 30% e 85%.

Verifique a conexão apropriada do cabo de energia e o manuseie com cuidado.

Conecte o **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet** em uma tomada exclusiva, para evitar a soma de correntes de fuga com outros dispositivos médicos.

Instale o corpo do equipamento em uma superfície plana e nivelada.

Caso ocorra ruídos, utilize o sistema de aterramento.

Não utilize um cabo de energia que possa permitir interferências elétricas.

Todas as configurações do sistema são armazenadas na memória interna, e mesmo quando o equipamento estiver desligado, o equipamento não perderá os dados.

O equipamento é sensível a choques mecânicos, portanto, manuseie com cuidado.

O equipamento consumirá energia mesmo estando em modo de espera. Mantenha o equipamento conectado na energia C.A. para recarregar a bateria interna.

Instale o equipamento em um ambiente com temperatura e umidade apropriadas, e com ausência de sujidade e materiais inflamáveis.

7.2 CONEXÃO DE ENERGIA

Ao ser ativado, o equipamento realiza uma rápida avaliação de sistema (teste automático) e ativa a tela inicial.

O equipamento pode operar de duas maneiras: conectado a um ponto de energia doméstica (conexão CA) ou então através da sua própria bateria interna, se ela estiver recarregada.

7.3 CONEXÃO DO CABO DO PACIENTE



Atenção!

Siga o protocolo da sua instituição, para os procedimentos de exame do eletrocardiograma.

Conecte o cabo do paciente à porta de conexão na parte lateral direita do equipamento.

Conecte os eletrodos periféricos nas posições (N), (F), (R), e (L).

Conecte os eletrodos precordiais nas posições (C1), (C2), (C3), (C4), (C5) e (C6), respectivamente. Para mais informações sobre o posicionamento dos eletrodos, consulte o capítulo "8.3 PREPARAÇÃO PARA A ELETROCARDIOGRAFIA".

Se estiver utilizando um cabo paciente do tipo pino banana, conecte os clipes e peras primeiro aos terminais do cabo, e depois conecte os eletrodos ao paciente previamente limpo e preparado, nas posições padronizadas.

Pacientes com membros amputados deverão utilizar eletrodos em par equivalentes, nos pontos referenciais alternativos (ex.: Abdominais ou claviculares).



Se estiver utilizando um cabo paciente do tipo garra (pinch), conecte os eletrodos pelos conectores de engate rápido (acima dos parafusos dos eletrodos reusáveis tipo clipe ou pera, ou nos pinos dos eletrodos descartáveis) ao paciente previamente limpo e preparado, nas posições padronizadas.

7.4 INSTALAÇÃO DO PAPEL

Para abrir a tampa da impressora, localize a porta da impressora na lateral esquerda do equipamento aperte a trava e posteriormente deslize a tampa da impressora. Em seguida, insira o papel termo sensível com a face marcada para cima, conforme a figura abaixo. Certifique-se de que a marcação preta está localizada na parte inferior do papel.



Com as duas mãos, encaixe novamente a tampa da impressora no local correto até escutar um click, conforme a imagem abaixo:



7.4.1 Cuidados com a impressão

- Após instalar o papel na impressora, certifique-se de encaixar a tampa da impressora de forma alinhada.





- Após a impressão do registro de ECG, destaque o relatório impresso pela parte de cima ou de baixo, ao longo a superfície pontiaguda.



- Não puxe o papel com o registro do ECG enquanto ele está sendo impresso.



- Caso o papel emperre durante a impressão do ECG, realize as seguintes medidas corretivas:





- 1. Desligue o equipamento.
- 2. Remova a tampa da impressora.
- 3. Retire o papel termo sensível.
- 4. Destaque e remova o papel travado.
- 5. Encaixe novamente a tapa da impressora e tente imprimir o relatório.



Atenção!

Caso utilize a impressora constantemente com a função RHYTHM por mais de 10 minutos, o papel com os dados do ECG poderá ter a sua qualidade de impressão comprometida.

Utilize apenas o papel termo sensível fornecido pelo fabricante. Caso contrário, pode ocorrer a redução da qualidade da impressão dos dados obtidos do ECG, desta forma, podendo afetar o diagnóstico médico. O fabricante não é responsável por problemas provenientes do uso de outros papéis de registro não fornecidos por ele.

7.5 CONEXÃO À REDE

Apenas o serviço técnico é capaz de conectar o equipamento à rede. Desta forma, previamente ao uso do equipamento, entre em contato com o setor de Tecnologia de Informação (TI) da instituição médica.

7.5.1 Rede LAN

De forma geral, a rede LAN é configurada baseada na topologia em estrela. É possível agrupar dispositivos individuais através do layer-n-switch. Há outras transferências de dados separadas por outras redes VLAN. Configure a rede de acordo com as instruções deste manual e as especificações da rede.

As especificações da conexão LAN são descritas nas seguintes normas:

- Rede com fios: IEEE 802.3
- Rede sem fios: IEEE 802.11 (a, b, g, n)

Se o equipamento é utilizado como um switch de camada 2 ou switch de camada 3, as definições da porta devem ser configuradas no computador da rede. Configure a rede do equipamento para ser compatível com as especificações do ambiente em que ele será utilizado.

O equipamento troca dados com outros dispositivos médicos via rede LAN. Para isso, a rede deve suportar os seguintes protocolos:

- TCP/IP
- BROADCAST



7.5.2 Rede VLAN

Caso os dados sejam trocados dentro de uma única rede, é necessário estabilizar uma rede VLAN independente para sistemas de informações clínicas, como uma rede dedicada a dispositivo médicos em hospitais. Além disso, é necessário um sistema de redes que detecta e protege contra o ataque de negação de serviço através da criação de um sistema dedicado à proteção DDos.

7.5.3 Uso de Redes Inapropriadas

Caso a rede não cumpra com os requisitos, as seguintes situações podem ocorrer:

- Sem um firewall ou software antivírus
- Os dados não estão protegidos.
- Os dados são transferidos de forma incompleta ou simplesmente não são transferidos.
- Os dados podem ser encaminhados para um servidor errado.
- Os dados podem ser bloqueados, perdidos ou danificados.
- Sem uma configuração de rede independente ou um sistema dedicado à proteção DDos:

- Pode estar sujeito a ataques de negação de serviço (DDos). Neste caso, o equipamento pode ficar mais lento ou não funcionar adequadamente. Em casos raros, pode haver atrasos ou repetição do arranque.

7.5.4 Segurança de Rede

- Certifique-se de aplicar medidas de segurança apropriadas para proteger a transmissão de dados.
- A segurança da rede é de responsabilidade exclusiva do operador de rede.
- O fabricante recomenda as seguintes garantias de segurança da rede:
- Defina uma autorização de acesso para a configuração do sistema anfitrião de modo que não ocorra alterações não autorizadas do sistema.
- Instale um programa de antivírus/firewall atualizado, para que um malware não prejudique o sistema.
- Atualize a segurança e software regularmente.

- Aplique a "Gestão de Riscos das redes informáticas" de acordo com a IEC 80001-1.

8. INSTRUÇÕES DE USO

Após a finalização da instalação, o equipamento já está pronto para ser operado. Para ligar o equipamento, pressione o botão liga/desliga por pelo menos 3 segundos. O nome do equipamento seguido do campo login do usuário, serão exibidos na tela LCD.



Cardio Q50

Cardio Q70



8.1 LOGIN DO USUÁRIO

Entre com a identificação do usuário e sua respectiva senha de acesso.

As funções e direitos são atribuídos individualmente para cada usuário e podem afetar o escopo de acesso a áreas do fluxo de trabalho e funções disponíveis.

Caso uma função esteja acinzentada e não pode ser acessada, significa que o usuário logado não apresenta direitos para desempenhar essa função em específico, ou então a função não está disponível na tela atual.

8.2 MENU PRINCIPAL

Após realizar o login do usuário, a seguinte tela será exibida.



Modelo Cardio Q50

Modelo Cardio Q70



Ao clicar no ícone ECG, a tela principal de ECG será exibida:



ÍCONE	DESCRIÇÃO		
<u>نې</u>	Informação do paciente.		
<u>~</u>	Modo de gravação do ECG		
\odot	(10s, 1m, 3m, 5m, 10m, 20m ou 30m).		
♥60	Frequência cardíaca.		
RA LL LA V1 V2 V3 V4 V5 V6	Conexão dos Eletrodos.		
	Direciona para Fila de Espera, para gerenciar arquivos que não		
•	foram encaminhados para o servidor.		
	Status de conexão do leitor de código de barras.		
2	Status de conexão da memória USB.		
	Status atual da conexão de rede (clique neste ícone para configurar).		
B	Status da bateria (energia AC ou bateria).		
2019-05-08 10:22:17	Data e horário: Clique nesse ícone para configurar.		
25 mm/sec	Clique neste ícone para configurar a velocidade.		
10 mm/mV	Clique neste ícone para configurar o ganho.		
Filter	Clique neste ícone para configurar o filtro.		
Print Form	Clique neste ícone para configurar o formulário de impressão.		
Disclosure	Clique neste ícone para configurar o relatório (Buffer).		
Setup	Clique neste ícone para configuração do sistema.		
Go To	Clique neste ícone para regressar ao menu principal: ECG,		
0010	Espirometria, Arquivos ou Worklist.		



Ao clicar no ícone "Worklist", localizado na tela inicial, é possível acessar a tela de gestão de exames de determinado paciente.

10	Name	Sex	Age	Daterime	study
05000740					
05082710	takdq	м	43уг	2019-05-08 11:07:30	ECG
05082710	takdq	м	43yr	2019-05-08 11:07:19	SVC
05082710	takdq	м	4Зуг	2019-05-08 11:07:16	MVV
05082710	takdq	м	43уг	2019-05-08 11:07:04	FVC
05082705	swxmb	F	64yr	2019-05-08 11:06:02	ECO
05082704	tdviw	м	54yr	2019-05-08 11:05:56	ECO
05082703	whivj	м	32yr	2019-05-08 11:05:49	ECO
05082702	uthe	i M	46yr	2019-05-08 11:05:45	ECO
05082701	pdcvj	м	42yr	2019-05-08 11:05:39	ECO

ÍCONE	DESCRIÇÃO	
ď	Para pesquisar informações ao inserir os critérios de pesquisa.	
1/9	Número da página atual / quantidade de páginas no total.	
	Ir para a página anterior.	
	Ir para a página seguinte.	
Exam	Permite ir para a tela de execução do exame.	
Update	Carregar a Worklist. Aparece quando o servidor PACS é conectado.	
Patient	Para confirmar as informações do paciente.	
Setup	Clique neste botão para configurar o sistema.	
Go To	Clique neste ícone para regressar ao menu principal: ECG, Espirometria, Arquivos ou Worklist.	



Ao clicar no ícone "Arquivo" será exibida a tela com o gerenciamento de dados do ECG, conforme imagem abaixo:

Q	File 🚺	1/39 🕨				2019-05-08 10:53:19
	ID	Name	Sex	Age	DateTime 🔻	Study
1	w24567806432	ljio	F	45yr	2019-04-30 18:50:35	FVC
2	w24567806432	ljio	F	45yr	2019-04-30 18:42:25	FVC
3	w24567806432	ljio	F	45yr	2019-04-30 18:16:15	FVC
4	w24567806432	ljio	F	45yr	2019-04-30 17:35:26	FVC
5	w24567806432	ljio	F	45yr	2019-04-30 16:05:59	FVC
6	w24567806432	ljio	F	45yr	2019-04-30 15:46:15	FVC
7	w24567806432	ljio	F	45yr	2019-04-30 14:37:03	FVC
8	w24567806432	ljio	F	45yr	2019-04-30 14:11:49	FVC
9	w24567806432	ljio	F.	45yr	2019-04-30 14:02:53	FVC
10	w24567806432	ljio	F	45yr	2019-04-30 11:27:53	FVC
	Select Print	Delete View	Patie	ent	Setup	Go To

ÍCONE		DESCRIÇÃO		
ď		Pesquisar informações ao inserir os critérios de pesquisa.		
1/39		Número da página atual / quantidade de páginas no total.		
		Ir para a página anterior.		
		Ir para a página seguinte.		
Select		Menu múltiplas opções.		
Print		Imprimir os arquivos selecionados.		
Delete		Deletar os arquivos selecionados.		
View		Visualização do exame na tela.		
Patient		Confirmar as informações do paciente.		
Setup		Clique neste botão para configurar o sistema.		
Go To		Clique neste ícone para regressar ao menu principal: ECG, Espirometria, Arquivos ou Worklist.		

Ao clicar no ícone "①", localizado na barra superior da tela de ECG, será exibida a tela de gestão dos dados da fila de repetição, conforme imagem abaixo, para gerenciar arquivos que não foram encaminhados para o servidor, devido a uma falha.
Re	etry (Queue	1/3 🕨			
		ID	Name	DateTime	-	Study
1		46885321345678	tyuihgd	2019-03-06	13…	SVC
2		54324467	rggrttyeszxxcgrrr	2019-02-19	17…	ECG
3		555	ertyhg rewsdgj	2019-01-15	13…	ECG
			Send	Delete	C	lose

ÍCONE	DESCRIÇÃO			
1/3	Número da página atual / quantidade de páginas no total.			
•	Voltar para a página anterior.			
	Ir para a página seguinte.			
Send	Transferir os dados.			
Delete	Deletar os dados.			
Close	Fechar a janela.			

NOTA						
Caso o ícone "①" seja exibido na parte superior direita da tela, indica que houve um erro						
durante o envio dos arquivos.						



8.3 PREPARAÇÃO PARA A ELETROCARDIOGRAFIA

8.3.1 Posicionamento correto dos eletrodos

Ao clicar no ícone "^{RALL LA V1 V2 V3 V4 V5 V6}" (Conexão dos Eletrodos) localizado na barra superior da tela de ECG, uma imagem indicando os pontos nos quais os eletrodos devem ser posicionados será exibida na tela.



- Posição dos Eletrodos Periféricos:
- R: Braço Direito.
- L: Braço Esquerdo.
- N: Perna Direita.
- F: Perna Esquerda.
- Posição dos Eletrodos Precordiais:
- V1: Quarto espaço intercostal, na linha paraesternal direita.
- V2: Quarto espaço intercostal, na linha paraesternal esquerda.
- V3: Entre V2 e V4.
- V4: Quinto espaço intercostal, na linha médio-clavicular esquerda.
- V5: Quinto espaço intercostal, entre V4 e V6, na linha axilar anterior.
- V6: Quinto espaço intercostal, na linha axilar média.

A colocação correta dos eletrodos é de extrema importância, pois é responsável pelo resultado correto da análise automática calculada pelo equipamento.

Caso o paciente apresente amputação de algum membro, pode-se colocar um eletrodo na porção proximal desse membro.



8.3.2 Gravação de ECGs durante a desfibrilação

Este equipamento é protegido contra os efeitos da descarga do desfibrilador cardíaco para garantir a recuperação, conforme exigido pelos padrões de teste. A entrada de sinal paciente do módulo de aquisição é à prova de desfibrilação. Portanto, não é necessário remover os eletrodos de ECG antes da desfibrilação.

Ao usar eletrodos de aço inoxidável ou de prata, uma corrente de descarga do desfibrilador pode fazer com que os eletrodos retenham uma carga residual causando uma tensão de deslocamento de polarização ou dc. Essa polarização do eletrodo bloqueará a aquisição do sinal de ECG. Para evitar esta condição, use eletrodos não polarizantes (que não formarão uma tensão de deslocamento de CC quando submetidos a uma corrente contínua), como os compostos por prata / cloreto de prata, se houver uma situação em que exista uma probabilidade de um procedimento de desfibrilação no decorrer do exame.

Se forem utilizados eletrodos de polarização, recomendamos que desconecte os fios de ligação do paciente antes de aplicar o tratamento de choque.

A recuperação de desfibrilação de eletrodo é a habilidade do eletrodo para permitir que o traço de ECG volte após a desfibrilação. Recomendamos o uso de eletrodos não polarizados descartáveis com classificações de recuperação de desfibrilação conforme especificado em AAMI EC12 4.2.2.4. AAMI EC12 exige que o potencial de polarização de um par de eletrodos não exceda 100mV, 5 segundos após uma descarga de desfibrilação.

8.3.3 Conexão de Eletrodo

8.3.3.1 Pontos de Verificação

Verifique o estado do dispositivo e a fixação no corpo do paciente antes do exame.

Verifique se há algum perigo mecânico.

Verifique os cabos e acessórios conectados externamente.

Verifique todo o dispositivo ao examinar o paciente.

8.3.3.2 Conexão do Cabo Paciente

Inicialmente, conecte o cabo paciente na porta de conexão localizada no lado direito do **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50/ Q70.** Posteriormente, conecte os eletrodos periféricos aos terminais do cabo paciente (N), (F), (R) e (L) no equipamento e logo após, conecte os eletrodos precordiais nos terminais V1 (C1), V2 (C2), V3 (C3), V4 (C4), V5 (C5) e V6 (C6).

8.3.3.3 Como Conectar os Eletrodos

O paciente deve se acomodar em decúbito dorsal na cama e manter-se relaxado. Realize a limpeza e desinfecção da superfície da pele, com água ou álcool antisséptico, no local onde os eletrodos serão posicionados.

Se houver dificuldades ao conectar os eletrodos devido à presença de cabelos, pelos ou curvas do paciente, aplique o gel para ECG. Caso, o problema não seja resolvido, o fabricante recomenda depilar os pelos da região em que os eletrodos são posicionados.

Certifique-se de que os eletrodos estejam conectados e posicionados corretamente, como explicado acima. Após realizar o exame com o gel, remova o gel para o próximo uso, pois o gel seco dificulta a condução dos sinais de ECG.

Não use excesso de gel nas derivações precordiais, e não coloque gel condutivo nos espaços entre os eletrodos precordiais. Nesse caso, ocorre uma somatória de todos os complexos QRS de V2 a V6, e os complexos de V2 a V6 tendem a ter o mesmo tamanho e amplitude de sinal.



Atenção!

Use apenas eletrodos e cabo paciente fornecidos pela Bionet. O fabricante não se responsabilizará por acidentes envolvendo acessórios de terceiros.

8.3.3.4 Precauções contra mau contato

Ao ligar o **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet**, entre na tela de ECG e verifique a conexão de todos os eletrodos e as formas de onda de todas as derivações. Caso algum eletrodo não esteja posicionado corretamente, a seguinte mensagem será exibida.

RA LL LA V1 V2 V3 V4 V5 V6

NOTA

- A mensagem será exibida somente se a configuração de eletrodo solto estiver ativada no menu respectivo na Configuração do Sistema. Caso contrário a mensagem não será exibida.

- Eletrodos soltos serão exibidos em vermelho, enquanto eletrodos saturados são exibidos em azul.

- Prossiga com o exame apenas quando os eletrodos estiverem conectados corretamente.

Nos casos de mau contato dos eletrodos, realize as seguintes medidas:

- Quando o eletrodo está solto do corpo: neste caso, reposicione os eletrodos seguindo estritamente as orientações deste manual.

- Quando a condutividade do sinal entre as derivações e o corpo do paciente é baixa: é necessário aplicar o gel de ECG para posicionar os eletrodos novamente.

Se mesmo após a realização dessas medidas, a aquisição do sinal de ECG não for obtida com exatidão, o cabo paciente pode não estar em conformidade. Neste caso, entre em contato com a assistência técnica autorizada.

8.4 OBTENÇÃO DO ECG

Para efetuar a leitura do eletrocardiograma, siga as instruções abaixo:

1. Insira os dados do paciente no campo ID.

2. Prepare o paciente conforme o protocolo da sua instituição para os procedimentos de eletrocardiograma.

3. Conecte o cabo de ECG no paciente (cabo paciente 10 vias) devidamente preparado, fixando os eletrodos corretamente.

4. Verifique ou altere as configurações como Filtro, Ganho, Velocidade, Canal, Ritmo, entre outros.

5. Caso as formas de onda das derivações forem exibidas na tela LCD de forma anormal ou então com interferências, verifique o posicionamento dos eletrodos.

6. Se as formas de onda das derivações forem exibidas na tela LCD de forma regular, pressione o botão AUTO

" 🖤 " para gravar o exame de ECG.

7. Pressione o botão COPY "¹" para imprimir uma cópia do exame realizado, conforme determinado nas configurações.

8. Pressione o botão RHYTHM "" para imprimir em tempo real as formas de onda do sinal do ECG.

9. Pressione o botão ESC """ para encerrar a impressão dos dados ou finalizar a impressão do modo contínuo.



8.5 FUNÇÃO BUFFER

Ao clicar no item " ^{Solisclosure}", localizado na barra inferior da tela principal do ECG, é possível através da função *Disclosure*, armazenar os dados do ECG na memória do equipamento e exibi-los quando a função é executada.

Na tela "Disclosure" são exibidos em 1CH, 30 minutos de dados de ECG pré-armazenados. A secção de intervalo do modo pré-definido (10 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos ou 30 minutos) é destacada em um quadrado, permitindo apenas a impressão e transferência dos dados contidos na área destacada.

Clique na janela gráfica e selecione a secção da tela, para melhor orientação, o seu ponto de contato na tela corresponde ao centro da área quadrada. Para imprimir ou transmitir os dados selecionados, clique no botão "AUTO", localizado no painel de controles.

8.5.1 Tela Relatório



(1) Identificação do paciente: Toque neste ícone para inserir as informações do paciente.

2 Período de registro do ECG (10s, 1m, 3m, 5m, 10m, 20m ou 30m): Toque neste ícone para definir o período.

③ Número de Eventos (Arritmia): Clique neste ícone para definir a Lista de Eventos (Histórico de Arritmia).

(4) Eletrodo: Clique neste ícone para selecionar o eletrodo.

(5) Duração das derivações do ECG: Clique neste ícone para definir a duração do ECG em tela.

6 Voltar para o evento anterior (Arritmia).

⑦ Ir para o evento seguinte (Arritmia).

(8) Ganho do ECG: Clique neste ícone para definir o ganho.

(9) Clique no ícone "Formato de impressão" para definir o formato do ECG exibido na tela e seu formato de impressão.

(10) Clique no ícone "Atualizar" para atualizar os dados da onda de ECG desde o início do "*Disclosure*" até o momento atual.

(1) Clique no ícone "Ao vivo" para alterar para o modo ao vivo.



12) Sair da tela.

- (a) Ir para a página inicial da tela Disclosure
- (b) Voltar para a página anterior da tela Disclosure
- C Voltar para a linha anterior na tela Disclosure
- O Deslizar o gráfico
- Ir para a linha seguinte na tela Disclosure
- (f) Ir para a página seguinte da tela Disclosure
- Ir para a última página da tela Disclosure

8.5.2 Tela Disclosure Modo Ao Vivo

No modo ao vivo, as derivações do ECG são obtidas em tempo real e exibidas na área graduada, localizada na parte inferior da tela.



Consulte na tabela abaixo a descrição das abreviações presentes na tela:

ABREVIAÇÃO	DIAGNÓSTICO	DESCRIÇÃO				
Bigeminy	Contração Ventricular	Ocorre quando dois ou mais ciclos bigeminianos				
	Prematura	(um pulso ventricular seguido de um pulso não				
	Bigeminismo	ventricular) são detectados.				



Trigeminy	Contração Ventricular Prematura Trigeminismo	Ocorre quando dois ou mais ciclos trigeminianos (um pulso ventricular seguido de dois pulsos não ventriculares) são detectados.
Couplet	Contração Ventricular Prematura Couplet	Ocorre quando dois pulsos ventriculares são detectados e não há pulsos ventriculares antes e depois do couplet. O intervalo do couplet deve ser menor que 600 milissegundos.
ShortRun	Short run da Contração Ventricular Prematura	Ocorre 3~5 pulsos prematuros ventriculares contínuos.
Vtachy	Taquicardia Ventricular	Ocorre quando seis ou mais pulsos ventriculares são detectados quando a frequência cardíaca é maior ou igual a 100 batimentos por minuto.
Vrhythm	Ritmo Ventricular	Ocorre quando seis ou mais pulsos são detectados com uma frequência cardíaca, para o pulso ventricular, entre 50 e 100 batimentos por minuto.
Vbrady	Bradicardia Ventricular	Ocorre quando a corrida de 3 ou mais pulsos ventriculares é detectada com uma frequência cardíaca menor ou igual a 50 batimentos por minuto.
Paced	Ritmo do Marcapasso	O marcapasso é indicado quando a condução ou formação de impulsos elétricos é perigosamente perturbada. São exibidos picos do marcapasso: sinais verticais que representam a atividade elétrica do marcapasso.
PVC	Contração Ventricular Prematura	A contração ventricular prematura ocorre quando o batimento ventricular prematuro é detectado e não há pulsos não ventriculares antes e após esse evento.
Asystole	Assistolia	Assistolia ventricular ocorre sempre que o ritmo cardíaco apresentado corresponde a zero.
Pause	Pausa	Ocorre quando o intervalo entre dois pulsos consecutivos excede milissegundos ou mais.
Irregular	Irregular	Ocorre quando seis intervalos R-to-R normais consecutivos variam em 100 milissegundos ou mais.
RonT	RonT	Ocorre quando um complexo ventricular é detectado dentro do período de repolarização de um pulso não ventricular.

8.6 DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS

Parâmetros do Beat Report:



- PR: intervalo PR
- PA: Amplitude P
- PD: Duração P
- QA: Amplitude Q
- QD: Duração Q
- RA: Amplitude R
- RD: Duração R
- SA: Amplitude S
- SD: Duração S
- QRSD: Duração QRS
- QRSA: Amplitude QRS
- TA: Amplitude T
- STA: Amplitude ST
- QTc: coleta intervalo Q-T
- ST60A: Amplitude ST 60ms
- ST80A: Amplitude ST 80ms

NOTA

A unidade dos parâmetros dos intervalos (duração, intervalo) utilizados no relatório de batimentos é ms, e a unidade de altura (amplitude) é uV.



NOTA

<u>Dextrocardia</u>

O coração humano está normalmente localizado no lado esquerdo do peito. No entanto, em casos raros, ele pode estar localizado na caixa do lado direito, que é uma condição chamada Dextrocardia.

Existe potencial para dextrocardia se:

- P, QRS e T estão todos invertidos na Derivação I.

- AVR e aVL, bem como as Derivações II e III, são alternados entre si.

- À medida que você passa de V1 para V6, a onda R está reduzida nas precordiais.

Para pacientes com dextrocardia, o resultado de um diagnóstico automático "Normal" pode ser obtido se a medição for conduzida através da troca de eletrodos, da seguinte forma:

- Alterar as posições dos eletrodos da mão direita (R) e da mão esquerda (L).

- Conecte as derivações do peito a partir do lado esquerdo, ao invés da direita.



bionet

9. FUNÇÕES DO WORKLIST

9.1 BUSCA

Clique na lupa localizada na região superior e esquerda da tela do menu Worklist, para inserir uma condição de pesquisa. Selecione o item pretendido: ID, Nome, Número de Acesso, Idade e data. Posteriormente, clique em "Ok".



Ao selecionar um dos critérios acima, uma caixa de texto será exibida para inserir as informações de busca. Caso a busca pela idade e data for efetuada, a seguinte caixa de texto será exibida para inserir os valores iniciais e finais, respectivamente.

	Search Condition	Search Condition				
Search Item	Age 💟	Search Item	Date 🔽			
Search Condition		Search Condition	(yyyy-mm-dd)			
Find	All Close	Find	All Close			

Se o intervalo de dados de início e final não forem especificados/preenchidos, os arquivos serão buscados do primeiro ao último intervalo.

9.2 EXECUÇÃO DO EXAME

Para identificar o paciente do exame a ser realizado, selecione o paciente desejado e clique na tecla "Exame", localizada na barra inferior no menu Worklist.

É possível identificar o paciente dos exames através do leitor de código de barras, para isso, acesse a tela Worklist e digitalize o código de barras do paciente, automaticamente o exame do paciente em questão será exibido na tela.

Quando digitalizar o código de barras, selecione o item de pesquisa nas Configurações -> Worklist -> Geral -> Pesquisa via código de barras. Os itens de pesquisa disponibilizados são: ID, nome, e número de acesso. Caso as informações do paciente não forem encontradas no menu Worklist, se o servidor PACS estiver conectado, as informações do paciente podem ser pesquisadas no servidor e assim exibidas na tela.

	NOTA											
Para	salvar	0	exame,	inicialmente	defina	como	ativado	0	armazenamento	do	ECG	nas
configurações do botão Auto, e então carregue o exame ao clicar no botão "AUTO".												



9.3 DELETAR EXAMES

É possível deletar exames selecionados no Worklist, bem como deletar múltiplos exames simultaneamente. O menu para deletar arquivos está disponível apenas quando os servidores (EMR, GDT ou WEB) estiverem conectados.

ΝΟΤΑ	
É necessário ter cuidado, uma vez que os arquivos deletados não podem ser restaurados.	

9.4 ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE

Para carregar as informações de pacientes prescritos do servidor PACS, clique na tecla "Atualizar" localizada na barra inferior do menu Worklist.

O menu atualizado é exibido apenas quando os servidores (EMR, GDT ou WEB) estão conectados.

9.5 VISUALIZAR AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE

Para visualizar e modificar as informações do paciente nas listas selecionadas, clique na tecla "Paciente" localizada na barra inferior do menu Worklist.

9.6 CONFIGURAÇÕES DO WORKLIST

Para acessar as configurações gerais do Worklist, clique na tecla "Configurações", localizada na barra inferior do menu Worklist. A seguinte tela será exibida:

ECG	Spiro File Workl	ist System					
General	Barcode Search Display Table Item Sex DateTime Age Study	ID Show Show Show Show Default					
Ok Cancel							



9.6.1 Pesquisa via Código de Barras

Digitalize o código de barras com um leitor de código de barras no menu Worklist para mover automaticamente o exame do paciente para a tela. Defina os itens de pesquisa, tais como, ID, nome e número de acesso.

9.6.2 Exibir item da tabela

Selecione os itens a serem exibidos no Worklist da tela principal. A alteração dos itens da tela provoca um ajuste automático do espaçamento entre os itens.

9.6.3 Retorno Automático para o Worklist

Para definir o retorno automático para o menu Worklist a partir da tela de exames (ECG ou Espirometria), clique no item retorno automático para ativá-lo.

10. FUNÇÕES DA LISTA DE ARQUIVOS

10.1 BUSCA DE ARQUIVOS

Para inserir as condições de pesquisa, clique na lupa localizada na região superior esquerda do menu Lista de Arquivos. Selecione o item pretendido: ID, Nome, Número de Acesso, Idade e data. Posteriormente, clique em "Ok".

Select Search Criteria							
V ID	Name	Accession No.	Age				
Date							
	Ok	Cancel					

Ao selecionar um dos critérios acima, uma caixa de texto será exibida para inserir as informações. Caso a busca pela idade e data for efetuada, a seguinte caixa de texto será exibida para inserir os números iniciais e finais, respectivamente.



Se o intervalo de dados de início e final não forem especificados, os arquivos serão buscados do primeiro ao último intervalo.



10.2 SELEÇÃO DE ARQUIVOS

Para selecionar múltiplos arquivos, clique na tecla "Selecionar" e então clique nas caixas de verificação localizadas na frente das informações do paciente, conforme a imagem abaixo.

Para selecionar todos os arquivos de uma só vez, clique no botão "^[] exibido na barra superior da lista de arquivos.

a	File		16/33 🗈			! 🛛 🔏 🔋	2022-02-21 17:07:42
		ID	Name	Sex	Age	DateTime	Study
11		testID1	Name	М	51yr	2022-02-08 15:	LTECG
12		testID2	name	м	54yr	2022-02-08 15:	LTECG
13		testID3	Name	м	21yr	2022-02-08 15:	LTECG
14		testID4	Demo	м	99yr	2022-02-08 15:	LTECG
15		testID5	LastName	м	66yr	2022-02-08 15:	LTECG
16		testID6	FirstName	м	33yr	2022-02-08 15:	LTECG
17		testID7	LName	м	25yr	2022-02-08 15:	LTECG
18		testID8	NAME	м	77yr	2022-02-08 14:	LTECG
19		testID9	Name	м	51yr	2022-02-04 16:	LTECG
20		testID10	test	м	18yr	2022-02-04 16:	LTECG
	Deselect	Print	Delete View	Pati	ent	Setup	Go To

10.3 IMPRESSÃO DE ARQUIVOS

Após selecionar os arquivos desejados, clique na tecla "Imprimir" para imprimir os arquivos selecionados. É possível imprimir apenas um arquivo ou múltiplos arquivo simultâneos.

10.4 VISUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS

Após selecionar os arquivos é possível pré visualizá-los antes de imprimi-los, para isso, clique na tecla "Visualização". Além disso, algumas especificações da impressão podem ser ajustadas, como a velocidade, ganho, ou formato de impressão.

10.5 VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PACIENTE

Ao clicar na tecla "Paciente" é possível visualizar ou até modificar as informações dos pacientes dos arquivos selecionados.

Não é possível alterar os itens que podem afetar o diagnóstico.

NOTA O diagnóstico de adulto aplica-se ao ECG de repouso de 10 segundos, para pacientes maiores de 16 anos.

Os algoritmos de diagnóstico pediátrico são aplicados para pacientes menores de 16 anos.



10.6 CONFIGURAÇÕES DA LISTA DE ARQUIVOS

Para acessar as configurações gerais da Lista de Arquivos, clique na tecla "Configurações", localizada na barra inferior do menu Lista de Arquivos. A seguinte tela será exibida:

		Setting					
ECG	Spiro File	Worklist	System				
General	Baraada Caarab		ID				
Export	- Display Table Item		10				
Preset	Gender		Show				
	DateTime		Show				
	Age		Show				
	Study		Show				
	Remove Old File		Manual				
		Defau	lt				
Ok Cancel							

10.6.1 Pesquisa via Código de Barras

Escaneie o código de barras com um leitor de código de barras no menu da Lista de Arquivos para mover automaticamente o exame do paciente para a tela. Defina os itens de pesquisa, tais como, ID, nome e número de acesso.

10.6.2 Exibir item da tabela

Selecione os itens a serem exibidos na Lista de Arquivos da tela principal. A alteração dos itens da tela provoca um ajuste automático do espaçamento entre os itens.

10.6.3 Remover Arquivos Antigos

Defina a forma de remoção de arquivos no item "Remover Arquivos Antigos". A remoção dos arquivos pode ser efetuada manualmente ou de forma automática, quando a memória do **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50/ Q70 Bionet** estiver lotada, os arquivos mais antigos serão deletados.

ΝΟΤΑ							
- Na configuração manual, uma mensagem de alerta é exibida quando a capacidade de							
armazenamento estiver quase cheia (mais que 490 registros).							
- Se ao tentar salvar algum exame e a capacidade de memória estiver cheia (500 exames), uma							
mensagem de alerta ou de erro será exibida.							



10.6.4 Exportar Arquivos

		Setting		
ECG	Spiro File	Worklist S	System	
General				
Export	Target	Server		
Preset	Format	Bionet		
	Delete	<u>о</u> от		
		Default]	
	Ok	Cancel		

Meios de Envio

No campo "Destino", pressione o botão "AUTO", localizado no painel de controle, para definir o destino de transferência dos arquivos.

Destinos disponíveis: Memória USB e Servidor.

Formato do Arquivo

No campo "Formato", defina o formato dos arquivos para transferi-los. Escolha entre: Formato Bionet, Dicom, PDF, MFER, XML, BMO, JPG, e Formato Antigo Bionet.

ΝΟΤΑ
- O formato Bionet do Eletrocardiógrafo CardioCare Q50/Q70 Bionet suporta o formato Json.
- Formatos que sejam compatíveis em outros equipamentos de ECG da Bionet devem ser
designados como formato antigo da Bionet. Este formato apenas suporta ECG em repouso de 10
segundos, teste de base da CVF (3 contagens) e pós teste, teste da CVL e teste do VVM.
- MFER, XML e Dicom do formato de imagem RWA, podem apenas suportar o ECG em repouso
de 10 segundos.

Deletar Arquivos

No campo "Deletar", ative ou não essa função para deletar os arquivos do Eletrocardiógrafo CardioCare Q50/ Q70 Bionet após eles serem transferidos para o servidor.

NOTA

A opção de deletar os arquivos é aplicável apenas quando os arquivos são encaminhados para o servidor. Sendo assim, arquivos encaminhados para a memória USB não são deletados.



10.6.5 Configurações da Impressão

		Setting						
ECG	Spiro F	lle Worklist	System					
General			Hide Information					
Export	Image Size	1280x960 🗹	Patient Name (Show				
Preset	- Dicom File Creation Options RGB Format	RGB 🔽	Hospital Info (Shaw				
	Image Format	PDF 💟	ECG Analysis Options Parameter (Show				
	Window Width	128	Diagnosis (Show				
	Window Center	256	HRV (Show				
			Diagnosis CapsLock	оп				
		Def	ault					
Ok Cancel								

• <u>Tamanho da Imagem</u>

Determine um tamanho para a imagem no formato de JPG ou BMP, incluindo quando o formato da imagem do Dicom é JPG ou BMP.

• Criação de Arquivos Dicom

Defina o formato de arquivos Dicom.

TIPO	DESCRIÇÃO
Formato RGB	Uma vez que cada servidor PACS tem um sistema RGB diferente, as
	cores da imagem podem ser representadas de forma diferente. Se as
	linhas de grade do papel do ECG forem traçadas em verde no
	visualizador PACS, defina o formato de RGB para BGR.
Formato Imagem	Defina o formato da imagem dos arquivos Dicom entre: PDF, BMP, JPG
	e RAW.
Largura da Janela /	No sistema PACS, a largura e o centro da janela são geralmente
Centro da Janela	definidos nos valores de referência. Se as imagens dos arquivos
	transferidos estiverem desfocadas, insira os valores da largura e
	centro da janela que o servidor PACS suporta.

Opções de Segurança

Determine se as informações dos arquivos, como nome do paciente e informações do hospital, serão exibidas ou ocultadas, por questões de segurança, quando os arquivos de todos os formatos forem impressos ou transferidos. Informações configuradas para serem ocultadas, serão exibidas como textos ocultos ('*').



• Opções de Análise do ECG

Defina se pretende indicar os resultados do diagnóstico para arquivos de todos os formatos que são impressos e transferidos. As informações configuradas como ocultas são exibidas em branco.

TIPO	DESCRIÇÃO
Parâmetros	Defina se pretende ocultar as informações de parâmetros.
Diagnósticos	Defina se pretende ocultar o nome do diagnóstico.
Frequência Cardíaca	Defina se pretende ocultar o parâmetro de frequência cardíaca.
Diagnóstico em Caps Lock	Quando ativado, o diagnóstico é indicado em letra maiúscula. Esta função está disponível apenas quando a linguagem está configurada para inglês.

NOTA	
A frequência cardíaca elabora um diagnóstico apenas para registros superiores a 3 minutos.	

10.6.6 Configurações da função AUTO de arquivos



<u>Salvar Resultados</u>

Ative o item "Armazenar" se deseja salvar os resultados dos testes automaticamente na memória interna. Caso contrário, desative essa função.

Verifique os dados armazenados na tela principal da Lista de Arquivos.

• Imprimir os Resultados

Ative o item "Imprimir" se deseja imprimir os resultados dos testes. Caso contrário, desative essa função.



• Exportar os Resultados

Clique no item "Exportar" para determinar o destino de transferência dos arquivos. Opções disponíveis:

- Off: Função desabilitada, os dados não são encaminhados.
- Servidor: Os dados são encaminhados para o servidor.
- USB: Os dados são encaminhados para memória USB.

ΝΟΤΑ

- Ao remover o dispositivo externo ou memória USB após a transferência de dados para eles, certifique-se de clicar no ícone """ na parte superior da tela principal. Caso contrário, os dados armazenados podem ser danificados.

- O Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet suporta até 64GB na memória USB.

- O fabricante recomenda utilizar os seguintes fabricantes da memória USB: SanDisk, PNY, Transcend e Samsung.

- O fabricante recomenda fazer uma cópia de segurança dos dados em um dispositivo de armazenamento existente antes de conectar um novo dispositivo de armazenamento.

- O formato de arquivo de memória USB suportado pelo equipamento corresponde ao FAT32.
- Unidade de disco rígido USB externo não é suportado pelo equipamento.
- Alguns dispositivos USB de alta potência podem não ser suportados.

10.7 TRANSMISSÃO DE DADOS (REDE)

Na tela principal da Lista de Arquivos, pressione o botão "AUTO", localizado no painel de controle, para exportar os dados armazenados a um dispositivo externo conectado.

Após a transferência de dados, na tela Retransmissão, verifique as transferências que falharam, devido aos problemas de rede.

Re	Retry Queue 💽 1/35 💽									
		ID	Name	DateTime 🔺	Study					
1		10sec		2019-04-08 11:05:30	ECG					
2		10sec		2019-04-08 11:05:30	ECG					
3		1min		2019-04-08 11:07:06	LTECG					
4		1min		2019-04-08 11:07:06	LTECG					
5		3min		2019-04-08 11:10:14	LTECG					
6		5min		2019-04-08 11:16:50	LTECG					
7		10min		2019-04-09 10:05:09	LTECG					
8		10min		2019-04-09 10:05:09	LTECG					
9		22356780		2019-04-09 13:24:00	COPD					
10		22356780		2019-04-09 13:48:18	FVC+					
			Send	Delete	Close					

Verifique a lista de transmissões falhas e reenvie os dados, ao clicar em "Enviar" na barra inferior da tela.



10.8 IMPORTAR DADOS

Na tela principal da Lista de Arquivos, pressione o botão "COPY", localizado no painel de controle, para importar os dados armazenados no formato Bionet na memória USB do equipamento. Ao pressionar o botão "COPY" a seguinte tela será exibida:

Q File	[-		_	Select files		-		1 * *	Ē,	2019-05-10 16:46:07
	ID		1/10						DateTime	-	Study
1	12345678901				File	Name			-05-10 13:49	9:15	ECG
2	w245678064	1	1 10min_20190410135119149.ltecg						-04-30 18:50	0:35	FVC
	And the second second	2		1	0sec_2019041	0135120176.ek	gx				
3	w245678064	3	3 1min_20190410135120111.ltecg							2:25	FVC
4	w245678064	4	4 223567806_20190410135119097.mvvx						-04-30 18:16	6:15	FVC
		5		223567806_20190410135119105.mvvx			04 20 47-20		EV/C		
5	W245678064	6		22356780_20190410135119117.fvcx			-04-30 17:35	0:26	FVC		
6	w245678064	7		22356780_20190410135119134.copd				-04-30 16:05	5:59	FVC	
7	w245678064	8			3min_2019041	0135119951.lte	cg		-04-30 15:46	6:15	FVC
8	w245678064	Files of	type: b	ionet files (*.ekgx	*.lteog *.steog *.fvc	*.mvvx *.svcx *.cop	d)	-	-04-30 14:37	7:03	FVC
9	w245678064					Open	Cance		-04-30 14:11	:49	FVC
10	w245678064	32		ljic	b	F	45yr	2019	9-04-30 14:02	2:53	FVC
Sele	st P	rint	De	elete	View	Patie	nt	S	etup	¢	Go To

Selecione os dados para importar e clique no botão "Abrir".

NOTA Apenas os arquivos nos seguintes formatos podem ser importados: ekgx, Itecg, stecg, fvcx, mvvx, svcx, copd.

bionet

11. INTERFACE DO USUÁRIO

		Î	2 3		e		8 9
	Account		1/2 🕨) III 😰 🔠 (2019-05-13 17:56:42
		ID		Role	e Expiry	Creation	Activation
1		admin		Adm	in 2022-02-1	6 2021-02-16	On
2		bionet		Techni	cian 2022-03-2	2021-03-24	On
	Select	User Add	User Edit	User Delete	Export Log	Setup	Go To
	Ţ	Ţ	Ţ	Ţ	Ţ		Ţ
	10	(11)	(12)	13	14)	15	(16)

- 1 Ir para a página anterior.
- 2 Página atual / número total de arquivos por página.
- (3) Ir para a próxima página.
- (4) Ícone de falha de transmissão de dados (Lista de Espera).
- (5) Status de conexão do dispositivo externo (leitor de código de barras).
- 6 Status de conexão do dispositivo externo (memória USB).
- ⑦ Status da conexão à rede: Clique nesse campo para definir a rede.
- 8 Status da bateria ou status de conexão a energia AC.
- (9) Data e horário atual: Clique nesse campo para configurar.
- 10 Campo de múltiplas opções.
- (1) Adicionar um usuário.
- 12 Editar um usuário.
- Deletar um usuário.
- (14) Exportar registros.
- (15) Configuração.
- (b) Clique nesse botão para acessar outros menus, como ECG, Espirometria, Arquivo e Worklist.

11.1 FUNÇÕES DO USUÁRIO

Para selecionar múltiplos usuários, clique no botão "Selecionar" e então clique nos quadrados de verificação localizados a frente da ID. Já para selecionar todos os usuários, clique no ícone "^[I]", localizado na barra superior da lista de usuários.

	Accou	unt 🔳	1/2				D 🛄 🛿 🖁	2019-05-13
		ID			Role	Expiry	Creation	Activation
1		admin	i i		Admi	n 2022-02-	16 2021-02-1	6 On
2		bionet	t		Technic	ian 2022-03-	24 2021-03-2	.4 On
	Select	User Add	User E	dit	User Delete	Export Log	Setup	Go To

• <u>Selecionar um Usuário</u>

Clique na lista de usuários para selecionar o usuário desejado.

• Adicionar um Usuário

Clique no botão "Adicionar Usuário" para adicionar um usuário novo. Em seguida, a tela abaixo será exibida.



- ID: Adicione a ID do usuário.

- Validade: Defina a data de expiração da conta do usuário.

- Função: Insira a permissão do usuário. O administrador tem autoridade sob todas as funções, incluindo configurações do sistema, diagnóstico, digitalização e configurações gerais. O profissional



médico tem autoridade diante das configurações do diagnóstico, exames e configurações gerais. Já o técnico tem autoridade sobre os exames e configurações gerais.

- Ativação: Ative ou não a conta do usuário.

- Senha: Insira a senha de segurança.

NOTA

Regras para criar uma senha:

- De 10 ou mais caracteres: uma combinação de duas letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais.

- De 8 ou mais caracteres: 3 combinações de letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais.

Editar um usuário

Clique na tecla "Editar um usuário" para editar as informações do usuário selecionado.

• Deletar um usuário

Clique na tecla "Deletar Usuário" para deletar o usuário selecionado.

Exportar Dados

Clique na tecla "Exportar Dados" para transmitir os dados calculados para a memória USB.

12. MÓDULO DE ESPIROMETRIA





12.1 INSTALAÇÃO DO MÓDULO DE ESPIROMETRIA

Para instalar esta função, conecte a extremidade do módulo de espirometria à porta USB localizada na lateral direita do Eletrocardiógrafo CardioCare Q50/ Q70 Bionet.



Ao conectar o módulo de espirometria certifique-se de que o **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50/ Q70 Bionet** esteja desligado. Apenas após a conexão do módulo, ligue o equipamento.

Para confirmar se a conexão foi bem-sucedida, verifique se o ícone " un que indica a conexão ao módulo de espirometria, é exibido na barra superior da tela de espirometria.

12.2 INSTALAÇÃO DO BOCAL

Previamente ao teste de espirometria, é necessário encaixar o bocal descartável na extremidade do módulo de espirometria. Para isso, siga as instruções abaixo:





3. Encaixe novamente a extremidade do espirômetro com uma leve pressão.





Atenção!

O bocal é destinado apenas para uso único. Não feche a extremidade semicircular enquanto pressiona a trava.

12.3 INSTRUÇÃO DE USO - ESPIROMETRIA

Ao ligar o equipamento, será exibido na tela inicial a opção de selecionar o menu de Espirometria. Clique no menu "Espirometria" e a seguinte tela será exibida.





12.3.3 INSERIR AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE

Antes de realizar o exame de espirometria, insira as informações pessoais do paciente. Para isso clique no ícone " internet a seguinte tela será exibida. Note que os campos destacados com o ícone de verificação " internet" devem ser preenchidos obrigatoriamente.

Ao finalizar a inclusão das informações solicitadas, clique no botão "Ok" para salvar as definições ou então clique no botão "Cancelar" para cancelar a ação.

Clique no botão "Novo" para inicializar todas as informações do paciente incluídas.

			Pat	ient info			
D	~						
Last Name							
First Name							
Birthday		<u> </u>	(yyyy-mm-dd)	Age	v	years	
Gender	V	Male		Department			
Height	V	cm		Room No.			
Weight	v	kg		Study Description			
Race	v	Asian		Accession No.			
Smoke	(○ №		Referring Physician			
		ок	c	ancel New			

• ID e Nome do Paciente

Insira um número de identificação individual adotado no hospital para classificar os dados clínicos do paciente e logo abaixo, insira o nome e sobrenome do paciente. Para inserir as informações do paciente, clique no campo correspondentes e em seguida o teclado digital contendo letras e números será exibido. Clique no botão " (Caps Lock) localizado no lado direito do teclado para alterar as letras maiúsculas e minúsculas. Clique no botão " (Enter) para salvar os dados do paciente.



	Enter Patient ID														
	× 1 2 3 4 5 6 7 8 9							0 - = 🗵							
	🛏 q w e			r t y u			i	іор			[]\				
	í	ì	a		S	d	f	g	h .	j	<	;			
		Û		z	x	С	v	b	n	m	,	•	/	Û	
	Ctrl	M			Alt			^			Alt				
	1						(2				3		4	5
 Fe Ba Te Te Er De 	echar arra de ecla de oter eletar	e Espa idiom	ço nas												

ΝΟΤΑ
- Não utilize os seguintes caracteres: `-=\[];',./~!@#\$%^&*()_+ {}:\"<>?
- Para a identificação do paciente, utilize apenas letras e números.

• Data de Nascimento

Clique no campo de "Nascimento" e em seguida a janela abaixo será exibida. E então, insira a data de nascimento do paciente. Note que o campo "Idade" será calculado e preenchido automaticamente.

Enter Patient's Birthday									
·_·_									
1	2	3							
4	5	6							
7	8	9							
0		$\langle \times \rangle$							
-		×							

Sexo

Clique no campo "Sexo" e selecione a opção Masculino ou Feminino.

• Altura

Clique no campo "Altura" e insira a altura do paciente. Caso a unidade da altura configurada (ft ou inches) não for usualmente utilizada, é possível redefini-la, para isso leia o capítulo "4.1 CONFIGURAÇÕES GERAIS".

• Peso

Clique no campo "Peso" e insira o peso do paciente em quilogramas (kg).

• Etnia

Clique no campo "Etnia" e insira a etnia do paciente. O equipamento possui três etnias registradas: Oriental, Branco e Negro.

• Fumante

O campo "Fumante" é reservado para os hábitos do paciente, selecione a opção "Sim" ou "Não".

• Urgente

Registre se o paciente necessita de cuidados urgentes ou se não é necessário.

• Outras Informações

É possível inserir outras informações pertinentes, como departamento, número do quarto, descrição do estudo, número de acesso e referência do médico.

12.4 TESTE DA CAPACIDADE VITAL FORÇADA (CVF)

O teste da Capacidade Vital Forçada tem como objetivo examinar a capacidade forçada do pulmão. O teste é separado em duas etapas: Teste de Base (antes da administração medicamentosa) e o Pós-Teste (após a administração medicamentosa).



12.4.1 Teste de Base

Para realizar o Teste de Base da capacidade vital forçada, clique no menu "FVC" na tela principal de Espirometria. Caso o módulo de espirometria não esteja conectado ao **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet,** ou se houver algum problema com o módulo, a mensagem abaixo será exibida. Note que esta mensagem também será exibida para os outros menus: COPD, SVC e MVV. Desta forma, clique em "Fechar" a mensagem e certifique-se de que o módulo está corretamente conectado antes de prosseguir com o exame.



Quando o módulo de espirometria estiver conectado adequadamente, a tela abaixo será exibida para realização do teste de CVF.



Para realizar o teste, siga as instruções baixo:

- 1. Solicite ao paciente para segurar o espirômetro e posicione-o entre os lábios.
- 2. Clique em "Começar". O equipamento soará um "beep" indicando o início do teste.

- Inicialmente solicite ao paciente que respire naturalmente duas vezes ou mais. Essa etapa é recomendada para se obter resultados precisos no teste.
- Solicite ao paciente que inspire o ar o máximo possível (Nível TLC), independente da velocidade.

- Solicite ao paciente que expire o ar o máximo e mais rápido possível (Expiração forçada), tentando apagar as 6 velas de animação exibidas na tela. Cada vela apagada corresponde a um segundo.
- Por fim, solicite ao paciente que inspire o ar o máximo e mais rápido possível (Inspiração forçada).



- A princípio o paciente deve estar em pé durante o procedimento. No entanto, o teste também pode ser realizado com o paciente sentado, porém a capacidade pulmonar de maior esforço é obtida na posição de pé.

- Gestantes, pessoas com obesidade e pacientes pediátricos podem realizar o teste sentados.
- É recomendado levantar o queixo aproximadamente 15 graus e mantê-lo neste ângulo durante o procedimento.
- Mantenha a postura ereta até finalizar o teste.









bionet

Após realizar o procedimento acima, clique em "Parar" e em seguida, a tela abaixo será exibida:



(1) Gráfico de Volume de Fluxo.

2 Gráfico de Tempo de Volume.

③ Parâmetros.

(4) Melhores Resultados.

12.4.1.1 Seleção dos Melhores Resultados

Os melhores resultados indicados no lado direito da tela, são selecionados através do diagnóstico automático, e correspondem aos valores máximos de FVC+FEV1.

Para alterar a auto seleção do melhor resultado, clique em um resultado diferente do indicado.



12.4.1.2 Tecla "Novo"

Para iniciar um novo teste, clique na tecla "Novo". Ao clicar nesta tecla, a mensagem abaixo é exibida, solicitando a aceitação do resultado previamente obtido. Clique em "Sim" para realizar outro teste, ou clique em "Não" para ignorar o resultado anterior.



12.4.1.3 Imprimir o Resultado

Pressione a tecla "Imprimir" para imprimir os resultados obtidos no exame.





NOTA

Não tente acoplar ou retirar um dispositivo USB do equipamento enquanto a impressora está trabalhando, essa ação pode prejudicar a impressão dos resultados.

12.4.1.4 Transmitir

Clique na tecla "Transmitir" para encaminhar o resultado do teste para um servidor.

12.4.1.5 Função Auto

Clique na tecla "Auto" para salvar, transferir, e imprimir o teste de uma só vez.

12.4.1.6 Sair

Clique em "Sair" para retornar a tela principal de espirometria. É possível salvar o teste ao clicar na tecla "Sair", para isso é necessário ativar essa função em Configuração -> Espirometria -> Geral -> Opção de salvar ao sair.

12.4.2 Pós Teste

O pós-teste é realizado após a administração de medicamentos. É possível comparar os resultados de ambos os testes (teste de base e pós teste). Siga as instruções abaixo para realizar este teste:

- 1. Conduza o teste de acordo com o procedimento do teste de base, descrito anteriormente.
- 2. Clique na tecla "Auto" para salvar os resultados.
- 3. No menu arquivo, é possível ver o ID do paciente, no qual o tipo de teste é marcado como FVC.

Q	File 💽	1/43 🕨		¢	🔲 🛛 品 🖡	2019-05-13 17:56:42	
	ID	Name	Sex	Age	DateTime 🔻	Study	Resultado do teste
1	123459876512345	Bionet	м	45yr	2019-05-13 17:01:07	FVC	antes de administrar
2	123456789012345	bionet	м	32yr	2019-05-10 18:53:49	ECG	o medicamento.
3	123456789012345	bionet	м	32yr	2019-05-10 18:52:09	ECG	
4	123456789012345	bionet	м	32yr	2019-05-10 13:49:15	ECG	
5	w24567806432	ljio	F	45yr	2019-04-30 18:50:35 FVC		
6	w24567806432	ljio	F	45yr	2019-04-30 18:42:25	FVC	
7	w24567806432	ljio	F	45yr	2019-04-30 18:16:15	FVC	
8	w24567806432	ljio	F	45yr	2019-04-30 17:35:26	FVC	
9	w24567806432	ljio	F	45yr	2019-04-30 16:05:59	FVC	
10	w24567806432	ljio	F	45yr	2019-04-30 15:46:15	FVC	
	Select Print	Delete View	Pati	ent	Setup	Go To	

- 4. Administre o medicamento pretendido.
- 5. Selecione os dados do FVC do paciente na lista de arquivos.

bionet

6. Posteriormente, selecione o módulo de Espirometria ao clicar em "Ir para". A seguinte tela será exibida:



- 7. Conduza o teste da mesma forma que realizado o teste de base.
- 8. Ao finalizar, imprima os resultados dos pós-teste, e compare os parâmetros e gráficos dos dois testes.
- 9. Se desejar, imprima o resultado do teste.



- 10. Clique em "Sair" para finalizar o pós-teste.
- 11. Note que na lista de arquivos, o resultado obtido dos testes ficará marcado como "FCV+", quando os dois testes forem realizados.



Q	File 💽	1/43 🕨		l	🔲 🛿 🔓 🚯	2019-05-13 17:56:42		
				Age	DateTime 🔻	Study	Resultado do teste	
1	123459876512345	Bionet	м	45yr	2019-05-13 17:01:07	FVC+	após a administração	
2	123456789012345	bionet	м	32yr	2019-05-10 18:53:49	ECG	medicamentosa.	
3	123456789012345	bionet	м	32yr	2019-05-10 18:52:09	ECG		
4	123456789012345	bionet	м	32yr	2019-05-10 13:49:15	ECG		
5	w24567806432	ljio	F	45yr	2019-04-30 18:50:35	FVC		
NOTA								
conduzir ambos os testes, ative o pós-teste nas configurações gerais de Espirometria.								

12.5 TESTE DA CAPACIDADE VITAL LENTA (CVL)

Na tela principal de Espirometria, clique no menu "CVL" e a seguinte tela será exibida para iniciar o teste da capacidade vital lenta.



Para realizar o teste, siga as instruções abaixo:

- 1. Solicite ao paciente para segurar o espirômetro e posicione-o entre os lábios.
- 2. Clique em "Começar". O equipamento soará um "beep" indicando o início do teste.
- Solicite ao paciente que respire naturalmente por pelo menos quatro vezes. Será possível escutar um "click" se a respiração é detectada como natural por mais de quatro vezes.





- Solicite ao paciente que expire lentamente e o máximo possível (Nível RV).
- Solicite que o paciente inspire lentamente e o máximo possível (Nível TLC).





6. Por fim, solicite que o paciente retome a respiração normal.



Durante o procedimento, a velocidade da respiração é exibida no gráfico abaixo (V-T). Note que, a as ondas menores do gráfico correspondem a respiração normal, enquanto, a respiração lenta é indicada pelas ondas maiores.

A velocidade positiva (V[L/s]) está associada com a expiração e a velocidade negativa associa-se com a inspiração.

Após a realização do teste, clique em "parar" e o gráfico abaixo será exibido, demonstrando as alterações da capacidade pulmonar durante o exame.





O melhor resultado escolhido pelo diagnóstico automático é o valor máximo da CVL.

Utilize a barra de menu (Novo, Imprimir, Rede, Auto, Sair) da mesma forma que utilizado para o teste da capacidade vital forçada.

O teste da CVL quando impresso, apresenta o seguinte formato:



bionet
12.6 TESTE DA VENTILAÇÃO VOLUNTÁRIA MÁXIMA (VVM)

Para realizar o teste da ventilação voluntária máxima, na tela principal de espirometria, clique no menu "MVV", e em seguida a tela abaixo será exibida.



Para realizar o teste, siga as instruções abaixo:

- 1. Solicite ao paciente para segurar o espirômetro e posicione-o entre os lábios.
- 2. Clique em "Começar". O equipamento soará um "beep" indicando o início do teste.
- Solicite ao paciente que respire o mais rápido e o máximo possível.



- 4. Quando o tempo definido (TMVV definido em 12 segundos) acabar, o teste é finalizado e o resultado é exibido na tela.
- 5. Solicite ao paciente que retome a respiração normal.
- 6. Clique na tecla "Parar" para finalizar o teste.
- 7. Será direcionado para a tela inicial do teste VMM.

Um gráfico de volume/tempo é exibido na tela, de acordo com o procedimento descrito acima. O volume corresponde a quantidade dos valores absolutos da capacidade da inspiração e expiração do ar.





A ventilação voluntária máxima (MVV), o ciclo respiratório (FB) e a capacidade respiratória total (TV) são calculados e exibidos no lado direito da tela.

Utilize a barra de menu (Novo, Imprimir, Rede, Auto, Sair) da mesma forma que utilizado para o teste da capacidade vital forçada.

O teste da VMM quando impresso, apresenta o seguinte formato:



12.7 CALIBRAÇÃO DO MÓDULO DE ESPIROMETRIA



Para calibrar o módulo de espirometria, clique no menu "CAL" localizado no lado direito da tela principal de espirometria. Desta forma, a seguinte tela será exibida:



Para iniciar o processo de calibração, clique na tecla "Iniciar". Prossiga com a calibração nas seguintes etapas para obter resultados precisos:

- 1. Conecte o módulo de espirometria no Eletrocardiógrafo Cardio Q50/ Cardio Q70 Bionet.
- 2. Encaixe o bocal descartável no módulo de espirometria.
- 3. Encaixe a extremidade do bocal na seringa de calibração, de modo que fiquem corretamente vedados.
- 4. Clique na tecla "Iniciar" para iniciar a calibração. Neste momento um "click" soará indicando que o módulo está pronto para a calibração.
- 5. Movimente o êmbolo da seringa para frente e para trás 5 vezes cada. Movimente o êmbolo apenas quando escutar um "click", para obter resultados precisos.
- 6. Um gráfico representando o fluxo e o volume será exibido de acordo com o movimento da seringa. Nesta tela, é possível observar também os resultados da medição e erros (%).





- 7. Caso não escute o som de "click" cada vez que a seringa é movimentada, clique em "Sair" para retornar para a tela inicial do menu de calibração e reinicie o procedimento.
- 8. Se tudo ocorrer corretamente, clique em "Imprimir" para imprimir os resultados da calibração. Os resultados serão impressos no formato abaixo:



- 9. Posteriormente, clique em "Aceitar" para aplicar os resultados da calibração no equipamento.
- 10. Por fim, clique em "Sair" para finalizar o procedimento de calibração e retornar ao menu principal de espirometria.



NOTA

- O fabricante recomenda a calibração trimestral do espirômetro. Certifique-se de realizar a calibração sempre que houver mudanças bruscas de temperatura e pressão atmosférica.

- É necessário repetir o procedimento de calibração até que o resultado se situe entre ±3%.

- Durante a calibração, deve ser traçado um gráfico de pelo menos ± 0.5 litros. É recomendado calibrar de modo que o gráfico seja traçado pelo menos uma vez dentro das faixas de ± 4 litros, ± 8 litros, e ± 12 litros.

12.8 CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO DE ESPIROMETRIA

Para acessar as configurações do módulo de espirometria, clique na tecla "Configurações", localizada na barra de menu inferior da tela principal de espirometria.

Clique na tecla "Default" para inserir os valores de referência em cada campo da tela atual. Após finalizar as configurações, clique em "Ok" para salvá-las ou "Cancelar" para cancelá-las.

		s	ietting		
ECG	Spiro F	File V	Vorklist	System	
General Environment	FVC Formula Test Count Post Test Parameter Table	Morris/Polg 3 Edit	ar 🕑	FVC Print Graph Parameter Extrapolation	All All On
	Save Option C	Dn Exit	Defa	nomatic 💽	

12.8.1 Configuração Geral de Espirometria

12.8.1.1 CVF (CAPACIDADE VITAL FORÇADA)

• Fórmula de Previsão do Diagnóstico

Escolha uma fórmula de previsão mencionadas abaixo, para servir como um padrão de diagnóstico para a mensuração da CVF. Para definir a fórmula, leve em consideração a etnia ou região, no qual o equipamento é manuseado.

A fórmula padrão de fábrica é a Morris/Polgar.

REGIAO FORMOLA DESCRIÇÃO



América do Norte	Morris/Polgar	Amplamente utilizada na América do Norte
		(Valor de referência).
	Knudson/ITS	Utilizado mundialmente.
Europa e América	ECCS/Quanjer	Amplamente utilizada na Europa.
Latina	Pereira	Amplamente utilizada na América Latina.
Coreia	Korea CJK (Choi	Fórmula desenvolvida para adaptar às
	Jung)	características.
Estados Unidos e	GLI-2012	Fórmula multiracial para todas as idades.
Leste Asiático		

<u>Contagem de Testes</u>

Defina o número de testes. Em geral, são definidos 3 vezes, porém defina 8 vezes para exames de saúde específicos.

Pós Teste

O teste da Capacidade Vital Forçada (CVF) é conduzido em duas etapas, teste antes e depois da administração medicamentosa. Para realizar os pós teste é necessário ativar essa configuração. Caso contrário, mantenha essa função desativada.

Edição dos Parâmetros

Ao clicar na tecla "Editar" a seguinte janela será exibida para definir os parâmetros:



TIPO	DESCRIÇÃO
Exibição da tela	Os parâmetros básicos são exibidos na tela após o teste da CVF,
	quando a contagem de testes é definida em 8 vezes.
Impressão Básica	Os parâmetros são exibidos quando a impressão da CVF é
	definida para básica. Eles também são exibidos na tela se a
	contagem de testes estiver definida para 3 vezes.
Imprimir tudo	Os parâmetros são exibidos quando a impressão da CVF é
	definida para todos os parâmetros.



12.8.1.2 Impressão da CVF (CAPACIDADE VITAL FORÇADA)

• Traçado do Gráfico

Defina se pretende traçar todos os gráficos testados ou apenas traçar o melhor gráfico selecionado do teste da CVF.

NOTA No pós teste e na contagem de testes quando definida em 8 vezes, apenas o melhor gráfico é traçado, mesmo se na configuração estiver definido o traçado de todos os gráficos.

Parâmetros

Defina os parâmetros de fornecimento da CVF para todos ou básico. Quando configurado para "Todos", os 15 parâmetros da tabela de parâmetros são exibidos. Já na configuração "Básica", apenas 10 parâmetros são exibidos.

NOTA Caso a contagem de testes da CVF estiver definida em 8 vezes, apenas 10 parâmetros serão exibidos independente da configuração dos parâmetros.

• Extrapolação

É possível determinar se o status de volume extrapolado durante o teste da CVF, para isso ative ou não essa função.

O primeiro segundo de esforço da capacidade pulmonar é calculado após o primeiro sopro. Os equipamentos de capacidade pulmonar tendem a calcular o primeiro segundo a partir do sopro leve, que ocorre inicialmente devido a hesitação, seguido de um sopro forte. No entanto, o correto seria calcular a capacidade pulmonar do primeiro segundo após o sopro forte, e essa diferença é calculada como volume de extrapolação.

O valor válido para o volume de extrapolação é 0.15L ou dentro de 15% da CVF.

12.8.1 Configuração Ambiente de Teste de Espirometria

Clique em cada campo de Pressão, Umidade, Temperatura e Seringa para inserir seus respectivos valores.





13. ESPECIFICAÇÕES

13.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	TET (Transistor de Película Eina) display amplo
TELA	Temenhei
	- Cardio Q50: 8"
	- Cardio Q70: 10.1"
	Visualização de 12 canais simultâneos.
RESOLUÇÃO DIGITAL	1 μV/ LSB.
COMUNICAÇÃO	Via rede LAN, WIFI (opcional), Unidade Flash USB, Leitor de
COMUNICAÇÃO	código de barras.
SOFTWARE	Sim.
TAXA DE AMOSTRAGEM DIGITAL	8.000 amostras por segundo.
MEMORIA INTERNA	Capacidade de 500 exames: memória incorporada.
ARMAZENAMENTO EXTERNO	2 Portas USB ou computador.
	- Em ambiente de redes ethernet
INTEGRAÇÃO	- Com o Prontuário Eletrônico / PACS
	- Com leitor de código de barras, para identificação do paciente.
MODULO PARA ESPIROMETRIA	Opcional.
	I diama I (anna Dantanaa
	Idioma: Lingua Portuguesa.
	Cim
	Sim.
CARDIACA (HRV) NO INTERVALO RR	

13.2 ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	5, 12.5, 25, 50, 100 mm/s.
RESOLUÇÃO DA IMPRESSORA	Cabeça de impressão térmica, Papel Z-fold Papel Relatório - A4: 210mm (8.3") x 300mm (11.8"). - Carta: 215mm (8.5") x 280mm (11"). Tamanho do Papel - A4: 210mm x 150mm (metade do papel A4) - Carta: 215mm x 140mm (metade do papel carta) Resolução - Vertical: 8dot/mm - Horizontal: 16 dot/mm (0.125mmpitch).
RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO	203 dpi.
VERSATILIDADE	Cópia do exame em diferentes configurações, permitindo alteração do canal de ritmo, filtros, ganho, velocidade, e inclusão ou correção dos dados do paciente, após o exame.
ECONÔMICO	Permite visualização das 12 derivações de ECG na tela de LCD colorido, em tempo real, antes de imprimir, economizando papel.

bionet

13.3 ESPECIFICAÇÕES GERAIS

MOBILIDADE	Possui bateria interna recarregável e impressora térmica incorporada.	
RELATÓRIO DO EXAME	Realizado em uma única página, com identificação do local do exame, dados do paciente, ECG em 1,3,6 ou 12 canais, parâmetros de medidas diversos como FC, PR, QRS, QT/QTc, P-R- T, cálculos automáticos, além do resultado da análise, e HRV.	
RELATÓRIO DAS MEDIDAS COMPLEXAS DE TODAS AS DERIVAÇÕES	Realizado em uma página adicional.	
MODO	Automático: com operação em uma tecla Manual (RITMO): com impressão imediata das dozes derivações.	
MENUS DE CONFIGURAÇÃO	Exibidos em português.	
VISUALIZAÇÃO	Dos últimos 10 minutos contínuos do ECG, diretamente na tela LCD.	
DERIVAÇÕES DE ECG	ECG de Repouso com 12 derivações simultâneas.	
CANAL DE GRAVAÇÃO	3CH+1RHY, 3CH+3RHY, 6CH+1RHY, 12CH, 6CH+ST map, 1CH+3, Relatório Cabrera, 1CH Long Time (1min, 3min, 5min, 10min, 20 min, 30 min) e Beat Report especial (Texto, Guia, Vetor e ST map).	
GANHO	2.5, 5, 10, 20, Auto (I~aVF: 10, V1~V6: 5) mm/mV.	
FILTROS	CA (50/60 Hz, -20dB ou superior), Músculo (25 ~ 35Hz, -3dB ou superior), Variação da linha base (0.05Hz, 0.1 Hz, 0.2Hz, -3dB ou superior), Filtro de passa baixa (desligado, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz).	
INTERFACE DE USUÁRIO	Touch screen, Painel de controle, teclado (Opcional).	
DADOS DO PACIENTE	ID, nome, data de nascimento, idade, sexo, altura, peso, etnia, tabagismo, departamento, número do quarto, estudo, número de acesso, referência médica.	
MEDIÇÃO BÁSICA	Frequência cardíaca (30~300bpm, ±3bpm), PR/RR Int, QRS Dur, QT/QTc Int, eixo P-R-T, SV1/RV5/R+S amp.	
INTERPRETAÇÃO	Algoritmo Bionet de análise de ECG, algoritmo da Universidade de Glasgow (opcional) para análise do ECG.	
CONTROLE DE QUALIDADE DO SINAL	Detecção de pulso de marcapasso Detecção de eletrodo solto Detecção de saturação de sinal.	
EXAMES IMPRESSOS POR PACOTE DE PAPEL Z-FOLD	Aproximadamente 100 exames.	
DIMENSÕES DO ELETROCARDIÓGRAFO	Cardio Q50: 286 x 350 x 140 mm Cardio Q70: 286 x 350 x 144 mm.	
DIMENSÕES DO MÓDULO DE ESPIROMETRIA	48 x 39 x 201 mm.	
PESO	Eletrocardiógrafo: 4,2 kg Módulo de Espirometria: 250g.	

13.4 ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

ENERGIA	Entrada de Alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz, 1.5-0.75A Saída: 15VDC, 4,2 A DC: Bateria Recarregável Li-ion 10.8V 6500mAh.
FONTE	Energia Elétrica doméstica e/ou Bateria interna recarregável.
TEMPO PARA RECARGA COMPLETA	3 horas (com o equipamento desligado).
AUTONOMIA	10 horas em modo espera, sem gravação ECG ou impressão de 350 ECG no formato de 12 canais a uma velocidade de 25mm/s e 10mm/mV ou 350 páginas de espirometria.
PARTE ELÉTRICA RUÍDO INTERNO	20uV (p-p) máx.
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA	≥ 50MΩ.
FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA	± 5mV CMRR: > 105dB.
TENSÃO DE DESLOCAMENTO CC	≥±400mV.
CORRENTE DE FUGA DO PACIENTE	<10uA.
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA	0.05~200 EM -3dB.
PROTEÇÃO	Isolado, protegido contra desfibrilação e SEU.

13.5 ESPECIFICAÇÕES DA ESPIROMETRIA

VALORES MENSURADOS	 - FVC : FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF 0.2-1.2L, FEF 25-75%, FEF 75-85%, PEF, FEF 25%, FEF 50%, FEF 75%, FIVC, FEV6, PEFT, FET 100%, Código errado, Volume de extrapolação. - COPD : FEV1, FEV6, FEV1/FEV6, LFI, Classificação COPD. - SVC : SVC, TV, ERV, IRV, EC. - MVV : MVV, FB, TV. 	
APRESENTAÇÃO	Volume de Fluxo Gráfico Volume/Tempo Tabela dos valores calculados	
FAIXA DE MEDIÇÃO	Fluxo: 0 a ±14 L/s Volume: 0 a ±12 L	
MÉTODO DE MEDIÇÃO	Método da pressão diferencial.	
FÓRMULAS DE PREVISÃO	Morris-Polgar, Knudson-ITS, ECCS-Quanjer, Korea CJK, Pereira, GLI2012.	
TAXA DE AMOSTRAGEM	200 amostras por segundo.	
IMPEDÂNCIA DO FLUXO	< 0.2 mbar s/L em 12 L/s	
PRECISÃO DA MEDIÇÃO	-3~3 L (±0.09), em conformidade com ISO 26782, ISO 23747	

13.6 CLASSIFICAÇÃO ELÉTRICA

Classificação de acordo com IEC 60601-1	
Tino do protoção contra choque elétrico	Equipamento de Classe I
lipo de proteção contra choque electrico	Equipamento energizado internamente
Grau da protocão contra chaqua alátrica	Eletrodos: Parte Aplicada à prova de desfibrilação tipo CF.
Grad de proteção contra choque electrico	Módulo de Espirometria: Parte aplicada tipo B.
Classificação IP	IPXO
Modo de operação	Contínuo
Uso em ambiente rico em oxigênio	Não adequado

13.7 ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	10°C a 40°C
UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO	30% a 85%
PRESSÃO ATMOSFÉRICA DE OPERAÇÃO	700 a 1060 hPa
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	-20 a 60°C
UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	10 a 95%
PRESSÃO ATMOSFÉRICA DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	500 a 1060hPa



Atenção!

Não permita que o equipamento fique exposto à poeira ou tenha contato com líquidos.

Evite choques ou vibrações intensas.

Não deixe o equipamento exposto à luz solar direta.

Este equipamento passou por controles estritos da qualidade para assegurar a melhor instalação. Desta forma, recomendamos que o dispositivo não seja transportado ou movido sem a embalagem, para não ser danificado.

14. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Para manter o **Eletrocardiógrado CardioCare Q50/ Q70 Bionet** higienizado e evitar danos ou contaminação ao equipamento, utilize os métodos de limpeza e higienização recomendados neste manual. A garantia não cobre danos resultantes do uso de materiais (substâncias não autorizadas) que podem causar danos ao produto, mesmo durante o prazo de garantia.

NOTA
Verifique completamente a unidade principal e os eletrodos após a limpeza.
Não utilize um equipamento degradado ou danificado.

Recomendações para a rotina de limpeza:

• A unidade principal e os eletrodos devem ser limpos, pelo menos uma vez ao mês, com um pano macio umedecido com água morna para a manutenção da limpeza.



- Não utilize laca, etileno e líquidos ácidos.
- O cabo e os eletrodos devem ser mantidos limpos, sem manchas, protegidos da poeira, e devem ser limpos com um pano macio umedecido com água morna (40°C). Limpe com algodão absorvente embebido em álcool isopropílico pelo menos uma vez por semana, tomando-se sempre o cuidado de não molhar os conectores.
- Não mergulhe, em circunstância alguma, o equipamento e o cabo ECG em líquidos ou detergentes. Não insira qualquer tipo de líquidos dentro do equipamento e cabo ECG.
- Não deixe cair líquido sobre ou dentro do equipamento. Caso ocorra, desligue imediatamente o equipamento e entre em contato com a assistência técnica autorizada.
- Não tente esterilizar o equipamento por autoclave ou qualquer outra técnica de imersão em desinfetante.
- Sempre desligue e desconecte o equipamento da tomada de energia antes de iniciar a limpeza.
- Sempre que for conectar ou soltar os cabos, segure no conector, evitando que o cabo sofra esforço mecânico e quebre.
- Observar sempre a posição correta de encaixe do conector do cabo do paciente. O encaixe é feito exercendo-se leve pressão.

ΝΟΤΑ

- Se o equipamento estiver com sujidades visíveis ao final do procedimento de limpeza, é necessário repetir o procedimento descrito.

- Se o equipamento sofrer uma deterioração relevante, como corrosão, descoloração, rachaduras ou compressões, entre em contato com a Assistência Técnica.

15. MANUTENÇÃO

O **Eletrocardiógrafo Cardio Q50/ Cardio Q70 Bionet** não requer qualquer tipo de calibração por parte do usuário, mas como qualquer outro produto médico, o fabricante recomenda que o **Eletrocardiógrafo Cardio Q50/ Cardio Q70 Bionet** seja submetido à verificação regular e manutenção preventiva anual, com o objetivo de prolongar a vida útil de seu equipamento.

Se for verificado algum mau funcionamento do equipamento, contate a Assistência Técnica Autorizada.

15.1 Inspeção diária

Após cada utilização do equipamento verifique se os acessórios, ou o equipamento estão sujos ou contaminados. O equipamento pode ser limpo com um pano macio umedecido com álcool 70%, por favor, consulte a seção de Limpeza e Desinfecção.

Verifique sempre as condições de armazenamento do equipamento.

Se for verificado algum mau funcionamento do equipamento, contate a Assistência Técnica Autorizada.

15.2 Inspeção Periódica

Em comum com todos os equipamentos médicos, recomenda-se que se realize inspeção periódica de segurança elétrica e de calibração uma vez ao ano, como uma rotina de Manutenção Preventiva, mas se for verificado algum mau funcionamento do equipamento, a qualquer tempo, contate a Assistência Técnica Autorizada.



15.3 Manutenção Preventiva

Para assegurar uma maior confiabilidade do equipamento, o operador deve solicitar uma manutenção preventiva. A manutenção preventiva do equipamento tem periodicidade anual e deve ser executado por um serviço técnico treinado, conforme lista própria de verificações, incluindo os seguintes itens.

- Inspecionar o equipamento visualmente com relação à limpeza externa;
- > Verificar se existem rachaduras ou quebras no gabinete;
- Verificar falha de botões, teclado, travas e parafusos;
- > Avaliar os conectores, principalmente com relação à oxidação;
- Analisar o cabo paciente, e substituir se necessário;
- Analisar todos os acessórios e substituir se necessário;
- Verificar funcionamento da impressora;
- > Verificar clareza da impressão, limpar a cabeça térmica se necessário;
- Verificar configurações de filtros, ganhos, velocidades, ajustes de data/hora, e demais configurações de usuário e corrigir, se necessário;
- Verificar a calibração de ganho e velocidade;
- Verificar calibração de Frequência Cardíaca;
- > Avaliar a isolação elétrica do equipamento e do cabo paciente;
- Medida de correntes de fuga do gabinete para o Paciente;

16. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Papel Emperrado

Durante a impressão do exame, se o papel emperrar na impressora é necessário tomar as seguintes medidas:

- 1. Pressionar e segurar o botão "ESC" para encerrar a impressão.
- 2. Abrir a porta da impressora.
- 3. Remover cuidadosamente o papel emperrado.

Esse tipo de situação pode ocorrer se o papel não for colocado corretamente na impressora, ou ao destacar o papel incorretamente, danificando os papéis remanescentes.

• Bateria Baixa

Quando a bateria está baixa, um alerta sonoro é emitido e o ícone de bateria, localizado na parte superior direita da tela, é exibido intermitente no modo de alimentação da bateria. Neste momento, é necessário conectar o equipamento à energia CA.

• Ruído no Sinal de ECG

Se houver muitos ruídos no sinal de ECG, verifique se o filtro da energia CA está configurado. Caso o ruído persista, conecte a linha de aterramento ao eletrodo de aterramento do sistema. Não conecte a ligação terra a uma fonte de energia CA, mas sim, conecte a um metal da maca do paciente ou do edifício que o rodeia.

• Questões de Cibersegurança



Se o equipamento for furtado ou perdido, entre em contato, assim que possível, com a equipe do hospital ou com a Assistência Técnica Autorizada. Quando isso ocorre, o administrador de rede do hospital deve seguir algumas etapas para prevenir o acesso a rede hospitalar através do equipamento furtado.

Se uma ameaça à cibersegurança for detectada durante o uso do equipamento, desconecte imediatamente o equipamento da rede e entre em contato com a equipe do hospital ou com a Assistência Técnica Autorizada.

• Sensibilidade ao toque debilitada

Quando a sensibilidade ao toque na tela estiver debilitada, é necessário calibrar a tela. Para isso, acesse Configurações -> Sistema -> Geral -> Toque -> Calibração.

Caso a calibração esteja indisponível, reinicie o equipamento. Se ao iniciar o equipamento, a mensagem abaixo aparecer, pressione o botão "COPY" para prosseguir com a calibração da tela.





16.1 MENSAGENS DO SISTEMA

As seguintes mensagens do sistema podem ocorrer enquanto você está operando este sistema. Você pode ser obrigado a realizar alguma ação. Se você executar as ações recomendadas e a condição ainda permanecer, entre em contato com o pessoal de serviço autorizado.

ECG			
Mensagem do Sistema	Causa	Solução	
A data de nascimento	Quando é inserida uma data de	Insira a data de nascimento no formato	
não é válida.	nascimento inválida.	correto.	
Por favor, insira o ID do paciente.	Quando o ID do paciente não está registrado durante a execução do botão AUTO.	Insira o ID do paciente e nascimento relevantes em Informações do Paciente.	
Nenhum dado de ECG registrado!!!	Quando nenhum resultado de testes anteriores é registrado durante a execução do botão AUTO.	Examine o paciente novamente, ou verifique se há algum arquivo armazenado no menu Arquivo.	
Não suporta a velocidade de 100 mm/s.	Indica que a velocidade de 100mm/s não é suportada pela impressão em tempo real, conduzida pelo botão RHYTHM.	A velocidade de impressão em tempo real é suportada apenas até 50mm/s. Ajuste a velocidade de impressão e tente novamente.	
Falha no armazenamento.	Quando os dados são armazenados durante a execução do botão AUTO.	Se a memória estiver cheia, delete alguns arquivos. No registro de ECG de 10 segundos, apenas 500 arquivos podem ser armazenados.	
Falha na impressão.	Quando a impressão do exame falha durante a execução do botão AUTO.	Verifique o status do papel e tente novamente. Pressione o botão "COPY" para imprimir o mesmo resultado.	
Falha no envio.	Quando falha a transmissão de arquivos para o servidor durante a execução do botão AUTO.	Verifique o status da rede e tente novamente. Verifique a lista de falha de transmissões e reenvie.	
Falha em exportar.	Falha ao exportar um arquivo para a memória USB durante a execução do botão AUTO.	Verifique a memória USB e tente novamente.	
Processamento é cancelado.	Quando a operação é cancelada durante a execução do botão AUTO.		
Falha ao criar o exame.	Quando um erro ocorre no diagnóstico automático durante a execução do botão AUTO.	Verifique se o cabo paciente está em condições normais e se o sinal de ECG está claro, e então, tente novamente.	
Modo de estudo atual	Quando o arquivo de estudo para	LTECG não suporta formatos antigos.	



não suporta a exportação	enviar é definido com um	Ajuste para o formato suportado e teste		
de arquivos.	formato que não é suportado.	novamente.		
WORKLIST				
Mensagem do Sistema	Causa	Solução		
A data de nascimento	Quando é inserida uma data de	Insira a data de nascimento no formato		
não é válida.	nascimento inválida.	correto.		
Nenhum resultado	Quando não há dados de destino	Insira as condições de pesquisa		
encontrado.	para procurar.	corretamente.		
Por favor, verifique as informações sobre a modalidade.	Quando não existe uma lista correspondente para a modalidade da Worklist solicitada para o servidor PACS ao pressionar o botão "Atualizar".	Certifique-se de que a modalidade do servidor PACS e as configurações do equipamento são as mesmas, e tente novamente.		
Nenhuma Worklist.	Quando não existe uma worklist que tenha solicitado para o servidor PACS ao pressionar o botão "Atualizar".	Certifique-se de que o intervalo de dados no Worklist e do sistema de dados estão corretos, e tente novamente.		
Falha ao atualizar o Worklist.	Quando falha o Worklist é solicitada para o servidor PACS, ao ser conduzida pelo botão "Atualizar".	Verifique o status da rede ou as configurações do servidor do Worklist e tente novamente.		
Falha para remover arquivos.	Falha quando os arquivos selecionados são deletados.	Por favor, tente novamente. Cuidado ao deletar dados que não podem ser restaurados.		
Quando a operação em progresso é cancelada.				
ARQUIVO				
Mensagem do Sistema	Causa	Solução		
Por favor, altere a configuração do formato de exportação.	Quando lista de transmissões inclui arquivos em um formato não suportado.	Apenas os arquivos com formato suportado podem ser transferidos. Altere o formato atual por um suportado e tente novamente. LTECG não suporta formatos antigos.		
Nenhum resultado	Quando não há dados de destino	Insira as condições de pesquisa		
encontrado.	para procurar.	corretamente.		
Falha ao imprimir.	Quando a impressão falha.	Verifique o status do papel e tente novamente.		
Falha ao enviar.	Quando a transferência falha.	Verifique o status da rede ou das configurações do servidor do Worklist e tente novamente. Verifique a lista de		



		transmissões falhadas e tente
		novamente.
	Falha ao exportar um arquivo	Verifique a memória USB e tente
Faina ao exportar.	para a memória USB.	novamente.
	Se ocorrer uma falha ao copiar os	
Falha ao importar	arquivos armazenados na	Verifique a memória USB e tente
Failla ao illiportar.	memória USB para o	novamente.
	equipamento.	
	Quando qualquer arquivo	Verifique o formato do arquivo
Este formato de arquivo	armazenado na memória USB	armazonado na momória LISP o tonto
não pode ser importado.	não pode ser copiado para o	
	equipamento.	novamente.
		Selecione os arquivos para deletar e
Falha nara remover	Falha ao deletar os arquivos	tente novamente. Cuidado ao deletar
	Tania ao deletar os arquivos.	arquivos que não podem ser
		restaurados.
Estudo não suportado	Quando a pré-visualização do	Certifique-se de que o arquivo está
	arquivo não é suportada.	armazenado corretamente.
Anós conectar o	A memória USB não está	
armazenamento tente	conectada ou está defeituosa	Verifique se a memória USB está intacta,
novamento	quando os arquivos são	conecte-a bem e tente novamente.
novamente.	exportados para ela.	
A velocidade de pré-	Informa que na pré-visualização	
visualização é fixada em	de ECG de longa duração, o	Valores fixos são anenas observados na
"Velocidade".	ganho e a velocidade são exibidos	tela de pré-visualização. A impressão é
A pré-visualização do	com valores fixos	feita de acordo com os valores definidos
ganho é fixada em	independentemente das	
"Ganho".	configurações.	
A velocidade de pré-	Informa que na pré-visualização a	Os valores fixados são apenas
visualização é fixada em	velocidade é fixada em 25mm/s	observados na tela de pré-visualização. A
25mm/s	independentemente da	impressão é feita de acordo com os
25111175.	configuração.	valores definidos.
LISTA DE ESPERA		
Mensagem do Sistema		
	Causa	Solução
Por favor, altere a	Causa Quando a lista de transmissões	Solução Apenas os arquivos com formato
Por favor, altere a configuração do formato	Causa Quando a lista de transmissões inclui arguivos em um formato	Solução Apenas os arquivos com formato adequado podem ser transferidos. Altere
Por favor, altere a configuração do formato de exportacão.	Causa Quando a lista de transmissões inclui arquivos em um formato inadeguado.	Solução Apenas os arquivos com formato adequado podem ser transferidos. Altere o formato e tente novamente. LTECG
Por favor, altere a configuração do formato de exportação.	Causa Quando a lista de transmissões inclui arquivos em um formato inadequado.	Solução Apenas os arquivos com formato adequado podem ser transferidos. Altere o formato e tente novamente. LTECG não suporta formatos antigos.
Por favor, altere a configuração do formato de exportação.	Causa Quando a lista de transmissões inclui arquivos em um formato inadequado. Quando falha a transmissão da	Solução Apenas os arquivos com formato adequado podem ser transferidos. Altere o formato e tente novamente. LTECG não suporta formatos antigos. Verifique o status da rede ou as
Por favor, altere a configuração do formato de exportação. Falha para enviar.	CausaQuando a lista de transmissõesinclui arquivos em um formatoinadequado.Quando falha a transmissão dalista de transmissões falhas (Lista	Solução Apenas os arquivos com formato adequado podem ser transferidos. Altere o formato e tente novamente. LTECG não suporta formatos antigos. Verifique o status da rede ou as configurações do Worklist e servidor.



		Selecione os arquivos para deletar e	
		tente novamente. Quando os dados são	
	Falha ao deletar dados da lista de	deletados da lista de transmissões	
Falha para remover.	transmissões falhas (Lista de	falhas, os dados são deletados apenas	
	Espera).	desta lista, permanecendo na lista de	
		arquivos que gerencia os arquivos	
		armazenados.	
	Quando a operação é finalizada		
Completa.	com sucesso.		
	Quando a operação em progresso		
Cancelada.	é cancelada.		
CONFIGURAÇÕES	<u>I</u>	0	
Mensagem do Sistema	Causa	Solução	
Não é possível alterar a			
data e hora atual como			
data e hora anteriores ao	Quando o horário inserido é		
"Horário mínimo"	anterior ao horário mínimo.	insira o norario corretamente.	
Por favor, tente			
novamente.			
Não é possível alterar a			
data e hora atual como			
data e hora posterior ao	Quando o horário inserido é		
"Horário Máximo" superior ao horário máximo.			
Por favor, tente			
novamente.			
Por favor, pressione uma			
vez em cada uma das		Clique em "Fechar" ou espere 5	
marcas exibidas na		segundos para a mensagem expirar	
próxima tela.	Quando a calibração é	automaticamente. Quando a janela	
Essa caixa de mensagem	inicializada.	fechar, selecione o ponteiro de	
expira após 5 segundos,		calibração (X) com a caneta calibradora,	
caso não seja possível		seguindo as instruções.	
fechá-la.			
	Quando a placa LAN sem fios não		
Por favor, verifique o Wi-	foi detectada ou quando a rede	Varifique a placa LAN com fior	
Fi do dispositivo.	sem fio foi configurada	verifique a placa LAN sem flos.	
	incorretamente.		
Por favor tente	Quando um erro ocorre ao obter	Verifique a placa LAN sem fios ou as	
novamente mais tardo	a lista de ponto de acesso na	configurações da rede	
	rede sem fios.	comgulações da lede.	
Insira a senha.	Quando não foi inserida a senha	Insira corretamente uma senha de	



	de segurança ao conectar-se a	segurança do ponto de acesso.	
	um ponto de acesso que requer		
	autenticação.		
	Quando um endereço IP é		
IP da rede inválido. inválido.		insira corretamente um endereço IP.	
Máscara de sub rede	Quando uma máscara de sub	Insira corretamente uma máscara de sub	
inválida.	rede é inválida.	rede.	
IP do gateway inválido	Quando o endereço IP do	Insira corretamente o endereço IP do	
in do gateway invalido.	gateway é inválido.	gateway.	
	Aparece nas configurações do		
Ping cancelado.	servidor se for cancelado o teste		
	de conexão com o servidor na		
	tela de configurações.		
Falha no Ping	Quando falha o teste de conexão	Verifique o IP do servidor ou status da	
	com o servidor.	rede, e tente novamente.	
Ping bem-sucedido.	Quando o teste de conexão do		
	servidor é bem-sucedido.		
IP do Servidor inválido	Quando o endereço do IP do	Insira corretamente o endereco IP	
	servidor é inválido.		
Bem-sucedido	Quando o teste de conexão ao		
	servidor PACS é bem-sucedido.		
Falha	Quando falha o teste de conexão	Verifique o IP do servidor ou o status da	
	ao servidor PACS.	rede, e tente novamente.	
IP do Worklist do servidor	Quando o endereço IP do	Insira corretamente o endereco IP do	
PACS inválido.	Worklist do servidor PACS é	Worklist do servidor.	
	inválido.		
IP do armazenamento do	Quando o endereço IP do	Insira corretamente o endereco IP do	
servidor PACS inválido.	armazenamento do servidor	servidor de armazenamento	
	PACS é inválido.		
Senha incorreta. Por favor.	Quando a senha está incorreta	Insira corretamente a senha de	
digite novamente	em um menu que requer	segurança	
	autenticação.		
A nova senha e a	Ouando a nova senha e a		
confirmação da senha	confirmação da senha não	Insira corretamente uma nova senha	
estão diferentes. Por	coincidem		
favor, digite novamente.			
A nova senha ou a	Ocorre guando o campo da nova		
confirmação da senha	senha ou da confirmação da	Insira corretamente uma nova senha	
estão em branco. Por	senha está em branco		
favor, digite novamente.			
O sistema alterou a senha	Indica que a senha de segurança	Salve a senha alterada.	



do usuário com sucesso.	foi alterada com sucesso.		
	Ao inicializar todas as		
	configurações para o modo		
O sistema é colocado para	predefinido da fábrica. Indica que	Cuidado, a inicialização das	
a predefinição da fábrica.	todas as configurações foram	configurações não pode ser restaurada.	
	restauradas.		
	Quando os arguivos no		
	equipamento são deletados		
O sistema deletou todos	completamente	Cuidado, a inicialização das	
os dados.	Indica que todos os arquivos	configurações não pode ser restaurada.	
	foram deletados		
Nenhum software de	Quando o software de		
atualização foi	atualização não é encontrado na	Armazene o software de atualização na	
encontrado	memória LISB	memória USB.	
	Indica que pão eviste uma licence		
Nenhuma licença de	do softwaro rogistrada guando	Armazene o registro da licença do	
software foi encontrada.		software na memória USB.	
"НН:НН:НН:НН:НН:НН".	Quando o endereço MAC esta	Insira um endereço MAC válido.	
Endereço MAC já existe.	Quando o endereço MAC esta	Insira um endereço MAC válido.	
O sistema escreveu o		Como o endereço MAC não pode ser	
O sistema escreveu o endereço MAC com	Indica que o endereço MAC está	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o	
O sistema escreveu o endereço MAC com sucesso.	Indica que o endereço MAC está registrado.	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o endereço válido.	
O sistema escreveu o endereço MAC com sucesso.	Indica que o endereço MAC está registrado.	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o endereço válido.	
O sistema escreveu o endereço MAC com sucesso. OUTROS	Indica que o endereço MAC está registrado.	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o endereço válido.	
O sistema escreveu o endereço MAC com sucesso. OUTROS Mensagem do Sistema	Indica que o endereço MAC está registrado.	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o endereço válido. Solução	
O sistema escreveu o endereço MAC com sucesso. OUTROS Mensagem do Sistema Armazenar dados e	Indica que o endereço MAC está registrado. Causa Indica que o equipamento será	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o endereço válido. Solução Aguarde por determinado período até o	
O sistema escreveu o endereço MAC com sucesso. OUTROS Mensagem do Sistema Armazenar dados e desligar	Indica que o endereço MAC está registrado. Causa Indica que o equipamento será desligado quando os dados e	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o endereço válido. Solução Aguarde por determinado período até o equipamento ligar.	
O sistema escreveu o endereço MAC com sucesso. OUTROS Mensagem do Sistema Armazenar dados e desligar	Indica que o endereço MAC está registrado. Causa Indica que o equipamento será desligado quando os dados e configurações são armazenados.	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o endereço válido. Solução Aguarde por determinado período até o equipamento ligar.	
O sistema escreveu o endereço MAC com sucesso. OUTROS Mensagem do Sistema Armazenar dados e desligar O horário foi restaurado.	Indica que o endereço MAC está registrado. Causa Indica que o equipamento será desligado quando os dados e configurações são armazenados. Aparece quando a bateria está	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o endereço válido. Solução Aguarde por determinado período até o equipamento ligar. Por favor, entre em contato com a	
O sistema escreveu o endereço MAC com sucesso. OUTROS Mensagem do Sistema Armazenar dados e desligar O horário foi restaurado. Por favor, verifique a	Indica que o endereço MAC está registrado. Causa Indica que o equipamento será desligado quando os dados e configurações são armazenados. Aparece quando a bateria está descarregada. A data é exibida	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o endereço válido. Solução Aguarde por determinado período até o equipamento ligar. Por favor, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada para	
O sistema escreveu o endereço MAC com sucesso. OUTROS Mensagem do Sistema Armazenar dados e desligar O horário foi restaurado. Por favor, verifique a bateria.	Indica que o endereço MAC está registrado. Causa Indica que o equipamento será desligado quando os dados e configurações são armazenados. Aparece quando a bateria está descarregada. A data é exibida no equipamento como 2000-01-	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o endereço válido. Solução Aguarde por determinado período até o equipamento ligar. Por favor, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada para substituir a bateria interna.	
O sistema escreveu o endereço MAC com sucesso. OUTROS Mensagem do Sistema Armazenar dados e desligar O horário foi restaurado. Por favor, verifique a bateria.	Indica que o endereço MAC está registrado. Causa Indica que o equipamento será desligado quando os dados e configurações são armazenados. Aparece quando a bateria está descarregada. A data é exibida no equipamento como 2000-01- 01.	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o endereço válido. Solução Aguarde por determinado período até o equipamento ligar. Por favor, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada para substituir a bateria interna.	
O sistema escreveu o endereço MAC com sucesso. OUTROS Mensagem do Sistema Armazenar dados e desligar O horário foi restaurado. Por favor, verifique a bateria.	Indica que o endereço MAC está registrado. Causa Indica que o equipamento será desligado quando os dados e configurações são armazenados. Aparece quando a bateria está descarregada. A data é exibida no equipamento como 2000-01- 01. Quando a memória USB anexada	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o endereço válido. Solução Aguarde por determinado período até o equipamento ligar. Por favor, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada para substituir a bateria interna.	
O sistema escreveu o endereço MAC com sucesso. OUTROS Mensagem do Sistema Armazenar dados e desligar O horário foi restaurado. Por favor, verifique a bateria. USB irreconhecível.	Indica que o endereço MAC está registrado. Causa Indica que o equipamento será desligado quando os dados e configurações são armazenados. Aparece quando a bateria está descarregada. A data é exibida no equipamento como 2000-01- 01. Quando a memória USB anexada não é reconhecida pelo	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o endereço válido. Solução Aguarde por determinado período até o equipamento ligar. Por favor, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada para substituir a bateria interna. Certifique-se de que a memória USB está intacta. O equipamento apenas suporta	
O sistema escreveu o endereço MAC com sucesso. OUTROS Mensagem do Sistema Armazenar dados e desligar O horário foi restaurado. Por favor, verifique a bateria. USB irreconhecível.	Indica que o endereço MAC está registrado. Causa Indica que o equipamento será desligado quando os dados e configurações são armazenados. Aparece quando a bateria está descarregada. A data é exibida no equipamento como 2000-01- 01. Quando a memória USB anexada não é reconhecida pelo equipamento.	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o endereço válido. Solução Aguarde por determinado período até o equipamento ligar. Por favor, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada para substituir a bateria interna. Certifique-se de que a memória USB está intacta. O equipamento apenas suporta arquivos em formato FAT32.	
O sistema escreveu o endereço MAC com sucesso. OUTROS Mensagem do Sistema Armazenar dados e desligar O horário foi restaurado. Por favor, verifique a bateria. USB irreconhecível.	Indica que o endereço MAC está registrado. Causa Indica que o equipamento será desligado quando os dados e configurações são armazenados. Aparece quando a bateria está descarregada. A data é exibida no equipamento como 2000-01- 01. Quando a memória USB anexada não é reconhecida pelo equipamento. Quando ocorre uma sequência	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o endereço válido. Solução Aguarde por determinado período até o equipamento ligar. Por favor, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada para substituir a bateria interna. Certifique-se de que a memória USB está intacta. O equipamento apenas suporta arquivos em formato FAT32.	
O sistema escreveu o endereço MAC com sucesso. OUTROS Mensagem do Sistema Armazenar dados e desligar O horário foi restaurado. Por favor, verifique a bateria. USB irreconhecível. Ocorreu uma exceção.	Indica que o endereço MAC está registrado. Causa Indica que o equipamento será desligado quando os dados e configurações são armazenados. Aparece quando a bateria está descarregada. A data é exibida no equipamento como 2000-01- 01. Quando a memória USB anexada não é reconhecida pelo equipamento. Quando ocorre uma sequência de erros na memória USB	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o endereço válido. Solução Aguarde por determinado período até o equipamento ligar. Por favor, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada para substituir a bateria interna. Certifique-se de que a memória USB está intacta. O equipamento apenas suporta arquivos em formato FAT32. Certifique-se de que a memória USB está	
O sistema escreveu o endereço MAC com sucesso. OUTROS Mensagem do Sistema Armazenar dados e desligar O horário foi restaurado. Por favor, verifique a bateria. USB irreconhecível. Ocorreu uma exceção.	Indica que o endereço MAC está registrado. Causa Indica que o equipamento será desligado quando os dados e configurações são armazenados. Aparece quando a bateria está descarregada. A data é exibida no equipamento como 2000-01- 01. Quando a memória USB anexada não é reconhecida pelo equipamento. Quando ocorre uma sequência de erros na memória USB anexada ou quando há falhas.	Como o endereço MAC não pode ser alterado, verifique com atenção o endereço válido. Solução Aguarde por determinado período até o equipamento ligar. Por favor, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada para substituir a bateria interna. Certifique-se de que a memória USB está intacta. O equipamento apenas suporta arquivos em formato FAT32. Certifique-se de que a memória USB está intacta.	



suportados.	não suportado é conectado.	intacta.
Verifique o equipamento.	Quando ocorre um problema com a memória USB conectada.	Certifique-se de que a memória USB está intacta.
Bateria baixa. Por favor, conecte a uma fonte de alimentação externa.	Quando a bateria é descarregada.	Conecte a uma fonte de alimentação até carregar completamente.

17. GARANTIA

Garantimos que o produto quando novo está isento de defeitos originais de material ou mão-de-obra e funciona segundo as especificações do fabricante sob condições normais de uso e serviço. O período de garantia legal do equipamento total é de:

- ✓ 1 ano para a unidade principal (equipamento Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet), (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)
- ✓ 6 meses para todos os acessórios, incluindo bateria, cabos externos e sensores (3 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor), tendo início na data de compra do produto. Na eventualidade de uma avaria ou falha dentro do período de garantia, o cliente deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada e informar o produto, o número de lote, a data de compra e uma breve explicação do defeito identificado. A obrigação do fabricante ou distribuidor autorizado limita-se ao reparo ou substituição dos componentes que o mesmo considerar como defeituosos dentro do período de garantia. Essas garantia são atribuídas ao comprador original e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros. Essa garantia não se aplica a danos ou defeitos considerados terem sido causados por negligência, imprudência e/ou imperícia de quaisquer naturezas; abrangendo, mas não se limitando ao uso indevido, uso com acessórios não recomendados, acidente (inclusive danos de transporte), defeitos por calamidades naturais, manutenção inadequada, modificação ou reparo por outras pessoas além dos técnicos autorizados.

18. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

Consulte o nosso Suporte Técnico sobre quaisquer dúvidas sobre o funcionamento ou operação do dispositivo, bem como reparos ou manutenção corretiva que venham ser necessárias.

Consulte o nosso Suporte Técnico e Assistências Técnicas Autorizadas:

Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.

R: Júlio Bartolomeu Taborda Luiz, 270 – Bairro: Atuba – CEP 82600-070 – Curitiba, PR.

Tel.: (41) 2102-8344

E-mail: Suporte Técnico: <u>suporte@macrosul.com</u>

Serviço de Atendimento ao Cliente: sac@macrosul.com

19. PRECAUÇÕES, CUIDADOS, ADVERTÊNCIAS E CONTRAINDICAÇÕES

ADVERTÊNCIA

O sinal de Advertência informa que pode causar séria injúria ou morte ao paciente, danos ao equipamento e perdas materiais se a advertência for desobedecida.

CUIDADO

O sinal de Cuidado informa que pode não causar perigos à vida, mas a desobediência do sinal de 'Cuidado' pode causar injúria.

NOTA

O sinal de Nota notifica o usuário sobre conteúdos importantes relativos à instalação, uso e manutenção, mas não sobre perigos.

19.1 ADVERTÊNCIAS

- O fabricante ou o representante não tem responsabilidade por qualquer tipo de dano ou avaria causado pelo emprego errado e pela falha ao manter o equipamento.

- Evite colocar o equipamento em uma área exposto à umidade.

- Não manuseie o equipamento com as mãos molhadas.

- Evite a exposição do equipamento à luz solar direta ou aproximá-lo de aquecedores elétricos.

- Evite colocar o produto em áreas onde há grande variação na temperatura, umidade excessiva, problemas de ventilação ou então locais que causem choques ou vibrações excessivas.

- Evite colocar o equipamento em áreas onde são armazenadas substâncias químicas ou onde exista o risco de vazamento de gás.

- Evite ambientes empoeirados e especialmente a entrada de sujidades e materiais metálicos no equipamento.

- Não é permitido realizar modificações neste equipamento, pois podem comprometer a segurança do produto. O fabricante/ representante não tem responsabilidade sobre equipamentos modificados ou quebrados por uso incorreto.

- Desligue o equipamento quando não estiver completamente instalado. Caso contrário, o equipamento pode ser danificado.

- Certifique-se que a tensão é apropriada para o uso (100-240V AC).

- Este equipamento deve ser aterrado para evitar choques elétricos.

- Tenha certeza de que todos os cabos estão firmemente fixados antes de iniciar o procedimento.

- Certifique-se que sua tomada de energia possua aterramento elétrico, caso contrário pode resultar em interferência.

- O equipamento não deve ser colocado nas proximidades de geradores elétricos, Raio-X e instrumento transmissor que possam gerar interferências elétricas durante operação, podendo causar resultados incorretos.

- Não conecte o **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet** em uma tomada junto a outros equipamentos. Usar a mesma fonte de energia com outros instrumentos elétricos pode causar interferências e resultados incorretos.

- Não utilize este equipamento na presença de anestésicos inflamáveis e solventes.

- Não submeta o equipamento a ambientes de ressonância magnética, pois o dispositivo pode apresentar um risco de ferimento por projétil devido a presença de materiais ferromagnéticos que podem ser atraídos



pelos equipamentos de ressonância. Além disso, pode causar lesões térmicas e queimaduras no paciente, por conta da presença de componentes metálicos no equipamento que podem superaquecer durante um exame de ressonância. Ainda, a imagem obtida da ressonância pode ser afetada com artefatos gerados pelo equipamento.

- O uso inadequado do equipamento pode causar choques elétricos, siga estritamente as orientações presentes nesse manual.

- O equipamento pode não funcionar corretamente quando submetido a ambientes com forte campo magnético e de radiofrequência gerados pelos equipamentos de ressonância.

- Não permita a entrada de líquidos no equipamento, para evitar choques elétricos ou funcionamento incorreto. Caso, acidentalmente, o equipamento entre em contato com soluções aquosas, entre em contato com a Assistência técnica autorizada, antes de realizar o exame.

- Caso a integridade do aterramento for duvidosa, utilize a bateria do próprio equipamento como fonte de alimentação.

- Instale o cabo de ECG de maneira a impedir que o paciente se enrosque.

- O uso do equipamento adjacente a outros dispositivos deve ser evitado, visto que, pode resultar em leituras incorretas. Se o uso for inevitável, os equipamentos em questão devem ser observados durante o uso para verificar se estão funcionando adequadamente.

- Para desconectar o equipamento da fonte de alimentação, primeiramente remova o cabo da tomada para posteriormente desconectar o cabo do equipamento. Caso contrário, há o risco das partes metálicas inadvertidamente inseridas na tomada do cabo de alimentação entrarem em contato com a tensão de rede.

- Durante o teste ergométrico (teste de esforço), evite mudanças bruscas da velocidade e/ou inclinação da esteira

- Durante o procedimento de desfibrilação, evite contato com o paciente, para evitar sérias injúrias ou morte.

- Equipamentos de comunicação por radiofrequência portáteis (incluindo cabos de antena e antenas externas) devem estar a uma distância de no mínimo 30 centímetros de qualquer parte do equipamento, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, pode resultar na redução do desempenho do equipamento.

- Use apenas os acessórios complementares fornecidos pela Bionet. Caso contrário o usuário e os pacientes podem estar expostos a perigo.

- O uso de acessórios, transdutores e cabos não especificados ou fornecidos pelo fabricante pode aumentar a emissão eletromagnética ou reduzir a suscetibilidade eletromagnética, causando um funcionamento inadequado do equipamento.

- Equipamentos não médicos não devem ser utilizados no ambiente em que o paciente é submetido ao exame ou em qualquer área onde possa ocorrer um contato intencional ou não intencional entre o paciente e as partes do sistema.

- A fim de evitar choques elétricos, não desmonte o equipamento. Essa ação sobre o equipamento deve ser realizada apenas pela Assistência Técnica Autorizada.

- Sempre ponderar sobre a somatória das correntes de fuga, favor verificar se os dispositivos auxiliares são qualificados pela IEC 60601-1, ou consulte o engenheiro clínico do hospital.

- Dispositivos só devem ser interligados entre si ou com partes do sistema quando isto tenha sido determinado por pessoas qualificadas, assegurando que não há nenhum perigo ao paciente, ao operador ou ao ambiente. Nos casos em que houver qualquer dúvida referente à segurança dos dispositivos conectados, o usuário deve contatar o Representante Autorizado para o uso apropriado. Em todos os casos, a segurança e o desempenho devem ser verificados de acordo com as instruções do fabricante e em conformidade com as normas para sistemas IEC 60601-1-1/EN 60601-1-1.

- Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida pelo fabricante, caso contrário, o uso de outras fontes pode causar danos irreparáveis ao equipamento e invalidar sua garantia.



19.2 CUIDADOS

- Não utilize o **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet** em combinação com qualquer equipamento Eletrocirúrgico (ESU).

- As partes e acessórios utilizados devem estar em conformidade com os requisitos aplicáveis dos padrões de segurança IEC 60601, e /ou a configuração do sistema deve reunir os requisitos do padrão de sistemas médicos elétricos.

- Para garantir a segurança do paciente, utilize apenas partes e acessórios fabricados ou recomendados pela Bionet.

- Caso o equipamento seja equipado com uma bateria interna opcional e não for utilizado por um período que excede 6 meses, remova a bateria.

- Antes de instalar o equipamento certifique-se de sua segurança e eficácia.

- O bocal descartável (para espirometria) é indicado apenas para uso em um único paciente. Assim, sua reutilização é proibida, visto que, pode ocasionar contaminação cruzada e redução do desempenho do equipamento.

- No final do ciclo de vida útil, o equipamento em conjunto com seus acessórios, devem ser descartados conforme as diretrizes locais.

- O equipamento é destinado para uso em emergências, e, portanto, não deve ser exposto a temperaturas baixas durante seu armazenamento e transporte, a fim de evitar a condensação no local do exame. Caso seja submetido a estas condições, é necessário aguardar até a vaporização total da umidade antes de manusear o equipamento.

- Para evitar o risco de choques elétricos, não remova o envoltório do equipamento. Esse serviço em questão deve ser realizado apenas por profissionais qualificados.

- Apenas profissionais da saúde com treinamento adequado podem manusear propriamente o equipamento.

- Antes de conectar o equipamento à fonte de alimentação, verifique se as faixas de voltagem e frequência da fonte de alimentação são equivalentes as indicadas na etiqueta do produto. Caso as especificações sejam diferentes, não conecte o equipamento a está fonte.

- Este equipamento é adequado para conexão à rede pública, como definido na norma CISPR 11.

- Equipamentos conectados ao sistema de ECG e ao ambiente do paciente devem ser energizados por uma fonte de alimentação com isolamento ou devem ser equipamentos isolados do ponto de vista médico. Já equipamentos energizados por uma fonte de alimentação sem isolamento, pode resultar em correntes de fuga dos chassis que excedem os níveis de segurança. A corrente de fuga dos chassis gerada pelos acessórios ou equipamentos conectados a uma tomada sem isolamento pode ser adicionada a corrente de fuga do sistema ECG.

- Este equipamento não contém peças que podem ser reparadas pelo próprio usuário. Para esse tipo de serviço, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

- Este equipamento não foi desenvolvido como produto estéril. Desta forma, siga as orientações de limpeza e desinfecção contidas neste manual.

- Durante a espirometria, não permita que o paciente bloqueie o bocal com a língua ou dentes. Ações como cuspir e tossir durante o exame, podem resultar em leituras incorretas da função pulmonar.

- Todos os padrões da espirometria recomendam verificar diariamente a precisão do equipamento de medição com a seringa 3L, para validar o produto.

- A precisão da espirometria deve sempre ser verificada após a limpeza, desinstalação do espirômetro, após o ajuste de calibração ou se o produto sofrer algum tipo de choque mecânico.

- Não realize os procedimentos de manutenção durante o exame.



19.3 NOTAS

- O resultado da análise fornecidos através do equipamento devem ser confirmados por um profissional da saúde qualificado.

- As emissões características do equipamento o tornam adequado para uso em áreas industriais e hospitalares (CISPR 11 classe A). Se utilizado em ambiente residencial (para os quais a norma CISPR 11 classe B é normalmente exigida), o equipamento pode não oferecer proteção adequada aos serviços de comunicação por radiofrequência. O usuário pode precisar de medidas mitigadoras, como realocar o equipamento.

19.4 CONTRAINDICAÇÕES

Não existem contraindicações absolutas para realizar um eletrocardiograma, além da recusa do paciente. Alguns pacientes podem ter alergia, ou geralmente, sensibilidade ao adesivo usado para afixar os eletrodos. Nestes casos, as alternativas hipoalergênicas estão disponíveis em vários fabricantes.

Caso o paciente tenha alguma lesão epitelial extensa, queimaduras ou outras condições na área em que os eletrodos são posicionados, será mais dificultoso obter um sinal preciso de ECG. Nestes casos, pode-se considerar um posicionamento alternativo para o eletrodo ou outro método de monitoramento cardíaco.

Em pacientes com implante de dispositivos elétricos, como marca-passo ou desfibriladores, são exigidas precauções especiais durante o procedimento de ECG, para evitar interferência com as funções do dispositivo implantado.

Pacientes extremamente agitados e ansiosos, podem afetar a obtenção de um registro preciso de ECG devido ao movimento. Neste caso, medidas calmantes ou métodos alternativos de monitoramento deverão serem considerados.

O exame de espirometria é considerado seguro e raramente provoca complicações no paciente. No entanto, ocasionalmente, a espirometria pode causar efeitos adversos de rápida recuperação em determinados pacientes, como tontura, desmaios, tremores, náusea e fadiga. Diante disso, há algumas contraindicações para este exame, como pacientes que acabaram de realizar um procedimento cirúrgico (cardíaco, toráxico, gástrico ou na região ocular), pois a pressão provocada pelo teste pode afetar na recuperação cirúrgica. Além disso, pacientes com angina instável, hipertensão não controlada, quadro recente de infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral, são contraindicados para realizar o exame de espirometria.

20. CICLO DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO

O ciclo de vida útil é definido como a expectativa de durabilidade de um produto em que o mesmo pode ser utilizado com segurança para a finalidade de uso, desde que observadas e respeitadas as instruções de uso, manutenções, reparos e substituições regulares de peças e partes que apresentarem falha, conforme determinados pelo fabricante. A determinação da vida útil obedece a limites de qualidade, segurança e eficácia e reflete o tempo máximo que o fabricante garante o fornecimento de peças e assistência técnica ao produto, nos termos da lei incluindo o Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com o Arquivo de Gerenciamento de Risco do produto, determinado pelo fabricante, o ciclo de vida útil do **Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet** é estimado em 6 anos.



Ao final do ciclo de vida útil do equipamento, descarte-o adequadamente. Todo equipamento elétrico e eletrônico não deve ser tratado e descartado como lixo comum. Todo equipamento elétrico e eletrônico deve ser descartado separadamente através de coleta de acordo com os regulamentos locais de sua região ou de acordo com o Programa de Gerenciamento de Resíduos de sua instituição.

Procure o centro de coleta de lixo eletrônico mais próximo de sua região.

O descarte correto do equipamento previne potenciais danos para o meio ambiente e para a saúde humana.



21. CONFORMIDADES REGULATÓRIAS

- IEC 60601-1: Equipamento eletromédicos Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
- IEC 60601-1-2: Equipamento eletromédicos Requisitos gerais para segurança e desempenho do equipamento Norma Colateral: Compatibilidade eletromagnética- Requisitos e testes.
- IEC 60601-1-6 Equipamento eletromédicos Requisitos gerais para segurança básica e
- desempenho essencial Norma colateral: Usabilidade.
- IEC 60601-1-9 Equipamento eletromédicos Requisitos gerais para segurança básica e
- desempenho essencial Norma colateral: Prescrições para um projeto eco responsável.
- IEC 60601-2-25 Equipamento eletromédico Requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiógrafos.
- IEC 62366 Produtos para a saúde Aplicação da engenharia de usabilidade a
- produtos para a saúde.
- IEC 62304 Software para dispositivos médicos Processos de ciclo de vida de software.
- ISO 10993 Avaliação Biológica de Produtos para a Saúde (Biocompatibilidade).
- ISO 14971 Aplicação do Gerenciamento de Risco para Produtos Médicos.
- ISO 13485 Sistema de Gestão da Qualidade para Produtos Médicos.
- ISO 15223-1 Produtos para a Saúde Símbolos a serem utilizados em rótulos, etiquetas e informações a serem fornecidas Parte 01: Requisitos Gerais.
- ISO 26782 Equipamento Respiratório e de Anestesia Espirômetros destinados à medição do volume expiratório forçado no tempo em humanos.
- ISO 23747 Equipamento Anestésico e Respiratório Medidores de Pico de fluxo expiratório para a avaliação de função pulmonar em humanos com respiração espontânea.
- Portaria INMETRO nº 384, de 18 de dezembro de 2020 Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária.
- RDC ANVISA nº 549, de 30 de agosto de 2021 Dispõe sobre os procedimentos para certificação compulsória dos equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária.
- INSTRUÇÃO NORMATIVA ANVISA nº 49, de 22 de novembro de 2019 Aprova a lista de Normas Técnicas para a certificação de conformidade dos equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária.
- RDC ANVISA nº 751, de 15 de setembro de 2022- Define as regras de classificação de risco de dispositivos médicos, os requisitos de rotulagem e de instruções de uso, e os procedimentos para notificação, registro, alteração, revalidação e cancelamento de notificação ou registro de dispositivos médicos.
- RDC ANVISA nº 423, de 16 de setembro de 2020 Dispõe sobre a extinção do regime de cadastro e migração dos dispositivos médicos de classe de risco II para o regime de notificação.
- RDC ANVISA nº 665, de 30 de março de 2022 Aprova o regulamento técnico de Boas Práticas de Fabricação de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso in vitro e dá outras providências.

22. APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO

22.1 PARTES E ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 01 Eletrocardiógrafo CardioCare Bionet Q50 ou Q70
- 01 Cabo paciente 10 vias padrão IEC
- 01 Conjunto de clipes de membros padrão IEC Adulto
- 01 Conjunto de peras precordiais livres de látex Adulto
- 01 Pacote de Papel termossensível Z-Fold
- 01 Cabo de força
- 01 Adaptador USB Wireless TP-LINK (Modelo: TL-WN725N)

22.2 PARTES E ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Bateria recarregável Li-ion
- Módulo de impressora
- Papel termossensível Z-Fold
- Módulo de espirometria
- Bocal descartável para espirometria
- Clipe para nariz
- Adaptador para o bocal
- Guia de diagnóstico
- Caixa contendo 100 unidades de bocais descartáveis
- Filtro PFT
- Seringa calibradora de 3 litros
- Conector de espirometria

22.3 OUTROS OPCIONAIS

- Software opcional para conexão com impressoras externas que operam em rede, utilizando rede sem fio.

- Software opcional para integração através do protocolo HL7.

23. SIMBOLOGIA

23.1 SIMBOLOGIA DO EQUIPAMENTO

SÍMBOLOS	CONTEÚDO
	ATENÇÃO!
	Consulte as instruções para uso.
	Siga as instruções de uso.
┤♥	Protegido contra desfibrilação - tipo CF PARTE APLICADA.
Ŕ	Tipo B - PARTE APLICADA.
2	Potência em circuito CA.
	Fusível.

	O condutor fornece uma conexão entre o equipamento e a barra de	
\bigtriangledown	barramento de equalização de potencial da instalação elétrica.	
$\sim h \sim$	Conector do cabo paciente ECG.	
•	Conector USB.	
Segurança	Equipamento Eletromédico em Conformidade Certificada pelo INMETRO.	
A	Conector de espirometria.	
	Conector de rede local (LAN).	
Ċ	Ligar/ Desligar.	
(+ -	Indicador de operação da bateria.	
-	Indicador de conexão de energia CA.	
	Dados do fabricante.	
BRREP	Informações do Representante Autorizado no Brasil.	
X	Equipamento Eletromédico: O equipamento deve ser descartado adequadamente de acordo com os regulamentos locais para descarte de lixo eletrônico. Procure o centro de coleta mais próximo de sua região.	

23.2 SIMBOLOGIA DA EMBALAGEM

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Material reciclável.
	Não utilize caso a embalagem esteja danificada.
tt	Este lado para cima.
Ť	Proteger contra umidade.
	Produto frágil.
R	Não transportar por pêndulo.
N/S	Número de série do dispositivo.
Segurança	Selo de conformidade de equipamento eletromédico certificado pelo INMETRO. Certificação compulsória para avaliação da segurança elétrica.
$[\begin{tabular}{c} \end{tabular} \end{tabular} \end{tabular}$	Data de Fabricação.
	Informações do Fabricante.
BRREP	Informações do Representante Autorizado no Brasil.
REF	Referência do produto.



24. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ELETROMAGNÉTICA



Atenção!

- Interferência eletromagnética: embora este equipamento esteja em conformidade com as normas referentes à compatibilidade eletromagnética (EMC), todo equipamento elétrico pode produzir interferência. Se houver suspeita de interferência, afaste o equipamento de dispositivos sensíveis e entre em contato com o fabricante.
- Não use este equipamento próximo a outro equipamento eletrônico pois pode não funcionar corretamente.
- O dispositivo não deve funcionar próximo a equipamentos cirúrgicos de alta frequência.
- O uso de qualquer material que não seja acessório, transdutores e cabos fornecidos ou suportados pelo fabricante deste equipamento pode resultar em aumento das emissões eletromagnéticas ou diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento, podendo causar o mau funcionamento do mesmo.
- Equipamento de comunicação RF portátil (incluindo periféricos, como cabos de antena e antenas externas) não devem ser usadas a menos de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte da do dispositivo, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, poderá comprometer o correto desempenho deste equipamento.

Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões Eletromagnéticas Tabela 1 – Diretrizes e declaração de fabricante Emissões Eletromagnéticas – para todos os EQUIPAMENTOS e SISTEMAS. O Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do Eletrocardiógrafo CardioCare Q50/ Q70 Bionet deve assegurar que ele seja utilizado conforme			
o ambiente. Teste de emissão	Conformidade	Ambiente Eletromagnético – Orientação	
CISPR 11 - Emissões de Radiofrequência (RF) CISPR 11 - Emissões de	Grupo 1 Classe A	O Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet utiliza energia de RF apenas para o seu funcionamento interno. Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e é improvável que causem qualquer interferência em equipamentos eletrônicos próximos. O Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet é adequado para uso	
Radiofrequência (RF) IEC 61000-3-2 - Emissões Harmônicas	Classe A	em todos os estabelecimentos, incluindo ambientes domésticos e locais conectados diretamente à rede elétrica de baixa tensão que fornece energia a edifícios usados para fins domésticos.	
IEC 61000-3-3 - Flutuações de tensão/ Emissões com tremulação.	Conforme		
RF Emissions CISPR 14-1 RF Emissions CISPR 15	Não Aplicável	O Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet não é adequado para interconexão com outros equipamentos.	

Tabela 2 – Diretrizes e declaração de fabricante – imunidade eletromagnética - para todos os EQUIPAMANETO e SISTEMAS - **Ensaios de Imunidade Conformidade Ambiente Eletromagnético.**

O Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet deve ser utilizado em ambientes eletromagnéticos conforme especificados abaixo.

O usuário do Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet deve assegurar que o equipamento seja utilizado conforme o ambiente.

Teste de Imunidade	Nível de Teste	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético
IEC 61000-4-2 Descarga Eletrostática	± 8 kV contato ± 2 kV ar ± 4 kV ar ± 8 kV ar ± 15 kV ar	Conforme	O piso deve ser de madeira, cimento ou revestimento cerâmico. Se o piso for coberto por material sintético, a umidade relativa deve ser no mínimo de 30%.
IEC 61000-4-4 Disparos Transitórios Elétricos Rápidos	± 2 kV 100 kHz frequência de repetição	Conforme	A qualidade de corrente elétrica deve ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
IEC 61000-4-5 Surtos de Tensão	± 0,5 kV, ± 1 kV (linha a linha) ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV (linha terra)	Conforme	A qualidade de corrente elétrica deve ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
IEC 61000-4-11 Quedas Curta	0% UT; 0,5 ciclo A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315 °		A qualidade da rede elétrica deverá ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico. Se o usuário do dispositivo necessitar de um funcionamento contínuo
Interrupções e Variação	0% UT; 1 ciclo e	Conforme	durante as interrupções na corrente de
de Tensão nas linhas de Alimentação.	70% UT; 25/30 ciclos Monofásico: a 0 °		alimentação, recomenda-se que o dispositivo seja alimentado por uma fonte continua ou por
	0 % <i>U</i> T; 250/300 ciclos		batena.
IEC 61000-4-8 Campo Magnético na Frequência de Alimentação (50/60 Hz)	30 A/m	Conforme	Os campos magnéticos da frequência da corrente devem estar a níveis característicos de uma localização típica de um ambiente comercial ou hospitalar.
NOTA: UT é a Tensão CA da rede elétrica antes da aplicação do nível de teste.			

Tabela 3 – Diretrizes e declaração de fabricante – imunidade eletromagnética - para todos os EQUIPAMENTOS e SISTEMAS que não são de SUPORTE À VIDA.

O Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet deve ser utilizado em ambientes eletromagnéticos conforme especificados abaixo.

O usuário do Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet deve assegurar que o equipamento seja utilizado conforme o ambiente.

Teste de	Nível	de Teste	Nível de		Ambiente Eletromagnético – Guia.
Imunidade	IEC	60601	Conformidade		
IEC 61000-4-6	3 \	/rms	Conforme		Equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis não devem ser utilizados próximos a qualquer parte do
RF Transmitida	150 KHz	2 a 80 MHz			
					Equipamento, incluindo cabos, menor que o
IEC 61000-4-3	3 V/m	; 10V/m;	Conforme		afastamento recomendado calculado a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Afastamento recomendado:
RF Radiada	80MHz	-2,7GHz;			
	8	80%			
	27V/m	385MHz	27V/m	385MHz	d= 1,2 √P
	28V/m	450MHz	28V/m	450MHz	d= 1,2 √P 80 MHz a 800MHz
		710MHz		710MHz	d= 2,3 VP 800MHz a GHz
Campos do	9 V/m	745MHz	9 V/m	745MHz	Onde "P" é a potência nominal máxima de saída do
proximidade do		780MHz		780MHz	transmissor em Watts (W) de acordo com o fabricante
		810MHz		810MHz	do transmissor e "d" 'o afastamento recomendado em
equipamento de	28 V/m	870MHz	28V/m	870MHz	metros
comunicaçao		930MHz		930MHz	A intensidada da compo da transmissoras DE fivos
sem fio RF		1720 MHz		1720MHz	A intensidade de campo de transmissores RF lixos
IEC 61000-4-3	28V/m	1845MHz	28V/m	1845MHz	determinadas por uma inspeção eletromagnética
		1970MHz		1970MHz	deverão ser menor que o nível de conformidade para
	28 V/m	2450MHz	28V/m	2450 MHz	cada faixa de frequência b.
		5240MHz		5240MHz	Poderão ocorrer interferências em áreas próximas a
	9 V/m	5500MHz	9 V/m	5500MHz	equipamentos marcados com o seguinte símbolo 🗐
		5785MHz		5785MHz	
Nota 1: A 80MHz e 800MHz, aplica-se a maior gama de frequência.					

Nota 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

a. A intensidade de campo a partir de transmissores fixos, como por exemplo, estações base para telefone por ondas de rádio (celulares/sem fio) e rádios móveis terrestres, radio amador, transmissores de radiodifusão (AM e FM) e televisão não pode ser prevista teoricamente com exatidão. Para avaliar o ambiente eletromagnético causado por transmissores RF fixos, uma inspeção eletromagnética deverá ser considerada. Se a intensidade do campo magnético no local em que o Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet. for utilizado ultrapassar o nível de conformidade de RF aplicável mencionada acima, deverá ser observado se o Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet está funcionando normalmente. Se um desempenho anormal for observado, poderá ser necessário tomar medidas adicionais, como redirecionar ou alterar a posição do Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet.

b. Acima da Faixa de frequência 150kHza 80MHz, a intensidade do campo deverá ser menor que 3V/m.



Tabela 4 – Distância de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel e o EQUIPAMENTO ou SISTEMA – para EQUIPAMENTO e SISTEMA que não são de SUPORTE A VIDA.

Distância de separação recomendada entre equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis e o Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet.

O Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet é destinado ao uso em um ambiente eletromagnético no qual perturbações de RF irradiadas são controladas. O cliente ou o usuário do Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicação RF portátil e móvel (transmissores) e o Eletrocardiógrafo CardioCare Q50 / Q70 Bionet como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

Potência de saída	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor / m.					
nominal máxima do	150 kHz to 80 MHz	80 MHz to 800 MHz	800 MHz to 2,7 GHz d=2,3√P			
transmissor / W.	d=1,2√P	d=1,2√P				
0,01	0,1	0,1	0,2			
0,1	0,4	0,4	0,7			
1	1,2	1,2	2,3			
10	3,7	3,7	7,4			
100	11.7	11.7	23.3			

Para transmissores com uma potência máxima de saída não listada acima, a distância d de separação recomendada em metros

(m) pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a maior gama de frequência.

NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

bionet

bionet



Bionet Co., Ltd

#401, 4F, 34, LS-ro 91beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 14119 Coreia do Sul



Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda CNPJ: 95.433.397/0001-11 Rua Júlio Bartolomeu Taborda Luiz, 270, Atuba - CEP 82600-070 Curitiba – PR Resp. Técnica Carolina Verônica da Cruz Cebola CRF/PR 21294 Registro ANVISA nº 80070219036

Suporte Técnico

e-mail: suporte@macrosul.com Site: www.macrosul.com Telefone:(41)2102-8344 Serviço de Atendimento ao Cliente

e-mail: sac@macrosul.com Telefone:(41)2102-8300

MO.Q50/Q70.V1.2024/REV.01/FEV.25